

FITELnet-E アナログ機能 操作早見表

■ 電話をかける / 受ける

項目	操作手順	参照
電話をかける	 ▶ 電話番号 ▶ (#)	P 63
サブアドレスを指定して電話をかける	 ▶ 電話番号 ▶ (*) ▶ サブアドレス ▶ (#)	P 64
短縮ダイヤルで電話をかける	 ▶ (*) ▶ 短縮番号 (00 ~ 39)	P 65
再ダイヤルで電話をかける	 ▶ (*) ▶ (*)	P 66
内線でお話する (内線通話)	 ▶ (2) ▶ (#)	P 67
外からの電話を取りつぐ (内線転送)	【内線通話するとき】 お話中に ▶ 1回フッキング ▶ (2) ▶ 相手の方とお話する ▶  【内線通話しないとき】 お話中に ▶ 1回フッキング ▶ (2) ▶ 	P 69
コールウェーティング	お話中に「ツウツウ・ツウツウ...」という着信音が聞こえたら ▶ 1回フッキング ▶ かけてきた相手の方とお話する ▶ 1回フッキング ▶ (1) ▶ 前の方とお話する	P 73
通話中の電話を別の相手に転送する (通話中転送)	お話中に ▶ 1回フッキング ▶ (1) ▶ 電話番号 ▶ 転送することを伝える ▶ 1回フッキング ▶ (0) ▶ 	P 74
3人でお話する (三者通話：ミキシングモード)	お話中に ▶ 1回フッキング ▶ (1) ▶ 電話番号 ▶ 相手の方とお話する ▶ 1回フッキング ▶ (3) ▶ 3人でお話する	P 75
コールバック機能を利用する	【コールバックを要求するとき】 本装置に電話をかける ▶ 呼出音が聞こえたら4回以内に受話器を置く  ▶ 呼出音が鳴ったら、受話器を取りあげてお話する 【本装置での操作】 2回以上呼出音が鳴ってから、受話器を取りあげる  ▶ 呼出音が鳴る ▶ お話する	P 77
中継機能を利用する	【本装置へかけるとき】  ▶ 本装置への電話番号 ▶ (*) ▶ 相手先の電話番号 ▶ お話する	P 78
通信中に電話機を移動する (通信中機器移動)	【通話を中断するとき】 お話中に ▶ 1回フッキング ▶ (#) ▶ 識別番号 (0 ~ 9) ▶  【通話を再開するとき】  ▶ (#) ▶ 識別番号 (0 ~ 9) ▶ (#) ▶ お話する	P 81
ダイヤルを押し間違えたとき	ダイヤル中に ▶ 1回フッキング (フッキング代用機能使用時は、受話器を置き、はじめてからやり直す)	P 64

■いろいろな設定・登録の方法

- いろいろな設定・登録を行うときは、受話器を取りあげて、「ツー」という発信音を確認してから以下の手順で行ってください。
- ダイヤルを押し間違えたときは、1回フッキングをしてから操作をやり直してください。フッキング代用機能をお使いの場合は、受話器を置き、はじめからやり直してください。
- 正しく設定されると、操作を終えたあとに「ビビビビ」という音が聞こえます。このときは受話器を置いてください。「ビビビビ」という音が聞こえなかったときは、正しく設定されていません。1回フッキングしてから操作をやり直してください。フッキング代用機能をお使いの場合は、受話器を置き、はじめからやり直してください。
- 設定が終了したら、設定を有効にするために、必ず保存操作を行ってください。
- 通話・通信中のときは、設定や保存は行わないでください。

お買い求め時は、 に設定されています。

項目		操作手順	参照
短縮番号を登録する		① ▶ * ▶ 短縮番号 (00～39) ▶ 電話番号 (市外局番から) ▶ #	P 85
疑似なりわけを設定する		① ▶ * ▶ ⑤ ▶ ① (疑似なりわけしない) ▶ ① (疑似なりわけする)	P 117
INSナンバー・ディスプレイを設定する		① ▶ * ▶ ⑥ ▶ ① (ナンバー・ディスプレイを使用しない) ▶ ① (ナンバー・ディスプレイを使用する (モード1)) ▶ ② (ナンバー・ディスプレイを使用する (モード2))	P 116
コールバック・中継機能設定	コールバック機能を設定する	① ▶ * ▶ ① (コールバックしない) ▶ ① (相手番号が登録されている場合のみ、コールバックする) ▶ ② (相手番号が登録されているまたは、発信者番号通知のない場合もコールバックする)	P 76
	中継許可指定を設定する	① ▶ * ▶ ③ ▶ ① (中断しない) ▶ ① (任意の電話番号を中継する)	P 78
着信転送設定	着信転送先を登録する	② ▶ * ▶ ② ▶ 電話番号 (市外局番から) ▶ #	P 86
	着信転送機能を設定する	② ▶ * ▶ ① (着信転送しない) ▶ ① (着信転送する)	P 87
	着信転送機能を一括設定する	# ▶ ② ▶ ① (すべてのTELポートの着信転送機能停止) ▶ ① (すべてのTELポートの着信転送機能開始)	P 88
	呼出ベル回数を設定する	② ▶ * ▶ ③ ▶ 呼出ベル回数 (0～9: 0)	P 89
	転送トーキを設定する	② ▶ * ▶ ④ ▶ ① (転送トーキなし・転送元トーキなし) ▶ ② (転送トーキあり・転送元トーキなし) ▶ ③ (転送トーキなし・転送元トーキあり) ▶ ④ (転送トーキあり・転送元トーキあり)	P 90
	着信転送設定用暗証番号を登録する	② ▶ * ▶ ⑤ ▶ 着信転送設定用暗証番号 (0000～9999)	P 91
	着信転送解除用暗証番号を登録する	② ▶ * ▶ ⑥ ▶ 着信転送解除用暗証番号 (0000～9999)	P 92

■ いろいろな設定・登録の方法

お買い求め時は、 に設定されています。

項目		操作手順	参照
着信転送設定 (つぎ)	フリー転送を設定する	② ▶ * ▶ ⑦ ▶ ① (フリー転送禁止) ▶ ① (フリー転送許可1 (転送失敗時、発信者に切断音を通知)) ▶ ② (フリー転送許可2 (転送失敗時、発信者にアナウンスを通知 (有料))) ▶ ③ (フリー転送代替着信 (転送失敗時、本装置に接続されている電話機を呼び出す))	P93
	追っかけ転送先を登録する	② ▶ * ▶ ⑧ ▶ 電話番号 (市外局番から) ▶ ㊦	P94
着信種別を設定する		③ ▶ * ▶ ① (着信禁止) ▶ ① (着信許可) ▶ ② (通信中着信許可) ▶ ③ (追加呼出許可) ▶ ④ (通信中着信許可、追加呼出許可) ▶ ⑤ (通信中着信許可、追加呼出許可、通話中追加呼出許可)	P96
i・ナンバーの追加番号の登録		③ ▶ * ▶ ⑧ ▶ 追加番号 ▶ ㊦ ③ ▶ * ▶ ⑨ ▶ 追加番号 ▶ ㊦ (i・ナンバー3番号契約の場合に設定)	P70
発信者番号通知設定を行う		④ ▶ * ▶ ① (発信者番号を通知しない) ▶ ① (発信者番号を通知する) ▶ ② (NTTとの契約に従う)	P97
通知する電話番号を設定する		④ ▶ * ▶ ⑨ ▶ 電話番号 ▶ ㊦	P98
ダイヤルセレクトダイヤルイン・i・ナンバー設定	ダイヤルイン番号または追加番号のみ着信する	⑤ ▶ * ▶ * ▶ ダイヤルイン番号 (ダイヤルインの場合) ▶ ㊦ ▶ 追加番号 (i・ナンバーの場合)	P71、P100
	ダイヤルイン番号または追加番号、契約者回線番号で着信する	⑤ ▶ * ▶ ダイヤルイン番号 (ダイヤルインの場合) ▶ ㊦ ▶ 追加番号 (i・ナンバーの場合)	P100
	契約者回線番号のみ着信する	⑤ ▶ * ▶ * ▶ ㊦	P71、P101
	番号のチェックをしない	⑤ ▶ * ▶ ㊦	P72、P101
サブアドレス設定	サブアドレスのみ着信する	⑥ ▶ * ▶ * ▶ サブアドレス ▶ ㊦	P102
	サブアドレスありとサブアドレスなしを着信する	⑥ ▶ * ▶ サブアドレス ▶ ㊦	P102
	サブアドレスなしのみ着信する	⑥ ▶ * ▶ * ▶ ㊦	P103
	サブアドレスのチェックをしない	⑥ ▶ * ▶ ㊦	P103
機器種別 (HLC) を設定する		⑦ ▶ * ▶ ① (任意) ▶ ② (電話) ▶ ③ (FAX)	P104
ダイヤル完了タイムを設定する		⑧ ▶ * ▶ ダイヤル完了タイム (0~9 : 4)	P106

■ いろいろな設定・登録の方法

お買い求め時は、 に設定されています。

項目		操作手順	参照
その他の設定	通話時のボリュームを調整する	⑨ ▶ * ▶ ① ▶ ① (小) ▶ ① (大)	P107
	追加呼出遅延(ベル回数)を設定する	⑨ ▶ * ▶ ① ▶ 遅らせるベル回数 (0 ~ 9: 0)	P108
	フッキングを設定する	⑨ ▶ * ▶ ② ▶ ① (無効) ▶ ① (有効) ▶ ② (通信中発信のみ無効)	P110
	フッキング代用を設定する	⑨ ▶ * ▶ * ▶ ① (フッキング代用しない) ▶ ② (フッキング代用する)	P110
	内線呼出ベルを設定する	⑨ ▶ * ▶ ③ ▶ ① (外線呼出ベルと同じ) ▶ ② (短いサイクル)	P111
	切断音制御を設定する	⑨ ▶ * ▶ ④ ▶ ① (無音) ▶ ② (切断音)	P112
	識別着信を設定する	⑨ ▶ * ▶ ⑤ ▶ ① (しない) ▶ ② (識別着信する) ▶ ③ (識別着信とINSなりわけサービス登録電話番号を着信) ▶ ④ (発信者番号通知している電話とINSなりわけサービス登録電話番号を着信) ▶ ⑤ (識別着信、INSなりわけサービス登録電話番号、公衆電話からを着信) ▶ ⑥ (発信者番号通知している電話、INSなりわけサービス登録電話番号、公衆電話からを着信) ▶ ⑦ (匿名以外の電話とINSなりわけサービス登録電話番号を着信)	P113
	FAX無鳴動着信を設定する	⑨ ▶ * ▶ ⑥ ▶ ① (FAX無鳴動着信禁止) ▶ ② (着信時の機器種別(HLC)がFAXのときのみ無鳴動着信許可) ▶ ③ (無鳴動着信許可) ▶ ④ (グローバル着信番号への着信のみ許可) ▶ ⑤ (ダイヤルイン番号への着信のみ許可)	P114
	ベル周波数を設定する	⑨ ▶ * ▶ ⑦ ▶ ① (16.7Hz) ▶ ② (20.0Hz) ▶ ③ (25.0Hz) ▶ ④ (33.3Hz)	P118
	発信者番号優先着信を設定する	⑨ ▶ * ▶ ⑨ ▶ ① (発信者番号優先着信を設定しない) ▶ ② (発信者番号優先着信を設定する)	P119
設定を保存する		⑨ ▶ * ▶ #	P124