

MUCHO アナログ機能 操作早見表

電話をかける / 受ける

項目	操作手順	参照
電話をかける	 ▶ 電話番号 ▶ Ⓜ	P86
サブアドレスを指定して電話をかける	 ▶ 電話番号 ▶ ✳ ▶ サブアドレス ▶ Ⓜ	P86
短縮ダイヤルで電話をかける	 ▶ ✳ ▶ 短縮番号 (00~39)	P87
再ダイヤルで電話をかける	 ▶ ✳ ▶ ✳	P88
内線でお話する (内線通話)	 ▶ ② ▶ Ⓜ	P89
外からの電話を取りつぐ (内線転送)	<p>【内線通話するとき】</p> <p>お話し中に ▶ 1回フッキング ▶ ② ▶ 相手の方とお話する ▶ </p> <p>【内線通話しないとき】</p> <p>お話し中に ▶ 1回フッキング ▶ ② ▶ </p>	P91
コールウェーティング	お話し中に「ピピッ、ピピッ…」という着信音が聞こえたら ▶ 1回フッキング ▶ かけてきた相手の方とお話する ▶ 1回フッキング ▶ ① ▶ 前の方とお話する	P92
通話中の電話を別の相手に転送する (通話中転送)	お話し中に ▶ 1回フッキング ▶ ① ▶ 電話番号 ▶ 相手の方とお話する ▶ 1回フッキング ▶ ① ▶ 	P93
3人でお話する (三者通話：ミキシングモード)	お話し中に ▶ 1回フッキング ▶ ① ▶ 電話番号 ▶ 相手の方とお話する ▶ 1回フッキング ▶ ③ ▶ 3人でお話する	P95
通信中に電話機を移動する (通信中機器移動)	<p>【通話を中断するとき】</p> <p>お話し中に ▶ 1回フッキング ▶ Ⓜ ▶ 識別番号 (0~9) ▶ </p> <p>【通話を再開するとき】</p> <p> ▶ Ⓜ ▶ 識別番号 (0~9) ▶ Ⓜ ▶ お話する</p>	P102
コールバック機能を利用する	<p>【コールバックを要求するとき】</p> <p>本装置に電話をかける ▶ 呼出音が聞こえたら4回以内に受話器を置く  ▶ 呼出音が鳴ったら、受話器を取りあげてお話する</p> <p>【本装置での操作】</p> <p>2回以上呼出音が鳴ってから、受話器を取りあげる  ▶ 呼出音が鳴る ▶ お話する</p>	P97
中継機能を利用する	【本装置へかけるとき】  ▶ 本装置への電話番号 ▶ ✳ ▶ 相手先の電話番号	P99
ダイヤルを押し間違えたとき	ダイヤル中に ▶ 1回フッキング	P86

いろいろな設定・登録の方法

- いろいろな設定・登録を行うときは、受話器を取りあげて、「ツー」という発信音を確認してから以下の手順で行ってください。
- ダイヤルを押し間違えたときは、1回フッキングをしてから操作をやり直してください。
- 正しく設定されると、操作を終えたあとに「ビビビビ」という音が聞こえます。このときは受話器を置いてください。「ビビビビ」という音が聞こえなかったときは、正しく設定されていません。1回フッキングしてから操作をやり直してください。
- 設定が終了したら、設定を有効にするために、必ず保存操作を行ってください。
- 通話・通信中のときは、設定や保存は行わないでください。

お買い求め時は、 に設定されています。

項目	操作手順	参照
短縮番号を登録する	① ▶ * ▶ 短縮番号(00~39) ▶ 電話番号(市外局番から) ▶ #	P36
コールバック・中継機能設定	① ▶ * ▶ ① (コールバックしない) ▶ ① (相手番号が登録されている場合のみ、コールバックする) ▶ ② (相手番号が登録されているまたは、発信者番号通知のない場合もコールバックする)	P96
	① ▶ * ▶ ③ ▶ ① (中断しない) ▶ ① (任意の電話番号を中継する)	P98
着信転送設定	② ▶ * ▶ ② ▶ 電話番号(市外局番から) ▶ #	P37
	② ▶ * ▶ ① (着信転送しない) ▶ ① (着信転送する)	P38
	② ▶ * ▶ ③ ▶ 呼出ベル回数(0~9: 0)	P39
	② ▶ * ▶ ④ ▶ ① (転送トークなし・転送元トークなし) ▶ ② (転送トークあり・転送元トークなし) ▶ ③ (転送トークなし・転送元トークあり) ▶ ④ (転送トークあり・転送元トークあり)	P40
	② ▶ * ▶ ⑤ ▶ 着信転送設定用暗証番号(0000~9999)	P41
	② ▶ * ▶ ⑥ ▶ 着信転送解除用暗証番号(0000~9999)	P42
	② ▶ * ▶ ⑦ ▶ ① (フリー転送禁止) ▶ ① (フリー転送許可1(転送失敗時、発信者に切断音を通知)) ▶ ② (フリー転送許可2(転送失敗時、発信者にアナウンスを通知(有料)))	P43
	② ▶ * ▶ ⑧ ▶ 電話番号(市外局番から) ▶ #	P44

いろいろな設定・登録の方法

お買い求め時は、 に設定されています。

項目	操作手順	参照	
着信種別を設定する	③ ▶ * ▶ ① (着信禁止) ▶ ② (着信許可) ▶ ③ (通信中着信許可) ▶ ④ (追加呼出許可) ▶ ⑤ (通信中着信許可、追加呼出許可) ▶ ⑥ (通信中着信許可、追加呼出許可、通話中追加呼出許可)	P45	
発信者番号通知設定を行う	④ ▶ * ▶ ① (発信者番号を通知しない) ▶ ② (発信者番号を通知する)	P46	
グローバルセレクト・ダイヤルイン設定	ダイヤルイン番号のみ着信する	⑤ ▶ * ▶ * ▶ ダイヤルイン番号 ▶ #	P47
	ダイヤルイン番号、契約者回線番号で着信する	⑤ ▶ * ▶ ダイヤルイン番号 ▶ #	P47
	契約者回線番号のみ着信する	⑤ ▶ * ▶ * ▶ #	P48
	ダイヤルイン番号のチェックをしない	⑤ ▶ * ▶ #	P48
サブアドレス設定	サブアドレスのみ着信する	⑥ ▶ * ▶ * ▶ サブアドレス ▶ #	P49
	サブアドレスありとサブアドレスなしを着信する	⑥ ▶ * ▶ サブアドレス ▶ #	P49
	サブアドレスなしのみ着信する	⑥ ▶ * ▶ * ▶ #	P50
	サブアドレスのチェックをしない	⑥ ▶ * ▶ #	P50
機器種別 (HLC) を設定する	⑦ ▶ * ▶ ① (任意) ▶ ② (電話) ▶ ③ (FAX)	P51	
ダイヤル完了タイムを設定する	⑧ ▶ * ▶ ダイヤル完了タイム (0~9: 4)	P52	

いろいろな設定・登録の方法

お買い求め時は、 に設定されています。

項目	操作手順	参照
その他の設定	通話時のボリュームを調整する ⑨ ▶ * ▶ ① ▶ ① (小) ▶ ① (大)	P53
	追加呼出遅延(ベル回数)を設定する ⑨ ▶ * ▶ ① ▶ 遅らせるベル回数(0~9: ①)	P54
	フッキングを設定する ⑨ ▶ * ▶ ② ▶ ① (無効) ▶ ① (有効) ▶ ② (通信中発信のみ無効)	P55
	内線呼出ベルを設定する ⑨ ▶ * ▶ ③ ▶ ① (外線呼出ベルと同じ) ▶ ① (短いサイクル)	P56
	切断音制御を設定する ⑨ ▶ * ▶ ④ ▶ ① (無音) ▶ ① (切断音)	P57
	識別着信を設定する ⑨ ▶ * ▶ ⑤ ▶ ① (しない) ▶ ① (する)	P58
	FAX無鳴動着信を設定する ⑨ ▶ * ▶ ⑥ ▶ ① (FAX無鳴動着信禁止) ▶ ① (着信時の機器種別(HLC)がFAXのときのみ無鳴動着信許可) ▶ ② (無鳴動着信許可)	P59
	ベル周波数を設定する ⑨ ▶ * ▶ ⑦ ▶ ① (16.7Hz) ▶ ① (20.0Hz) ▶ ② (25.0Hz) ▶ ③ (33.3Hz)	P60
	発信者番号優先着信を設定する ⑨ ▶ * ▶ ⑨ ▶ ① (発信者番号優先着信を設定しない) ▶ ① (発信者番号優先着信を設定する)	P61
設定を保存する ⑨ ▶ * ▶ #	P62	