ブロードバンドアクセスルータ

クイックスタートガイド FITELnet-F120



安全にお使いいただくために必ずお読みください

はじめに

このたびは、ブロードバンドアクセスルータFITELnet-F120をお買い求めいただきまして、まことに ありがとうございます。

本書は、ブロードバンドアクセスルータFITELnet-F120の基本的な取り扱いについて説明しています。 ・ご使用の前に、この「クイックスタートガイド」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

・お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

《本書中のマーク説明》

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本装置の本来の性能を 発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
お知らせ	この表示は、本装置を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
ワンポイント	この表示は、本装置を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示して います。

ご注意

- (1) 本装置の耐用年数は6年です。また、本装置の修理可能期間は製造終了後6年間です。
- (2)本書は内容について万全を期しておりますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、 弊社のサポートデスクにご連絡くださるようお願い致します。
- (3)弊社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(2)項にかかわらずいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (4)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命にかかわる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの用途については、設備や機器、制御システム等に本装置を使用し、本装置の故障により、生命、身体、財産の被害や、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 設備や機器、制御システムなどにおいては、偶発故障を想定した冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- (5) このクイックスタートガイド、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書を廃棄する場合は、完全に粉砕してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置 を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要 求されることがあります。

本装置の廃棄方法について

本装置は成分として半田(鉛)を含みますので、特別管理産業廃棄物に該当します。廃棄する場合は、国、都道府県並び に地方自治体の法規・条例に従って処理してください。

▲警告	●万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、弊社のサポートデスクにご連絡ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
	● 万一、本装置を落としたり、ケースを破損した場合は、すぐに電源プラ グをコンセントから抜いて、弊社のサポートデスクにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
	●万一、内部に水などが入ったり、本装置をぬらした場合は、すぐに電源 プラグをコンセントから抜いて、弊社のサポートデスクにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・火傷の原因となることがあります。
	● 本装置を分解・改造しないでください。火災・感電・火傷の原因となる ことがあります。また、改造は法律で禁じられています。
	●本装置のケースは外さないでください。感電の原因となることがあります。指定以外の内部の点検・調整・清掃・修理は、弊社のサポートデスクにご連絡ください。
	●異常音がしたり、ケースが異常に熱くなっている状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源プラグをコンセン トから抜いて、弊社のサポートデスクにご連絡ください。
	● 電源コードが傷んだ(芯線の露出、断線など)状態のまま使用すると、 火災・感電・火傷の原因となることがあります。すぐに電源プラグをコ ンセントから抜いて、弊社のサポートデスクにご連絡ください。
	●ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところやほこりの多いところでは設置および使用しないでください。火災・感電・火傷の原因となることがあります。

⚠警告	● AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感 電の原因となることがあります。
	●電源コードに傷をつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物 をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因 となることがあります。電源コードが傷んだら、電源プラグをコンセン トから抜き、弊社のサポートデスクにご連絡ください。
	● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となる ことがあります。
	● テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配 線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
	●本装置を移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、外部の 接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。電源コードが傷つ き、火災・感電・火傷の原因となることがあります。
	● 開口部から内部に金属類を差し込んだり、落としたりしないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
	● 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭 いてください。火災の原因となります。
	● 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることが あります。
	●LANポート、EWANポートなどの通信ポートには、本来接続される信号 ケーブル以外を接続しないでください。火災や故障の原因となります。

《お使いになる前に(設置環境)》

∕⊥注意	● 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、 温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の 原因となることがあります。
	● 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所、 鉄粉や有毒ガスが発生する場所に置かないでください。火災・感電の原 因となることがあります。
	● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでくだ さい。また、本装置の上にものを置かないでください。バランスがくず れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
	● 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落下してけがの原因とな ることがあります。
	●塩害地域、薬品の噴霧気中や薬品に触れる場所、腐食ガス雰囲気中での 使用は避けてください。
	● 装置を重ねて置かないでください。また、通風孔は塞がないでください。 内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。

《お使いのとき》

⚠注意	● 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込むときは、確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となることがあります。
	● 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜い てください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。
	● 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用 を控えてください。落雷によって、火災・感電の原因となることがあり ます。

《お使いのとき》



■装置裏面の警告ラベル



《取り扱いについて》

● お手入れをするときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜 お願い いてください。 ●ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本装置の 変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中 性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でから ぶきしてください。 ● PCカードの挿入および取り外しは、必ず本装置の電源をOFFにしてから 行ってください。本装置およびPCカードの故障の原因になります。 ●本装置で使用できるPCカード^{*}以外は、故障の原因となる場合がありま すので使用しないでください。 ※対応しているPCカードについては、6章の仕様一覧を参照してください。

《置き場所について》



クイックスタートガイドについて

本書は、FITELnet-F120を初めて使われる方が、 Bフレッツを利用してインターネットに接続するまで の手順を説明しています。

🕇 はじめに

このガイドでモデルとしたシステムについて説明しています。

2 必要なものの準備 FITELnet-F120以外に必要なものや手続きについて説明しています。

3 パソコンとの接続 パソコンにイーサネットボードを装着してから、FITELnet-F120と接続します。

4 FITELnet-F120を設定する

FITELnet-F120を設定します。

ムインターネットに接続する

┛ インターネットに接続してみます。

6 ご参考に 故障かな?と思ったときの確認方法および保守に関して説明しています。

著作権及び商標について

- ●Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ●Windows® 98の正式名称はMicrosoft® windows® 98 operating systemです。
- ●Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- ●Windows[®] 2000は、Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating systemの略です。
- ●Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよび Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating systemの略です。
- ●Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの製品です。
- ●画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。
- ●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。
- ●Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ●その他、本文中での記載の製品名や品名は各社の商標または登録商標です。
- ●本書に、他社製品の記載がある場合、これは参考を目的にしたものであり、記載製品の使用を強制す るものではありません。
- ●本文中では、TMおよび ®マークは記載していません。

SafeNet 本製品は米国セーフネット社(SafeNet,Inc)の技術を使用しております。

●安全にお使いいただくために必ずお読みください ・・・・・・・・	2
注意:ご使用になる前に必ず警告をお読みください。	
●クイックスタートガイドについて ・・・・・・・・・・・・	8
●1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
1.1 ユーザ登録のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
1.2 通信事業者との回線契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1.3 セットを確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
1.4 各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1.5 接続します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●2. 必要なものの準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
●3. パソコンとの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
3.1 パソコンとFITELnet-F120の接続	20
3.2 イーサネットボードの設定(Windows 95/98/Meの場合) ・・・・・・・	
3.3 イーサネットボードの設定(Windows 2000の場合) ・・・・・・・・・・	23
3.4 イーサネットボードの設定(Windows XPの場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
●4. FITELnet-F120を設定する ·····	28
4.1 設定の概略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4.2 パソコンのターミナルソフトを用意する	
4.3 設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●5. インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
5.1 ホームページを見てみる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●6. ご参考に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.1 ファームウェア/設定情報2面機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.2 設定内容を、工場出荷状態に戻すには	
6.3 故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.4 ご使用時の環境条件	
6.5 仕様一覧	
6.6 コンソールケーブルについて ・・・・・	40
6.7 保守サービスのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
6.8 保証規定	
●ユーザ登録用FAX用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45

目 次

9

1. はじめに

ブロードバンドアクセスルータFITELnet-F120は、事業所のイントラネットの構築からSOHO(Small Office/Home Office)まで幅広く利用できる高機能ルータです。

■FTTHインターネットの場合



■ADSLインターネットの場合



■CATVインターネットの場合 ■PCカードを使用したモバイル接続の場合

 $\begin{array}{c} 129 - \frac{1}{2}9 - \frac{1}{2}9$

本書では、ルータを使った最小限のシステムをモデルとして、インターネットにつなげるまでを解説しています。モデルとしてとりあげた最小限のシステムは次のようなものです。

- デスクトップパソコンを使う
- Bフレッツに接続
- 1台のパソコンとFITELnet-F120を接続



本書では、このシステムを稼動させるまでを説明しています。

■1.1 ユーザ登録のお願い■

本装置のご使用の際には、まず「ユーザ登録」をお願いします。

ユーザ登録をいただけますと、以下のサポートを受けることができます。

- 本装置のバージョンアップのご連絡
- 古河電エネットワーク機器 新製品リリース情報のご連絡

■ユーザ登録方法

ユーザ登録は、ホームページからのオンライン登録もしくは FAXでお願いします。 なお、登録に必要な「製品キー」は装置裏面に表示されてお りますのでご確認ください。

• オンライン登録

以下の登録画面にしたがってください。

http://www.furukawa.co.jp/fiteInet/f/index_120.html

• FAX

本書45ページをコピーして必要事項を記載し、FAXでお送りください。



■1.2 通信事業者との回線契約■

FITELnet-F120は、ADSL、FTTHやCATV インターネットをサービスする種々の通信事業者と接続することができます。

ADSL、FTTH接続契約	ADSL接続契約は、一般電話回線を利用してインターネットに常時接続す
	るための契約です。 FTTH接続契約は、光ファイバを利用してインターネットに常時接続する ための契約です。 ADSLを契約すると、ADSLサービス業者からADSLモデムが提供(レン
	タル)されます。ADSLモテムにはLAN接続用とUSB接続用かめりますか、 LAN接続用を使用してください。FTTH接続の場合は、特に指定はありま せん。
	●ADSL、FTTHを契約する場合には、同時にインターネットサービスプロバ イダとの契約も必要です。ご利用になるインターネットサービスプロバイダ がADSL、FTTH接続をサポートしているかどうかをご確認ください。 なお、インターネットサービスプロバイダと契約すると、ユーザID、パス ワードが通知されます。 この情報をFITELnet-F120に設定してください。
CATV インターネット 契約	CATVインターネット契約は、CATV回線を利用してインターネットに常時接続するための契約です。 CATVインターネット契約を行うと、IPアドレス/ネットマスク、DNSの IPアドレスの情報が通知されます。 この情報をFITELnet-F120に設定してください。
au通信サービス契約	PacketWINサービスを利用した通信を行うための契約です。
AIR-EDGE [PRO] サービス契約	AIR-EDGE [PRO] サービスを利用した通信を行なうための契約です。
NTTコミュニケーショ ンズのユビキタスGW NTTComタイプ契約	NTTコミュニケーションズのユビキタスGW NTTComタイプを利用した 通信を行うための契約です。

■1.3 セットを確認してください■





FITELnet-F120

■付属品

[FITELnet-F120]

○10BASE-T/100BASE-TXカテゴリー5
 ケーブルケーブル(1本:約5m)
 ○クイックスタートガイド(本書)
 ○コンソールケーブル(1本:約1m)

○コンソールケーブル(1本:約1m)

OCD-ROM

- クイックスタートガイド(本書)
- コマンドリファレンス
- 設定例集
- Adobe Reader
- •ファームウェア

※セットに不足があった場合、またクイックスタートガイドに乱丁・落丁があった場合などは、弊社窓口等またはお買 い求めになった販売店へご連絡ください。

※CD-ROM内のマニュアルを参照するためには、Adobe Readerをパソコンにインストールする必要があります。



■ランご	プ表示
------	-----

ランプ(点灯色)	動作			
POWER(緑)	本	本装置の電源投入時に点灯します。		
SYSTEM(緑、橙)	ファームウェア起動中は、橙点滅あるいは緑点滅となります。 起動完了すると、緑点灯になります。 起動失敗時は、橙点灯します。			
EWAN1(緑、橙)	各ポートの状態を表します。			
EWAN2(緑、橙)	授与ソファッフッることにより無力しよう。 橙点灯:100Mでリンクアップ 緑点灯:10Mでリンクアップ 点滅 :データ転送中			
LAN-1~4(緑、橙)				
	PCカードの状態を表します。 緑2個点灯 : PCカードが挿入されている 橙1・緑1点灯: PCカード接続中 橙点滅 : PCカード通信中 2個消灯 : PCカードが挿入されていない			
BACKUP(緑、橙)	SYSTEMランプ橙点灯時			
	左	右	状態	
	橙	緑	緊急用ファームウェアで起動している 対処方法:通常ファームウェアをインストールし直す	
	上記以外の場合は、装置の故障が考えられます。 お手数ですが41ページの弊社サポートデスクにご連絡ください。			



- ① 電源プラグ
- ②電源コード
- ③電源スイッチ

本装置の電源をON/OFFします。

④ LAN (10BASE-T/100BASE-TX) ポート 10BASE-T/100BASE-TXを接続するための

ポートです。 SWコマンドで、速度、DUPLEXモード、 MDI/MDI-Xを設定することができます。 デフォルトは、Autoネゴシエーションです。

⑤EWAN1、EWAN2ポート

本装置とADSLモデム、または既存のネットワー クとを接続するためのポートです。 SWコマンドで、速度、DUPLEXモード、 MDI/MDI-Xを設定することができます。 デフォルトは、Autoネゴシエーションです。

⑥SERIALポート

本装置の設定を行う場合に、パソコンなどの端末 を接続します。

⑦リセットスイッチ

本装置を再起動する場合に押します。 リセットスイッチは、先端のとがったもので押 してください。通常リセットの他、長押し(約 3秒間、BACKUP(2個)ランプが緑点灯する まで)することにより、デフォルトリスタート を行うことができます。



①PCカードスロット

本装置に対応しているPCカードを挿入することで、無線通信を行うことができます。 PCカードの裏表に注意して、奥までしっかり差し込んでください。 また、PCカードの挿入および取り外しは、必ず本装置の電源をOFF にしてから行ってください。 ※本装置に対応しているPCカードは、6章の仕様一覧を参照してください。 ※W01Kの外部アンテナの取り付けについては、W01Kの取扱説明書を参照してください。

■1.5 接続します■

本装置には、LANに接続するための10BASE-T/100BASE-TXポート、ADSLやCATVと接続するためのEWAN1、EWAN2ポートがあります。



本装置のEWAN1、EWAN2ポートとADSL/CATVモデムを、付属の10BASE-Tケーブルで接続 します。WAN回線が1回線の場合は、EWAN1ポートをお使いください。 また、EWAN2ポートはDMZ(非武装地帯)として、ファイアウォールによって外部からも、内

また、EWAN2ポートはDMZ(非武装地帯)として、ファイアウォールによって外部からも、内部からも隔離された区域として使用することができます。

3

本装置のLANポート(10BASE-T/100BASE-TX)と、パソコン、HUBを接続します。パソコンは1~4ポートに接続できます。 本装置のLANポートは、デフォルトでAutoネゴシエーションに設定されています。

必要に応じて、SWコマンドで変更することもできます。 SWコマンドに関しては、CD-ROMの中に入っているコマンドリファレンスを参照してください。



装置を設定するために、添付のコンソールケーブルを使用してパソコンのCONSOLEポートと接続 します。

装置の設定は、LANポートを経由して行うこともできますので、この接続は必須ではありません。



PCカードをPCカードスロットにセットします。



電源スイッチをONにします。

※本図は、概念図です。実際の接続方法は、使用する機器や設置する場所などの使用状況にあわせる必要があるため、 本図と異なる場合があります。

2. 必要なものの準備

インターネットの利用には、FITELnet-F12Oおよびその付属品とパソコン以外に、次に示す「物」と「手 続き」が必要となるので確認してください。

◆必要な物◆

イーサネットボード	FITELnet-F120とパソコンを結ぶためのネットワークボード。10BASE-T規格または100BASE-TX規格のもの。パソコンに装着します。
システムディスク (CD-ROM)	イーサネットボードの設定に必要な場合があります。
PCカード	ご利用いただけるPCカードは、6章の仕様一覧を参照してく ださい。本装置のPCカードスロットに挿入し、モバイルデー 夕通信を行う場合に必要です。

◆必要な手続き◆

 ADSL、FTTH回線あるいは CATVインターネット接続の申し込み PacketWINの申し込み AIR-EDGE [PRO] の申し込み NTTコミュニケーションズの ユビキタスGW NTTComタイプの 申し込み 	ADSLやFTTH回線をご利用の場合は、提供しているサービ ス業者との契約が必要です。ADSL、FTTH回線を提供して いるサービス業者はいくつかありますが、本書では、NTTの フレッツADSL、Bフレッツを利用した設定方法について説 明しています。 CATVインターネット接続ご利用の場合は、提供しているサ ービス業者との契約が必要です。 モバイル接続をご利用の場合は、au (KDDI)のPacketWIN、 WillcomのAIR-EDGE [PRO] または、NTTコミュニケー ションズのユビキタスGW NTTComタイプの申し込みが必要 です。
プロバイダ申し込み	ADSL、FTTH 回線、CATVインターネット接続をご利用の 場合は、ご利用になる接続を サポートしているインターネッ トサービスプロバイダへの加入手続きが必要です。本書の例 では、フレッツADSL、Bフレッツをサポートしているインタ ーネットサービスプロバイダへの加入手続きが必要です。 モバイル接続をご利用の場合は、au.NET接続およびNTTコ ミュニケーションズのユビキタスGW NTTComタイプ(手続 き不要)以外は、AIR-EDGE [PRO] あるいは、 PacketWIN/PacketOne対応プロバイダへの加入手続きが必 要です。

※本装置をCATVインターネットと接続して使用する場合は、

ADSL、FTTH回線の申し込みは必要ありません。

3. パソコンとの接続

■3.1 パソコンとFITELnet-F120の接続■

イーサネットボードとFITELnet-F120を10BASE-T/100BASE-TXカテゴリー5ケーブルで接続しま す。FITELnet-F120側は10BASE-T/100BASE-TXと書いてあるところがイーサネットポートなので、 ここに10BASE-T/100BASE-TXカテゴリー5ケーブルを差し込みます。



■3.2 イーサネットボードの設定(Windows 95/98/Meの場合)■

次の2つがイーサネットボードの大まかな設定手順です。

- イーサネットボードをパソコンに装着する
- Windows95/98/Meの機能を使って、TCP/IPなどを設定する

購入したイーサネットボードの説明書に従って、イーサネットボードをインストールします。FITELnet-F120のDHCPサーバ機能により、パソコンのIPアドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSのIPアドレス などが自動的に設定されます。TCP/IPの設定では、Windows95/98/Meの説明書や市販の解説書も参 考にしてください。

Windows95/98/MeでDHCPクライアントを使用するための設定方法は次の通りです。

【コントロールパネル】の [ネットワーク]を開き、[現在のネット ワークコンポーネント]リストの中から、"TCP/IP→(ネットワー クカード名)"を選択して反転表示させてください。

ットワーク			? ×
ネットワークの設定 識別情報	アクセスの制御		
現在のネットワークコンポージ	ネント(N):		
🖳 Microsoft ネットワーク	クライアント		
Intel(R) PRO/100 VE 目的ダイヤルアップ アダプタ	Network Connection		
Y TCP/IP -> Intel(R) P	RO/100 VE Network (Connection	
3 TCP/IP -> ダイヤルア:	プ アダプタ		
追加(<u>A</u>)	削除(<u>E</u>)	<u>プロパティ(R)</u>	
優先的にログオンするネット!	フーク(L):		
Microsoft ネットワーク クラ	イアント		-
ファイルとプリンタの共有	i(<u>F</u>)		
TCP/IP は、インターネット	や WAN への接続に使	用するプロトコルです	•
		OK ≠v	シセル

"TCP/IP→(ネットワークカード名)"がない場合は、[追加]をクリックして TCP/IPプロトコルをインストールしてください。



3 [IPアドレス] タブの [IPアドレスを自動的に取得] を選択し、 [OK] をクリックします。

本製品のDHCPサーバ機能により、このパソコンのIPアドレスが自動的に割り当て られます。

TCP/IPのプロパティ	? ×
「バインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定	宦 IP アドレス
IP アドレスは DHOP サーバーによって自動的にこのコンピュータに書から れます。ネットワークが自動的に IP アドレスを取り当てない場合は、ネ ーク管理者がアドレスを割り当てます。この場合はアドレスを入力してく い。	iてら ットワ ださ
○ IP アドレスを自動的に取得(○)	
C IP アドレスを指定(S)	
P 7#43.0	
サブネット マスク(山):	
OK	キャンセル

プロバイダからドメイン名を指定されている場合は、[DNS設定] タブの [DNSを 使う]を選択し、[ドメインサフィックスの検索順] に指定されたドメイン名を入 力して、[追加] をクリックしてください。(プロバイダからドメイン名の指定がな い場合は、入力する必要はありません)

TGP/IPのプロパティ ?×
バインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス
 DNS を使わない(Φ)
C DNS を使う(E)
ホスト(但): ドメイン(の):
DNS サーバーの検索/値
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
前師朱ি
ドッイン サフィックスの検索順
)信tm(D)
N=174 3:22
肖 []] 印余 (<u>M</u>)
OK キャンセル

4 [OK] をクリックしてウインドウを閉じ、パソコンを再起動してく ださい。

■3.3 イーサネットボードの設定(Windows 2000の場合)■

[コントロールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]、
 [ローカルエリア接続]を開き、[プロパティ]をクリックして、リストの中から、"インターネットプロトコル(TCP/IP)"を選択して反転表示させてください。

ローカルエリア接続のプロパティ	? ×
全般	
接続の方法	
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection	
構成①	
チェック マークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています	<u>()</u> :
 図 Microsoft ネットワーク用クライアント 図 通 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 図 すインターネット プロトコル (TCP/IP) 	
□ 「 接続時にタスク バーにアイコンを表示する (₩)	
OK	2.16

"インターネットプロトコル (TCP/IP)"がない場合は、[インストール]をクリックしてTCP/IPプロトコルをインストールしてください。

2 [プロパティ] をクリックします。 [インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ] が表示されます。

3 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバのアドレスを自動的に取得する] を選択します。

本製品のDHCPサーバ機能により、このパソコンのIPアドレスが自動的に割り当て られます。

0	インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ	? ×
	全般	
	ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得 きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を てください。	することがで 問い合わせ
	○ 护 アドレスを自動的に取得する(0) ○ 次の IP アドレスを使う(2): □ P ストレスカ・(2) (2):	_
	○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(E) ○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
	(優先 DNS サーバー(型): (代替 DNS サーバー(<u>④</u>):	
		設定(⊻)
	ОК	キャンセル

4 [詳細設定] を選択し、[DNS] タブの [この接続のアドレスを DNSに登録する] のチェックをはずします。

IP 設定 DNS WINS オプション	
DNS サーバー アドレス(使用順)(N):	
	Ŷ
	Ŷ
不適切な名前の解決に使用するオブションを選択してください。以下の設定は	
ICF/IP が使用可能になっている接続すべてに適用されます: の プライマリな F75時結束用の DNS サフィック7を追加する(P)	
▼ プライマリ DNS サフィックスの親サフィックスを追加する公	
○ 以下の DNS サフィックスを順に追加する(出):	
	3.
	Ŷ
追加(Q) 編集(T) 育耶条(M)	Ŷ
	÷
道加①	₽.
	49 F

プロバイダからドメイン名を指定されている場合は、[追加]をクリックして、 DNSサフィックスを追加してください。(プロバイダからドメイン名の指定がない 場合は、入力する必要はありません)

	? ×
104-01	
垣加(鱼)	キャンセル
	追加(<u>A</u>)



■3.4 イーサネットボードの設定(Windows XP の場合)■

◀ スタートメニューの [コントロールパネル] をクリックします。

2 作業する分野を選びますの [ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

3 コントロールパネルを選んで実行するの [ネットワーク接続]をクリックします。

4 [ローカルエリア接続] をクリックし、ネットワークタスクの [この 接続の設定を変更する] をクリックします。

[ローカルエリア接続のプロパティ] が表示されます。

5 [全般] タブの"インターネットプロトコル (TCP/IP)"を反転表 示させてください。

→ ローカル エリア接続のプロパティ ? 🗙
全般 認証 詳細設定
接続の方法
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
構成(<u>C</u>)
この接続は次の項目を使用します(<u>O</u>):
 ✓ ■ Microsoft ネットワーク用力ライアント ✓ ■ Microsoft ネットワーク用力イルとガリンタ共有 ✓ ■ QoS パケット スクブリーラ ✓ ■ QoS パケット スクブリーラ ✓ 「ノンターネット プロトコル (TCP/IP)
【インストール(M)】 前隊(U) プロパティ(R) ■ 188日
モンコンパンパンション・シーン・シーン・シーン・コーン・相互接続されたさまざまな ネットワーク間のの動きを提供する、既定のワイドエリアネットワークプロトコ ルです。
□ 接続時に〕豊知領域にインジケータを表示する(₩)
OK (キャンセル

"インターネットプロトコル(TCP/IP)"がない場合は、[インストール]をクリッ クしてTCP/IPプロトコルをインストールしてください。

〈次ページへ続く〉

6 [プロパティ] [インターネット	をクリックします 。 プロトコル(TCP/IP)のプロパティ]が表示されます。
7 [IPアドレスマ 動的に取得す	を自動的に取得する]と[DNSサーバのアドレスを自 る]を選択します。
本製品のDHCP [.] られます。	ナーバ機能により、このパソコンのIPアドレスが自動的に割り当て
	インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ



詳細設定 ∅_ OK キャンセル

TCP/IP 詳細設定	?×
IP 設定 DNS WINS オプション	
DNS サーバー アドレス(使用順)(N):	
	t
	7
追加(<u>A</u>)	
不適切な名前の解決に使用するオプションを選択してください。以下の設定は	
● プライマリおよび接続専用の DNS サフィックスを追加する(P)	
□ プライマリ DNS サフィックスの親サフィックスを追加する (2)	
○ 以下の) DNS サフィックスを順に3世加する(日):	+
	-
	+
這加(D)	
この接続の DNS サフィックス(S):	
□ この接続のアドレスを DNS (ご登録する(R) □ この接続の DNS サフィックスを DNS 登録(こ(使う(1))	
OK ++	ンセル

プロバイダからドメイン名を指定されている場合は、[追加]をクリックして、 DNSサフィックスを追加してください。(プロバイダからドメイン名の指定がない 場合は、入力する必要はありません)

				1
	追加(<u>A</u>)	編集(<u>E</u>)	除(
不適切な名前 TCP/IP が使い	の解決に使用するオ 用可能になっている接	プションを選択してくだ 続すべてに適用されま	ざい。以下の設た す:	宦は
○プライマリお	よび接続専用の DN	S サフィックスを追加す	る(P)	
- A - A			1	
□ 754 ◎以下の DN	マリ DNS サフィックスの I S サフィックスを順に ご	D親サフィックスを這加 自加する(H)	₫る <u>0</u> 0	
□ 754 ⊙LIFØ DN	マリ DNS サフィックスの IS サフィックスを順に	D親サフィックスを追加 <u> 自加する(H)</u>	₫ <u>る</u> ₩	t
□ 754 ◎ [1] To D	マリ DNS サフィックスの IS サフィックスを順にご	D親サフィックスを追加 豊加する(H)	₫ <u>3</u> ₩	t
27511	マリ DNS サフィックスを順ご IS サフィックスを順ご 追加(D)-	D観サフィックスを追加 自加する(H) 編集(D-	する(2) 除(<u>1</u>	1)

9 [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]の [OK] をクリックしてウインドウを閉じます。

10[ローカルエリアの接続プロパティ]の[OK]をクリックしてウインドウを閉じます。

4. FITELnet-F120を設定する

■4.1 設定の概略■

↓ 装置にtelnetでログインします。

telnet 192.168.0.1

2パスワードとしてEnterを入力します。

Enter password:

←Enterのみ入力

Router>



3 特権ユーザモードへ移行します。

Router> enable Enter password: ←「enable」と入力します ←Enterのみ入力します

Router#

4 基本設定モードへ移行します。

← 「configure terminal」と入力します Router#configure terminal Router(config)#



各設定方法については、CD-ROMの中に入っているコマンドリファレンスと設定例 を参照してください。 セキュリティのため、ログイン名とパスワードは必ず設定してください。

■4.2 パソコンのターミナルソフトを用意する■

設定には、ターミナルソフトを使います。ここでは、Windows XP に付属されているハイパーターミナ ルを例としています。

ターミナルソフトを使用する際は、FITELnet-F120にコンソールケーブルを接続して行います。 使用するコンソールケーブルに関しては、40ページの「6.6 コンソールケーブルについて」を参照して下 さい。

スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]、[通信]を経て、 [ハイパーターミナル]を選択します。

(Windows XPメニュー例)



[接続の設定]が表示されます。



2 [名前]に任意の名前を入力し、[OK]をクリックします。



3 [接続方法]に[Com1](コンソールケーブルをCom1に接続した場合)を指定し、[OK]をクリックします。

(例: Com1に接続したとき)

接続の設定	?×		
FITELnet-F120			
電話番号の情報を	入力してください。		
国/地域番号(<u>C</u>):	日本 (81)		
市外局番(E):	03		
電話番号(<u>P</u>):			
接続方法(<u>N</u>):	COM1 🗸		
	OK キャンセル		

4 COMポートのプロパティを入力し、[OK]をクリックします。

ビット/秒	:9600(固定)
データビット	:8
パリティ	:なし
ストップビット	: 1
フロー制御	: Xon⁄Xoff

のM1のプロパティ		?>
ポートの設定		
ビット/秒(<u>B</u>):	9600	~
データ ビット(<u>D</u>):	8	*
パリティ(<u>P</u>):	なし	*
ストップ ビット(<u>S</u>):	1	*
フロー制御(<u>F</u>):	Xon/Xoff	~
	既定値に	戻す(R)
0	K ++>セル	適用(<u>A</u>)

〈次ページへ続く〉



これでターミナルソフトが用意できました。

■4.3 設定する■

設定は以下の手順にしたがってください。なお画面は表示例であり、実際の画面とは異なる場合があります。



2パスワードとしてEnterを入力します。

Enter password:

←Enterのみ入力

Router>

3 特権ユーザモードへ移行します。

Router> enable Enter password: ←「enable」と入力します ←Enterのみ入力します

Router#

4 基本設定モードへ移行します。

Router#configure terminal Router(config)# ← 「configure terminal」と入力します



各設定方法については、CD-ROMの中に入っているコマンドリファレンスと設定例 を参照してください。

セキュリティのため、ログイン名とパスワードは必ず設定してください。

5. インターネットに接続する

■5.1 ホームページを見てみる■

ここまで設定したら、インターネットに接続できます。さっそく試してください。試験としてFITELnet-F ホームページを見てください。

URLは、http://www.furukawa.co.jp/fiteInet/f/sup_120.htmlです。

表示されるホームページで、早速ユーザ登録を行ってください。(登録に必要な「製品キー」については、 12ページをご覧ください)

6. ご参考に

■6.1 ファームウェア/設定情報2面機能■

※ FITELnet-F120のファームウェアおよび設定情報を格納するメモリは、SIDE-A、SIDE-Bの各2面あります。

ファイルの種類	ファイル名			
ファームウェア	SIDE-A.frm	SIDE-B.frm		
設定情報	SIDE-A.cfg	SIDE-B.cfg		

■ ファームウェアを格納するメモリの説明

装置を起動する際に参照する面をboot firmwareコマンドで設定します。 この指定はFTPクライアントから所定のファイルをputすることでも可能です。

例)SIDE-Bで起動する場合は、boot firmware SIDE-B.frmと記入したtextファイル(ファイル名boot firmware)をputする。

指定された面に不具合があり、起動ができなかった場合は、自動的に残りの面での起動となります。この 場合、ランプ表示は通常のままですが、ログ情報(elog)として内容を記録します。 上記の方法で起動できない場合(両面とも起動NGだった場合)FTP用の緊急用ファームウェアが起動しま す。緊急用ファームウェアで起動したことは、ランプ表示で確認することができます。

※ 緊急用ファームウェアで起動した場合は、SYSTEMランプが橙点灯になり、BACKUPランプが左から 橙点灯、緑点灯になります。ファームウェアをインストールし直すことにより正常起動します。

■ 設定情報を格納するメモリの説明

FITELnet-F120の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の3種類があります。

設定情報の呼び方	状	態
running.cfg	現在動作中の設定情報	
working.cfg	編集中の設定情報	
boot.cfg	次回起動時の設定情報	

また、FITELnet-F120では、SIDE-A.cfg/SIDE-B.cfgと言う名称で、2種類の設定情報を保存することができます。

これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。

(各設定情報間の文字("save"等)は、コマンド名です。)



■6.2 設定内容を、工場出荷状態に戻すには■

装置背面にあるリセットスイッチを長押し(約3秒間、BACKUP(2個)ランプが緑点灯するまで)する ことで、設定内容を初期化することができます。初期化対象は、メモリの両面(SIDE-A.cfg、SIDE-B.cfg)です。

工場出荷状態では、以下の機能が使用できる状態になっています。

・LAN側IPアドレス(192.168.0.1/24に設定されています)

・LAN側DHCPサーバ機能

※ 初期化では、メモリSIDE-A.cfg、SIDE-B.cfgの全設定項目・パスワード・電子証明書を工場出荷状態 に戻します。

■6.3 故障かな?と思ったら■

こんなとき	確認してください	参照ページ
電源ケーブルを接続してもPOWERラ ンプがつかない	電源スイッチがONになっていますか。	_
POWERランプがついているが、 SYSTEMランプが橙点灯している	装置異常です。弊社サポートデスクにご連絡く ださい。	☞ P41
LANポートに端末、HUBを接続してい るのにLANのランプがつかない	HUB のケーブルを接続しているポートは、sw コマンドでMDIに設定してありますか? ケーブルの接続を確認してください。	●P16、 P18
EWANポートとADSL/CATV モデム を接続しているのに、EWANのランプ がつかない	速度・Duplex・MDIの設定が誤っている可能 性があります。コマンドで、接続しているポー トをADSL/CATVモデムの仕様に合わせてく ださい。	_
BACKUPランプが点灯しない	PCカードが正しく挿入されていません。電源 を一度OFFにして、PCカードを挿入しなおし てください。	●P16、 P17

■6.4 ご使用時の環境条件■

項目	ご使用条件
電源電圧	AC90~120V 50/60Hz
消費電力	20VA以下
発熱量	6kcal/h (typ)
環境条件	動作時 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)

■6.5 仕様一覧■

	項	日 日	FITELnet-F120			
インタフ	フェース	WAN	10/100BASE-TX×2(オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動切換)			
LAN		LAN	10/100BASE-TX×4スイッチ(オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動切換)			
		PCカード スロット	W01K (AUのPacketWIN) AX510N、AX520N (WillcomのAIR-EDGE [PR0]) MC-N201P (NTTコミュニケーションズのユビキタスGW NTTComタイプ)			
PPPoE			5セッション(再接続機能サポート)			
DHCP			サーバ、クライアント、リレーエージェント			
サポート	-プロトコ	עונ	IPv4/IPv6			
ルーテ-	ィングプロ	コトコル	IPv4:RIP、RIPv2、BGP4 IPv6:RIPng			
QoS, (CoS		○ (CBQ、PRIQ)			
ファイフ ウォー	ק ע	パケット フィルタリング	○(アドレス、プロトコル、ポート番号、インタフェース)			
		学習 フィルタリング	○ (ステートフルインスペクション)			
		アドレス変換	NAT、NAT+ ^(Plus) 、NATスタティック、NAT+ ^(Plus) スタティック			
IPsec	ESP		トンネルモード			
	暗号		DES、3DES、AES、NULL			
	認証		MD5、SHA-1			
	DH		グループ1、2			
鍵交換 PKI			IKE/ISAKMP Pre-Shared Key			
			RSA Signature(X.509v3)、CRL			
	IKE M	ode	Main Mode、Aggressive Mode、Quick Mode			
	IPsec冗	長	0			
	lpsec負	荷分散	0			
	PFS		0			
	NAT-Tra	aversal	0			
	IPsec対	地登録数(Peer)	32			
	IPsecトンネル数 (selector)		64			
ルートベース対応		(一ス対応	4			
冗長機能	VRRP		0			
ファームウェア、コンフィグの保持		コンフィグの保持	内部メモリ、ファームウェア/コンフィグそれぞれ2面保持			
装置管理	里機能		SSH、SCP、TELNET、FTP、SNMP、Syslog			
ユーザイ	インタフュ	ース	אעקב			
外形寸法	去、質量		273(W)×203(D)×44.5(H)mm(突起部を除く) 約1.6kg			
MTBF			240,000H以上			

○∶サポート

■6.6 コンソールケーブルについて■

同梱のコンソールケーブルは、図のように結線されています。

■ケーブル仕様

項目	仕様
コネクタ形状	D-SUB 9ピン(メスタイプ)
ロックネジ	インチネジ(装置側)
ケーブルタイプ	DTE/DTE接続用クロスケーブル

■結線図





●コンソールケーブルのご購入に関しては、下記までご相談ください。 古河インフォネット株式会社 TEL. 0463-24-6511

■6.7 保守サービスのご案内■

■ 最新情報・設定方法・トラブルのお問い合わせは、

[1] サポートデスクサービス

ご購入後のお客様の質問、トラブル等に専門のサポート員がお応えします。 FITELnet-Fシリーズの設定や操作に関するお問い合わせ、および万一障害が発生した場合のサポー トをいたします。(有償サービスについてはお買い求めの販売店にご連絡ください)。

お問い合わせ:サポートデスク

お問い合わせ先電話番号に関しては、一般公開しておりませんので、 製品に添付されているクイックスタートガイドをご参照ください。

コール受付時間:平日(月~金)9時~12時、13時~17時 (祝祭日、年末年始(12/29~1/5)、弊社休日を除く)

[2] ホームページによる情報提供、最新ファームウェアの提供

ホームページを用意しています。インターネットに接続時は、ぜひアクセスしてみてください。メ ニュー画面の[ホームページ]をクリックすればすぐにアクセスできます。また、このホームペー ジには、FTPサイトも用意してあります。最新ファームウェアをダウンロードできます。

http://www.furukawa.co.jp/fitelnet/f/index_120.html http://www.furukawa.co.jp/fitelnet/f/dl_120.html

[3] メーリングリストによる情報提供

サポートの一環として、ユーザーの意見交換・質問のためのメーリングリストを開設しています。 ご加入は、以下へアクセスしてください。

http://www.furukawa.co.jp/fitelnet/ml.html

■ 有償サービス

大規模システムからワークグループまでのさまざまなニーズに全国111ヵ所のサービス拠点から有償にて サービスを提供いたします。

- ・定額にて年間を通じてサービスが可能な年間保守契約
- ・障害の都度サービスを提供するスポットサービス
- ・設定をサポートするインストールサービス

詳しくは42ページをご覧ください。

FITELnet-Fシリーズの有償サービスメニュー

	障害品の再納入あり			障害品の再納入なし			
サービスメニュー	センドバック 修理	代替機 貸し出し	インストール	代品発送	代品交換	オンサイト 設置	インストール
年間保守契約							
先出しセンドバック保守	-	_	-	0	—	—	別途費用
オンサイト保守	-	_	—	_	0	0	0
スポットサービス							
センドバック修理	0	別途費用	別途費用	—	—	—	—
スポットオンサイト保守	_	_	_	_	別途費用	0	0
無償保証期間	0	_	_	_	—	—	—

各メニューのご説明

●年間保守契約	1年間定額の料金で、上記表の該当サービスに付き、年間何回でもサービスをご提供い たします。製品保証期間内に限り契約可能です。以下のメニューがあります。
先出しセンドバック 保守	障害発生時に障害品と同等の正常動作品を代品としてご提供するサービスです。代品の 設置・設定(インストール)はお客様にてお願いします。障害品返却の費用はお客様の ご負担でお願いします。
オンサイト保守	障害発生時に弊社サービス員が現地(オンサイト)に出動し、障害品と同等の正常動作 品との機器交換を行うサービスです。機器交換後、お客様よりご提供頂いた設定情報を 設定(インストール)し、機器の正常動作を確認します。
●スポットサービス	障害等の際、お客様のご要望の都度スポットでサービスをご提供いたします。以下のメ ニューがあります。
センドバック修理	障害品をセンドバック(製品返却)していただき、弊社にて修理の上ご返送するサービ スです。修理品の設置・設定(インストール)はお客様にてお願いします。障害品返却 の費用はお客様のご負担でお願いします。
スポットオンサイト 保守	障害発生時に弊社サービス員が現地(オンサイト)に出動し、サービスをご提供いたし ます。出動は原則として1障害あたり1回とし、障害品と同等の正常動作品との交換を基 本とします。機器交換後、お客様よりご提供頂いた設定情報を設定(インストール)し、 機器の正常動作を確認します。
●インストールサービス	製品の設定(インストール)をサポートするサービスです。事前に設定情報を弊社にい ただきます。
オンサイトインストール	機器の設定(インストール)を現地(オンサイト)にて実施するサービスです。
プリインストール	あらかじめ機器の設定(インストール)を弊社出荷前に実施するサービスです。製品の 設置はお客様にてお願いします。

■ センドバック修理サービスのお問い合わせ先及び障害品の送付先

センドバック修理サービスのお問い合わせはお買い求めの販売店もしくは下記までお願い申し上げます。 また、万一故障した場合は、41ページのサポートデスクにご連絡ください。サポートデスクにて故障の確 認(障害認定)を行った後に、下記までご送付をお願い申し上げます。

〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡 5-1-9 古河電気工業(株)平塚事業所 ネットワークセンター内 古河インフォネット株式会社 修理センター TEL. 0463-24-6511 FAX. 0463-24-6513 コール受付時間:平日(月~金)9時~12時、13時~17時 (祝祭日、年末年始(12/29~1/5)、弊社休日を除く)

お支払い方法は、下記の方法の中から選択できます。

- 宅急便による代金引き換え配達でのお支払い。
- 銀行口座へのお振り込み
 詳しくは古河インフォネット株式会社修理センターまで、お問い合わせください。

■6.8 保証規定■

FITELnetは、古河電気工業(株)が厳重な品質管理の下で製造、検査を経てお客様へお届けしたものです。 この保証規定は以下に明示した条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証規定 によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本規定は日本国内においてのみ有効です。

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一、故障の疑いのある場合は、41ページの弊社サポートデスク にご連絡ください。サポートデスクにて、故障の確認(障害認定)を行います。

なお、サポートデスクでの障害認定を受けていない製品につきましては、障害が確認されなかった場合、 試験費用をお客様のご負担とさせていただいておりますので、ご了承ください。

障害認定を受けた製品につきまして、この保証規定に従い故障の修理をさせていただきます。持ち込み修 理とさせていただいておりますので、製品をご送付もしくはご持参ください。

(送付先) 43ページに記載の送付先までご送付お願い申し上げます。 製品送付の運送費は、お客様のご負担とさせていただきます。

なお、PCカードにつきましては、保証の対象外になります。PCカードに関するご質問、修理等に関しま しては、PCカードのご購入先にご連絡お願い致します。

保証期間(無償保証の適用期間)は1年間となります。

保証期間はユーザ登録日より1年間とします。

ユーザ登録は、ご購入後1か月以内に行うようお願い致します。なお、ユーザ登録日が製品の製造日より1 年を経過している場合は、製品の製造日を保守期間開始日とさせて頂いております。

ユーザ登録をされていない場合は、保証期間は製造日より1年間となります。

登録内容の紹介、または各種お問い合わせにつきましては、次の窓口までお願いします。

その際、「製品キー」をお知らせ下さい。「製品キー」を元に、登録者様かどうか確認させていただきます。

古河電気工業株式会社 ネットワーク製品部 ユーザ登録係 E-mail:fiteInet@ni.furukawa.co.jp TEL:0463-24-8511

次のような場合には、有償修理となります。

「有償修理となる場合」

- 保証期間を過ぎている場合
- 本製品の説明書に記載された使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・ 損傷の場合
- お買い求め後の輸送や振動、落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧などにより生じた故障・損傷の場合
 接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷の場合
- 改造および、弊社以外で調整、部品交換などをされたことにより生じた故障・損傷の場合
- 消耗品の交換

ΔΔ

本製品の故障、損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責 任を負いかねますのでご了承ください。

また、製品修理期間における代替機の貸出サービスや装置交換は、無償保証の対象外になりますので、ご 了承ください。

ユーザ登録用 FAX用紙

古河電気工業株式会社 情報通信カンパニー ネットワーク製品部 ユーザサポート係 行 FAX:0463-24-8118

> ご使用になる前にユーザ登録をお願いします。このFAX用紙に必要事項を記入の上、ユーザサポー ト係までご送付ください。

	製品名	FITELnet-F120					
*	※ 製品キー						
	購入年月日			年	月	E	
~	も々品	ふりがな					
*	の右則	漢字					
	会社(法人)名 所属部署 郵便番号						
			Ŧ	_			
	ご住所						
*	で連絡先TEL						
*	で連絡先FAX						
*	E-mail						
	~ 唯 1 / ナ	社名/店名					
	ご購入先 TEL						

○アンケートにお答えください:

Q1.ご購入のきっかけは? (1つお選びください)	a. 雑誌広告を見て b. 雑誌記事を見て c. カタログ・Webを見て d.ご購入先に薦められて	e.セミナー、展示会を見て f.その他()
Q2.ご購入の決め手は? (複数回答可)	a. 機能がよかった b. 価格がよかった c. メーカーの信頼性 d. プロバイダーの推奨品 だから	e.メーカーのサポート体制が 充実している f.実績 g.その他()
Q3.ご使用場所は? (1つお選びください)	a.会社 b.会社兼自宅		
Q4.ご使用環境は? (複数回答可)	a. ADSL b. CATV c. FTTH d. モバイル回線	e.その他(f. IPsec機能を使用する g.IPsec機能は使わない)
Q5.接続先は? (複数回答可)	a. ISP (インターネットVPN含 b. IP-VPN	c.広域イーサネット む) d.その他()
Q6.ご利用予定機能は? (複数回答可)	a. 冗長構成 b. IPsec負荷分散機能 c. ネットワーク運用性向上 (ファーム、コンフィグ2つ	d.ファイアウォール機能 e.QOS/COS機能 <u>-</u> f.その他(保持))
Q7.今後、更にネットワーク 機器のご購入の計画は?	a. ある(機器カテゴリ名: b. ない)

- •本書は改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権その他の権利の侵害について、弊社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁・乱丁本はお取り替えいたします。