FTS- B561

S185 シリーズ融着接続機 取扱説明書

第14版





1. 安全にお使い頂くために	6
1.1 使用上の注意	6
1.2 警告と注意事項	7
1.3 電源	12
1.4 有毒物質	13
1.4.1 焼却	13
1.4.2 酸及び腐食性物質	13
1.4.3 損傷	13
2. はじめに	14
2.1 開梱と検査	14
3. 仕様と構成	15
3.1 仕様	15
3.2 構成	16
3.2.1 標準構成品	
3.2.2 オプション品	
3.3 別売アクセサリ	18
3.4 消耗品、その他	18
4. 各部の名称	19
4.1 本体	19
4.2 操作キーと LED 表示	24
4.2.1 操作キー	24
4.2.2 LED 表示	25
4.2.3 ブザー	25
4.3 加熱補強器	26

4.4 直	面	26
4.4.1	スタート画面	26
4.4.2	動作アイコン	27
4.4.3	状態表示アイコン	28
5. 基本的	な操作	29
5.1 電	源を入れる	29
5.1.1	AC アダプタの接続	29
5.1.2	バッテリの充電	29
5.1.3	Z ステージロック	30
5.1.4	電源を入れる	30
5.1.5	電源を切る	31
5.1.6	表示タイプ	32
5.2 ブ	ログラムの選択	33
5.2.1	融着プログラム	33
5.2.2	融着プログラム一覧	34
5.2.3	異種ファイバ融着プログラム(DISSIMILAR AUTO モード)	46
5.2.4	ファイバ自動種別判定プログラム(AUTO モード)	46
5.2.5	ファイバ条件	47
5.2.6	加熱プログラム	50
5.2.7	加熱プログラム一覧	51
5.2.8	表示言語の設定	52
6. 融着接	続	53
6.1 放	電検査	53
6.2 LI	DF 放電検査(LDF/PMLDF/ROF/PMROF/EDV/EVROF)	56
6.3 光	ファイバの前処理	58
6.3.1	光ファイバのセット	60

6.4 融着接続	61
6.4.1 異種ファイバ融着接続	64
6.4.2 高強度融着接続	65
6.4.3 PM ファイバ融着接続(PM/PMLDF/PMROF/EDV/EVROF)	67
6.4.4 LD ファイバ融着接続	72
(LDF/PMLDF/ROF/PMROF/EDV/EVROF)	72
6.4.5 端面観察融着接続(EDV/EVROF)	73
6.4.6 STA ² D (EVROF)	83
6.4.7 融着部の異常	
6.4.8 ファイバの取り出し	85
6.4.9 融着部の加熱補強	85
7. 各種機能と設定	88
7.1 メニュー	88
7.2 ツールメニュー	92
7.2.1 自己診断	92
7.2.2 ファイバ測定	95
7.2.3 手動融着	96
7.2.4 画像保存	109
7.2.5 スリーブ収縮調整	109
7.2.6 バックアップ	110
7.2.7 インポート	112
7.2.8 推定損失値精度向上	113
7.2.9 放電安定化	115
7.3 プログラム編集	116
7.3.1 編集	117
7.3.2 詳細設定	119
7.3.3 コピー & 貼り付け	120
7.3.4 削除	120
7.3.5 初期化	121

7.3.6	インポート	121
7.3.7	エクスポート	122
7.3.8	ファイバ回転方式	123
7.3.9	パラメータ比較	
7.3.10	パラメータ表	125
7.4 忄	青報表示	129
7.4.1	融着機情報	129
7.4.2	環境情報	129
7.4.3	カウンタ情報	130
7.5 =	データ表示	131
7.5.1	融着履歴	131
7.5.2	放電検査履歴	134
7.5.3	保存画像	135
7.5.4	異常履歴	136
7.6	システム設定	137
7.6.1	設定項目	138
7.6.2	簡単設定	140
7.6.3	一般設定	141
7.6.4	共通放電強度	143
7.6.5	EDV カメラシャッター速度	143
7.6.6	表示設定	143
7.6.7	サウンド設定	145
7.6.8	データ出力設定	146
7.6.9	オートスタート設定	146
7.6.10	・ セキュリティ設定	147
7.6.11	照明設定	147
7.6.12	表示単位設定	147
7.6.13	・ グループ名編集	148
7.6.14	・ アラーム設定	148

7.6.15	Wi-Fi 設定	149
7.6.16	イーサネット設定	149
7.7 >	メンテナンス	150
7.7.1	クイックガイド	150
7.7.2	ソフトウェア更新	151
7.7.3	販売店情報	151
7.7.4	初期化	152
7.7.5	規制情報	152
7.7.6	FIBERBANK	152
8. エラ-	- と日常のお手入れ	153
8.1 🗆	Lラーメッセージ	153
8.2 >	メンテナンス	158
8.2.1	放電検査	158
8.2.2	電極棒の清掃と交換	158
8.2.3	観察レンズの清掃	164
8.2.4	Ⅴ 溝の清掃	164
8.2.5	ファイバクランプの清掃	164
8.2.6	ファイバホルダの清掃	165
8.3 <i>)</i>	(ックアップ電池	166
8.4 伊	保管と輸送	166
8.5 2	レーム	167
8.6 边	反品	167
9. リサ-	イクルと廃棄	168

1. 安全にお使い頂くために

本製品をより安全にお使い頂くために、ご使用の前に本取扱説明書をよくお読み の上、内容を十分理解してからお使い下さい。お読みになった後も、本製品のそ ばなどいつも手元においてお使い下さい。

1.1 使用上の注意

本取扱説明書には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に お使い頂くために、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意 味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

全部	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<mark>介</mark> 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、本商品の本来の 性能を発揮できず、機能停止をまねく内容を示しています。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外的要因によって生じた経済 損害等につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 了承下さい。

1.2 警告と注意事項





本機内部に水が入った場合は、まず機器本体から電源プラグを抜いて、バッテ リを取り外して、ご使用にならずに当社サービスセンターまでご連絡下さい。 そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

煙が出たり、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障 の原因となります。本体から電源プラグを抜き、バッテリを取り外して、ご使 用にならずに当社サービスセンターまでご連絡下さい。

本機を落下させた等で、破損した場合は本体から電源プラグを抜き、バッテリ を取り外して、ご使用にならずに当社サービスセンターまでご連絡下さい。そ のまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

裸眼で光ファイバを見ないで下さい。破片が飛び散って目に入り、怪我をする ことがあります。ゴーグルを使用して下さい。

加熱器に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、本体から電源プラグを抜き、バッテリを取り外して、ご使用にならずに当社サービスセンターまでご連絡下さい。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

本機に向かってスプレーガスを使用しないで下さい。放電で燃焼し有害ガスが 発生する恐れがあります。また、放電に引火して火災や故障の原因になる場合 もあります。

(注意

本機をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないで下さい。落 下したり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

本体に振動や衝撃を加えないで下さい。本体内部がダメージを受け、故障の原 因になることがあります。

本機を移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、回線コード等外 部の接続線を確認の上、行って下さい。コードが傷つき、火災・感電・故障の 原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけないで下さい。コードの被覆が溶けて、火災・感 電・故障の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因となることがあります。

また、電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないで下さい。コード が傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。必ずプラグを持っ て抜いて下さい。

電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きになったりしな いようにして下さい。コードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となること があります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い ものをのせてしまうことがあります。

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない で下さい。火災・感電の原因となります。

長期間、本機をご使用にならない時は安全のため、必ず電源プラグをコンセン トから抜き、バッテリを取り外して下さい。火災の原因となることがあります。 光学レンズ清掃に石油系溶剤を使用しないで下さい。

本機は高温・高湿なところに長時間放置しないで下さい。乾燥した冷暗所で保管して下さい。

周囲温度が、使用温度(-10~50℃)の範囲であっても、本体の温度が極端に 異なるときは、本体が周囲温度に近くなってからご使用して下さい。正常に動 作しない場合があります。

AC 電源で駆動中、内蔵バッテリの残量が十分であっても、加熱器動作中は、 AC 電源のコードを抜かないで下さい。融着接続機の電源が落ちる場合がありま す。 本機ではリチウムイオン(Li-ion)電池を使用しています。間違った使用方法に よるトラブルを未然に防止するため、次の注意事項を必ずお守り下さい。



	注釈
	このシンボルマークは欧州連合内の国においてのみ有効です。
	このシンボルマークは、EU 指令 2006/66/EC の第 20 条 「最終ユーザーへの
<u>/-ð</u>	情報」および付属書 II にて指定されています。
	上記シンボルは、電池および蓄電池を廃棄する際に、一般ゴミとは分別して処理
	する必要があることを意味しています。
	上記シンボルの下に元素記号が表示されている場合、基準以上の濃度で電池また
	は蓄電池に重金属が含有されていることを意味しています。
	濃度の基準は以下の通りです。
	Hg:水銀(0.0005%)Cd:カドニウム(0.002%)Pb:鉛(0.004%)
	これらの材料は、適切に処理されない場合、人体や地球環境に重大な影響を及ぼ
	すことが考えられます。
	欧州連合では使用済みの電池および蓄電池に対して分別収集システムがありま
	すので、各地域の収集/リサイクルセンターにて、電池および蓄電池を正しく処
	理していただけるようお願いいたします。私達の地球環境を保護するためにどう
	かご協力をお願いいたします。

情報

この装置は、FCC 規制パート 15 に準拠しています。 操作は次の 2 つの条件を前提とします。 (1) この装置が有害な干渉を引き起こさないこと、(2) この装置は、誤動作の原因となる電 波障害を含め、受信した電波障害を許容する必要があります。

警告

FCC 規格遵守責任者によって明示的に承認されていない変更・改造を行うと、ユーザが機器を 操作する権限が無効となります。

この装置は、FCC 規制 Part 15 に記載されている Class A デジタル装置の制限に準拠して いることをテストおよび確認済みです。この制限により、この装置を商業施設で作動させた場 合、有害な干渉が起きないようになっています。この装置は、高周波エネルギーを生成、使用 および放射します。したがって、取扱説明書に従って正しく設置および使用しないと、無線通 信に有害な妨害を与える可能性があります。住宅地域で本装置を使用すると有害な干渉を起こ す可能性があります。その場合、ユーザ自身の費用で干渉を防止する必要があります。

1.3 電源

S185 融着接続機は AC アダプタ S981 もしくは MDS-150AAS24B を使用する ことができます。S947 バッテリは AC アダプタを融着接続機に接続することで 充電が可能です。



1.4 有毒物質

通常状態でのご使用、保存、運搬時には有毒物質が発生することはありませんが、 以下のような状況では注意が必要です。

1.4.1 焼却

一部の電気部品は焼却の際に有毒物質を発する樹脂や化学薬品を含んでいます。

1.4.2 酸及び腐食性物質

一部の電気部品、特にコンデンサー等は、酸あるいは腐食性物質を含んでいます。
部品の損傷時等、皮膚に直接触れた場合は、ただちに安全な場所に移動し、冷水
で洗い流して下さい。

目に入った場合は洗目剤で完全に洗浄するとともに医師に診察してもらって下 さい。

1.4.3 損傷

一部の部品は少量ながら有害物質を含んでおり、損傷によってそれらが飛び散る 可能性があります。一般的な予防方法としては、損傷している電気部品には触れ ないようし、地域の条例に従って廃棄するようにして下さい。

2. はじめに

2.1 開梱と検査

- 1. 梱包ダンボールに強い衝撃が加わった痕跡が無いかどうか確認して下さい。
- 2. 梱包ダンボールを開梱して収納ケースを取り出して下さい。
- 3. 収納ケースに強い衝撃が加わった痕跡が無いかどうか確認し開けて下さい。
- 4. 全ての内容物が収納されていることを確認して下さい。
- 5. S185 融着機本体をケースから取り出し、平坦な場所に設置します。
- 6. 融着機本体および外観に輸送中に受けたと見られる損傷が無いかどうか確認して下さい。

内容物の不足、融着機本体または内容物に損傷がある場合は、古河電気工業株式 会社または輸送業者に連絡下さい。

保護シートは、LCD カバー、スイッチパネルの表面、ラベルの表面の表面に貼り 付けられています。 S185 を使用する前にはがして下さい。



外装カバー等、S185 融着接続機の外観になんらかの損傷が見受けられた場合は、感電を避けるため、電源を投入しないで下さい。

3.1 仕様

S185の仕様は下記の通りです。

項E	3	HS	РМ	LDF	PM LDF	ROF	PM ROF	EDV	EV ROF
					HS, PM: 8	0~150µm			
		LDF, PMLDF: 80~500µm							
クラッ	ド径				EDV: 125	5~500µm			
				RC	of, PMROF:	125~800µ	ım		
					EVROF: 80) ^{*1} ~800µm			
	尔		PI	4, PMLDF, F	PMROF, ED	/, EVROF: 1	160~1300µ	ım	
7汉1复	1±			HS,	, LDF, ROF:	160~2000)µm		
₽IJ⊮₽	E		HS,	PM, LDF, PI	MLDF, EDV:	3~4mm (被覆クランス	プ) ^{*2}	
0/21/20	IX .	ROF, PMROF, EVROF: 6mm (被覆クランプ) ^{*1}							
平均接続	損失 ^{*3}			SM	(ITU-T G6	52):0.014	4dB		
平均消光	比 ^{*3*4}		-36.8dB		-36.8dB			-36.8dB	
I==+ㅎ	動作		温	度:0~40℃	2 湿度:	0~90%(約	吉露なきこと)	
垛堄	保管			温度:	-40~60℃	湿度:95	5%以下		
電源	亰			AC	: 100 to 24	40V 50/60)Hz		
лшњ	迎て	USB 2.0TypeA ×1							
入出力端于		mini USB ×1 LAN (10BASE-T) ×1							
-»		融着:1000 件(画像含む)							
テーク体	1于1十女人	Capture image: 100							
プログラ	ラム数			融着プログ	ラム:200	加熱プログ	ッラム:100		
標準融着	 昏時間				SM:	15 秒			
標準加熱	標準加熱時間 35 秒(S922 スリーブ)								

*1:STA²D による被覆クランプ融着推奨(被覆径>125µm)

*2:放電による高温の影響により、被覆の径、厚さ、材質によっては正常な接続が出来ない場合があります。

*3: 融着接続機の特性を示す目的で、良好な環境条件において接続したときの数値であり、接続損失および 消光比を保証するものではありません。

*4: 消光比-36.8dBは、初期消光比が-40dBの状態で回転角度ずれが0.6°発生したときの値となります。

3.2 構成

3.2.1 標準構成品

製品には次のものが標準構成品として含まれています。ご使用前にご確認下さい。 ご注文頂くための型番も記載してあります。

項目	型番	HS	РМ	LDF	PM LDF	ROF	PM ROF	EDV	EV ROF
S185 本体	-				:	1			
	S981A		1			-		1	-
AC 7 9 2 9	MSD-150AAS24B		-	_		-	1	-	1
AC 電源コード	_					1			
Zロック	ZL-01					1			
	ELR-03	1 –					-		
予備電極棒	ELR-04	_		-	1	-	-		
	ELR-07						1		
電極棒交換治具	-	_		-	1	-	-		
EVROF 電極棒交換治具 –		_						1	
電極棒研磨用ゴム砥石 D5111		1							
∨ 溝清掃ブラシ	VGC-01	1							
取扱説明書	FTS-B561	1							
細径用後側 LED カバー	-	- 1			1				

3.2.2 オプション品

品名	型 番	数量
160µm 被覆用ホルダ	S713S-160	1組
250µm 被覆用ホルダ	S713S-250	1組
300µm 被覆用ホルダ	S713S-300	1組
400µm 被覆用ホルダ	S713S-400	1組
500µm 被覆用ホルダ	S713S-500	1組
550µm 被覆用ホルダ	S713S-550	1組
650µm 被覆用ホルダ	S713S-650	1組
900µm 被覆用ホルダ	S713S-900	1組
1300µm 被覆用ホルダ	S713S-1300	1組
550µm 被覆用後蓋ホルダ	S713B-550	1組
1000µm 被覆用後蓋ホルダ	S713B-1000	1組
専用被覆径ホルダ(特注対応)	S713S-XXX	1組
内蔵バッテリ*1	S947B	1個
ハードタイプ収納ケース	HCC-12	1個
USB ケーブル	USB-01	1個
Wi-fi ドングル	WFD-01	1個

*1: ROF、PMROF はバッテリ非対応です。

3.3 別売アクセサリ

下記の関連製品

詳細な仕様については古河電気工業株式会社、または販売店にお尋ね下さい。

- S218R-Plus 光ファイバホットストリッパ
- 3SAE Thermal Stripper 光ファイバホットストリッパ
- S326S80 光ファイバカッタ
- S326A 光ファイバカッタ
- NorthLab ProCleave SD 光ファイバカッタ
- 3SAE Ultrasonic Cleaner 超音波洗浄機
- S921 60mm 熱補強スリーブ
- S922 40mm 熱補強スリーブ
- S928A-20/25/35mm 熱補強スリーブ

3.4 消耗品、その他

必要に応じて消耗品、その他物品を揃えて下さい。

- ピンセット
- 保護めがね
- アルコール
- ベンコット
- ファイバ屑入れ
- 綿棒

4. 各部の名称

4.1 本体



操作スイッチ

液晶モニタ





ファイバホルダ台

<風防内部拡大>

S185HS/PM/LDF/PMLDFの場合



S185EDV



前側 LED

反射板





S185EVROF



前側 LED

電極棒



4.2 操作キーと LED 表示



4.2.1 操作キー

表示	名称	機能
	電源	電源オン・オフ・待機画面への復帰
	スタート	融着スタート・一時停止・ページ送り
	加熱	ヒータの加熱開始・停止
	メニュー	メニューの表示
Ð	キャンセル	現在の操作のキャンセル
9	決定	メニューの選択・設定値の決定
	ㅗ	カーソルの上移動・放電
	Т	カーソルの下移動・LCD の輝度設定
	右	カーソルの右移動
	左	カーソルの左移動

4.2.2 LED 表示

表示	名前	色	動作状態
O	電源 LED	緑	点灯 : 電源入 点滅 : スリープモード
•	加熱 LED	赤	点灯:加熱中 点滅:冷却中
	充電 LED	橙	点灯 : 充電中 点滅 : 充電異常

4.2.3 ブザー

キーを押した時や動作時には確認のためブザーが鳴ります。

- 操作キーを押したとき:「ピッ」
- リセット完了:「ピッ」
- エラー:「ピーピーピー」
- 融着終了:「ピピピピ」
- 一時停止:「ピピッ」
- ヒータ加熱終了:「ピーーー」

4.3 加熱補強器

S185 は、加熱プログラムに登録されている補強熱スリーブに最適な加熱条件を 提供しています。

4.4 画面

4.4.1 スタート画面

S185 は、電源投入時に初期化を行います。初期化が完了すると下図の画面が表示されて待機状態になります。



A	カメラ画像部分をタッチすることで表示倍率を×1.5 倍、×2 倍と変
	更することができます。
A	箇所をタッチするとXカメラからYカメラに切り替えることが
	できます。

4.4.2 動作アイコン

アイコン展開をタッチすることで、収納されていたアイコンが展開されます。
各動作アイコンの意味については以下の表の通りです。

D 000634	11:35AM 💛 🗾	Ψ¤ ΓĽ	Þ 000634	11:35AM Ϋ 🗾 🔁	<u>م</u> الہ	
ÎX	加熱プログラム		ÎX	加熱プログラム		
↓ −レ	No.001 S921	EE	~~~~	No.001 S921	22	田
	60MM	<u></u>		60MM	U	
	融着プログラム			融着プログラム	ſ	\mathbf{M}
	No.001 AUTO	· · · ·		No.001 AUTO		
	L:			L:		
	K:			R:		

アイコン	機能
	収納されているアイコンを展開します
	展開されているアイコンを収納します
	融着を行います
*	加熱を行います
	メニュー画面を表示します
ſ	手動融着を行います
<mark>2</mark>	カールリムーブを行います
<u>(</u>	カメラ画面を保存します
	ファイバ条件を行います

4.4.3 状態表示アイコン

各状態表示アイコンの意味については以下の表の通りです。



5. 基本的な操作

5.1 電源を入れる



5.1.1 AC アダプタの接続

AC アダプタを使用し、融着接続機を動作させたり、内蔵バッテリを充電したりする際は、AC アダプタのコネクタを確実に差し込んで下さい。



5.1.2 バッテリの充電

AC アダプタを融着接続機に接続すると充電を開始します。LCD モニタ、本体操 作キーの充電 LED の状態が充電中を示す表示に切り替わります。

AC アダプタ

融着接続放電・補強加熱中は、一時的にバッテリの充電を中断します。そのため 待機状態時の充電と比較すると動作時の充電時間は、長くなります。

バッテリが挿入されていない場合は、バッテリアイコンが 💌 となり、充電は できません。





 S947 バッテリは、リチウムイオン充電式電池で、電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。 バッテリは長期間放置された場合、自己放電により容量が低下しています。バッテリを長期間使用しない場合でも、目安として2~3ヶ月に1度は1時間程度充電を行って下さい。
 次の環境で充電を行って下さい。
 ・周囲温度が5℃~30℃(電源オフ時は5℃~35℃)。
 ・バッテリを冷たい場所(5℃以下)から暖かい場所(20℃程度)に 移した場合は、バッテリが周囲温度と同等になった後。

5.1.3 Z ステージロック

S185 融着接続機から Z ステージロックを外します。Z ステージロックは輸送中

5185 *PM*

TE

にZユニットが動くのを防ぎます。

Z ステージロック・

5.1.4 電源を入れる

- 1. キーを約1秒間押して下さい。電源が入った後、オープニング画面が表示されます。
- しばらくすると、Zステージロック取外し確認画面が表示されるので、Zス テージロックが外れていることを確認し、再度 (0) キーを押します。
- 3. モータリセットが終了するとレディ画面が表示されます。



	風防が開いているとモータリセットが行われません。電源を入れる際 は風防を閉めて下さい。
1	電源を入れると異音のような音がしますが、モータリセット音ですの で問題ありません。

5.1.5 電源を切る

- 1. 🕧 キーを約1秒押すと電源が切れます。
- 2. 融着機の電源が落ちる前にモータが自動的に原点位置に戻ります。その間、 エンディング画面が表示されます。





風防が開いている状態ではモータの原点位置復帰動作が行われません。 電源を切る際は風防を閉じておいて下さい。

5.1.6 表示タイプ

S185 ではご使用時の状況にあわせて 2 通りの使い方ができます。液晶モニタを 奥側にしてご使用する場合は液晶モニタの角度によって表示画面が自動で反転 します。詳細は"7.6.5 表示設定"を参照して下さい。



5.2 プログラムの選択

作業を行う前にプログラムを選択して下さい。 S185 では主な光ファイバの融着 プログラムと主な補強熱スリーブ用の加熱プログラムを予め準備しています。 融着及び加熱のプログラムをそれぞれ選択して下さい。

5.2.1 融着プログラム

融着を行う光ファイバ種を選択します。

- 1. 融着プログラム名の表示部分をタッチするか、 ##キー押してメニュー画面から「融着プログラム」を選択します。
- 2. 🙆 🕤 キーを使用してプログラムを探します。
- 目的のプログラムにカーソルをあわせて決定キーを押すか、タップをしてプログラムを選択します。

融着プログラムは、グループ・使用履歴・プログラム検索から検索できます。





5.2.2 融着プログラム一覧

S185 シリーズ融着接続機には工場出荷時に下記の融着プログラムが内蔵されています。ただし、製品の仕様変更等で予告なく変更される場合がございますので ご了承下さい。

No.	プログラム名	説明	HS	РМ	LDF	PM LDF	ROF	PM ROF	EDV	EV ROF
グループ:一般										
1	DISSIMILAR AUTO	左右異なる光ファイ バの際に放電時間を 自動的に調整し融着 するプログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AUTO	ファイバ種を推測し、 対応する融着プログ ラムに飛びます	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SM-SM	シングルモードファ イバを接続するプロ グラムです	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SM(G657)- SM(G657)	シングルモードファ イバ(G657)を接続 するプログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MM-MM	マルチモードファイ バを接続するプログ ラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DS-DS	分散シフトファイ バを接続するプロ グラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
7	NZDS- NZDS	ノンゼロ分散シフ トファイバを接続 するプログラム。	0	0	0	0	0	0	0	0

8	SM(G652)- SM(G657)	シングルモードファ		0	0	0	0	0	0	0
			0							
		トノアイハ (G657)								
		を接続するノロクラ								
		シンクルモートノア	1	0	0	0	0	0	0	0
9	SM-MM	イハとマルチノアイ	0							
		八を接続するノロク								
		シンクルモードノア		0	0	0	0	0	0	0
10	SM-DS	イバと分散シノトノ	0							
		アイハを接続するフ								
	SM-NZDS	シンクルモードノア		0	0	0	0	0	0	0
		イバとノンセロ分散	0							
11		シノトノアイ八を接								
		続するフロクラムで .								
		व.								
	MM-NZDS	マルチモードファイ	0	0	0	0	0	0	0	0
12		バとノンセロ分散シ								
		フトファイバを接続								
		するプログラムです。								
	EZ-Bend- EZ-Bend	OFS 社の EZ-Bend フ	0	0	0	0	0	0	0	0
13		アイバを接続するプ								
		ログラムです。								
	EZ-Bend-SM	OFS 社の EZ-Bend フ	0	0	0	0	0	0		0
14		ァイバとシングルモ							0	
		ードファイバを接続								
		するプログラムです。								
	EZ-Bend-MM	OFS 社の EZ-Bend フ	0	0	0	0	0	0		0
15		アイバとマルチモー							0	
15		ドファイバを接続す							Ŭ	
		るプログラムです。								
No.	プログラム名	説明	HS	РМ	LDF	PM LDF	ROF	PM ROF	EDV	EV ROF
-----	----------------	-----------------	-------	------	-----	-----------	-----	-----------	--------	-----------
		2	ブループ:	: PM						
16		EDV 機能使用するプ							0	0
		ログラムです。								
		一般的な PANDA フ		_		_		_	_	_
17	PANDA-PANDA	ァイバを接続するプ 		0		0		0	0	0
		ロクラムです。								
	PANDA-PANDA			~		-		-	-	0
18	GENERAL	アイハを接続するフ		0		0		0	0	0
10	PANDA-PANDA	一般的な PANDA ノ		0		0		\sim	\sim	\sim
19	FAST	アイバを接続するノ		0		0		0	0	0
20		結すスプログラムで		0		0			0	
		す。								
		Fibercore 社の								
		Bow-tie ファイバ								
21	BOWTIE-	HB1500, HB1500T		0		0		0	0	0
	BOWTIE	を接続するプログラ								
		ムです。								
		一般的な PANDA フ								
		アイバと Fibercore								
22	PANDA-	社の Bow-tie ファイ								\circ
22	BOWTIE	バ HB1500,		0		0		0	0	0
		HB1500T を接続す								
		るプログラムです。								
		一般的な PANDA フ								
23	PANDA-FLI IPSF	ァイバと OFS 社		0		0		0	0	0
		EDF-25-PMを接続す								0
		るプログラムです。								
		PM ファイバと通常の								
24	PM-SM	シングルモードファ	-	0	-	0	_	0	0	0
	-	イバを接続するプロ		_		_		_	_	-
		グラムです。								

25	250PANDA- 250PANDA	Nufern 社の PANDA ファイバ PLMA-GDF-25/250 を接続するプログラ ムです。	-	0	-	0	-	0	0	0
26	300PANDA- 300PANDA	Nufern 社の PANDA ファイバ PLMA-GDF-25/300 を接続するプログラ ムです。	-	0	-	0	-	0	0	0
27	400PANDA- 400PANDA	Nufern 社の PANDA ファイバ PLMA-GDF-20/400 を接続するプログラ ムです。	-	0	-	0	-	0	0	0

No.	プログラム名	説明	HS	РМ	LDF	PM LDF	ROF	PM ROF	EDV	EV ROF
		2	ブループ	: PM						
28	LDF200-LDF200	クラッド径 200µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	0	0	0	0	0	0
29	LDF250-LDF250	クラッド径 250µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	0	0	0	0	0	0
30	LDF360-LDF360	クラッド径 360µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	0	0	0	0	0	0
31	LDF400-LDF400	クラッド径 400µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	0	0	0	0	0	0
32	LDF500-LDF500	クラッド径 500µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	0	0	0	0	0	0
33	LDF600-LDF600	クラッド径 600µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	-	-	0	0	-	0
34	LDF800-LDF800	クラッド径 800µm の大口径ファイバを 接続するプログラム です。	-	-	-	-	0	0	-	0
35	125SM-LDF200	クラッド径 200µm の大口径ファイバと 通常のクラッド径 125µm を接続するプ ログラムです。	-	-	0	0	0	0	0	0

36	125SM-LDF250	クラッド径 250µm の大口径ファイバと 通常のクラッド径 125µm を接続するプ	-	_	0	0	0	0	0	0
		ロクラムです。								
		クラッド径 400µm								
		の大口径ファイバと								
37	125SM-LDF400	通常のクラッド径	-	-	0	0	0	0	0	0
		125µm を接続するプ								
		ログラムです。								

No.	プログラム名	説明	HS	РМ	LDF	PM LDF	ROF	PM ROF	EDV	EV ROF
	グループ:PM									
		フォトニッククリス								
38	PCF-PCF	タルファイバを接続	0	0	0	0	0	0	0	0
		するプログラムです。								
		シングルモードファ								
20		イハとノオトニック				0		0		0
39	PCF-SM	クリスタルファイハ	0	0	0	0	0	0	0	0
		を接続するノロクラ								
		ノバでアッテネーシ								
40	ATTN	コン接続(工場出荷時	\bigcirc	0	0	\bigcirc	\bigcirc	\cap	0	\bigcirc
10		5dB)を行うプログラ	0	0	Ŭ	0	0	0	0	0
		ムです。								
		全ての種類のファイ								
	055057	バで軸ずれ接続 (工場	0			0	0	0		0
41	OFFSET	出荷時 5µm)を行う	0	0	0	0	0	0	0	0
		プログラムです。								
		80µm のシングルモ								
42	80SM-80SM	ードファイバを接続	0	0	0	0	-	-	-	0
		するプログラムです。								
		80µm のシングルモ								
		ードファイバと								
43	80SM-SM	125µm のシングルモ	0	0	0	0	-	-	-	0
		ードファイバを接続								
		するプログラムです。								
		Corning 社の HI980	_	_	_	_	_	_	_	_
44	HI980-HI980	ファイバを接続する	0	0	0	0	0	0	0	0
		フログラムです。								
		Corning 社の								
45	HI1060-HI1060	HI1060 ノアイハを	0	0	0	0	0	0	0	0
		接続9るノロクフム っす								
		どす。								

46	HI1060F- HI1060F	Corning 社の HI1060 flex ファイ バを接続するプログ ラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
47	CL980-16- CL980-16	OFS 社の ClearLite 980 16 ファイバを接 続するプログラムで す。	0	0	0	0	0	0	0	0
48	CL980-20- CL980-20	OFS 社の ClearLite 980 20 ファイバを接 続するプログラムで す。	0	0	0	0	0	0	0	0
49	HI980-SM	Corning 社の HI980 ファイバとシングル モードファイバを接 続するプログラムで す。	0	0	0	0	0	0	0	0
50	HI1060-SM	Corning 社の HI1060 ファイバと シングルモードファ イバを接続するプロ グラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
51	HI1060F-SM	Corning 社の HI1060 flex ファイ バとシングルモード ファイバを接続する プログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
52	CL980-16-SM	OFS 社の ClearLite 980 16 ファイバと シングルモードファ イバを接続するプロ グラム	0	0	0	0	0	0	0	0
53	CL980-20-SM	OFS 社の ClearLite 980 20 ファイバと シングルモードファ イバを接続するプロ グラム	0	0	0	0	0	0	0	0

54	MP980-SM	OFS 社のエルビウム ドープファイバ MP980 とシングルモ ードファイバを接続 するプログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
55	MP980-HI980	OFS 社のエルビウム ドープファイバ MP980 と Corning 社 の HI980 ファイバと を接続するプログラ ムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
56	MP980-HI1060	OFS 社のエルビウム ドープファイバ MP980 と Corning 社 の HI1060 ファイバ とを接続するプログ ラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
57	MP980-HI1060F	OFS 社のエルビウム ドープファイバ MP980 と Corning 社 の HI1060 flex ファ イバとを接続するプ ログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MP980-CL980-16	OFS 社のエルビウム ドープファイバ MP980 と OFS 社の ClearLite 980 16 フ ァイバを接続するプ ログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
59	MP980-CL980-20	OFS 社のエルビウム ドープファイバ MP980 と OFS 社の ClearLite 980 20 フ ァイバを接続するプ ログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0

60	HE980-SM	OFS 社のエルビウム ドープファイバ HE980 とシングルモ ードファイバを接続 するプログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
61	HE980-HI980	ドープファイバ ドープファイバ HE980 と Corning 社 の HI980 ファイバを 接続するプログラム です。	0	0	0	0	0	0	0	0
62	HE980-HI1060	OFS 社のエルビウム ドープファイバ HE980 と Corning 社 の HI1060 ファイバ を接続するプログラ ムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HE980-HI1060F	OFS 社のエルビウム ドープファイバ HE980 と Corning 社 の HI1060 flex ファ イバを接続するプロ グラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
64	HE980-CL980-16	OFS 社のエルビウム ドープファイバ HE980 と OFS 社の ClearLite 980 16 フ ァイバを接続するプ ログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0
65	HE980-CL980-20	OFS 社のエルビウム ドープファイバ HE980 と OFS 社の ClearLite 980 20 フ ァイバを接続するプ ログラムです。	0	0	0	0	0	0	0	0

()	S185 融着接続機で接続できるファイバは、この限りではありません。 標準で設定されていない、特殊なファイバを接続したい場合は、弊社 サービスセンターまでお問い合わせ下さい。
1	左右で異なるファイバを接続するときは、融着プログラムに設定 されている側に、そのファイバをセットして融着接続することを お勧めします。例えば「SM-DS」の場合は、左側に SM ファイバ、 右側に DS ファイバをセットします。 なお、回転調整を行うファイバの接続では必ず融着プログラムに設定 されている側にそのファイバをおく必要があります。
	クラッド径 125µm 同種 PANDA プログラムは No.16~18 があり、 それぞれ下表のような特徴があります。選択手順はフローチャートに 従ってください。異種 PANDA ファイバ融着の場合は、左右ファイバ の PM ファイバプログラムを設定する必要があります。"6.4.3 PM フ ァイバ接続接続"を参照して下さい。PM ファイバのロットのばらつき によっては、偏波面合わせがうまく出来ない場合があります。解決し ない場合は、弊社サービスセンターまでお問い合わせ下さい。

PANDA 融着プログラムの特徴

	ファイバ種汎用性	調心精度	調心速度
No.16	0	0	0
No.17	Ø	Δ	Δ
No.18	Δ	0	Ø



5.2.3 異種ファイバ融着プログラム(DISSIMILAR AUTO モード) 融着プログラムNo.001 DISSIMILAR AUTOはファイバ画像の情報からセットさ れたファイバに応じて放電時間を自動で調整し接続します。種類がわからない異 なるファイバ同士を融着接続する場合に使用すると便利です。



同じファイバの接続では使用しないでください。適切な接続性能が 得られない可能性があります。

5.2.4 ファイバ自動種別判定プログラム(AUTO モード)

融着プログラム No.002 AUTO は、ファイバ画像の情報から適切な融着プログラム (SM (G652) / SM (G657) / NZDS / MM / EZBD)を自動的に選択します。 種類がわからない同じファイバ同士を融着接続する場合に使用すると便利です。

	異種ファイバを接続する場合、本モードは使用しないで下さい。
	異種ファイバを接続する場合は、DISSIMILAR AUTOモードを使用す
	るか、適切なプログラムを手動で選択して下さい。
A	光ファイバの性質の違いによって、誤認識する場合があります。その
	ような場合は適切な融着プログラムを手動で選択して下さい。

5.2.5 ファイバ条件

融着を行うファイバの前処理状態・被覆径・クラッド径を入力します。S185 で は入力された値に応じて V 溝が自動的に適切な位置に移動します。

ファイバ条件画面はスタート画面から ビアイコンを選択し、収納されている アイコンを選択するか、融着プログラムを選択後に自動的に表示されます。 また、 アイコンを選択することで左右のファイバ条件を入れ替えることが できます。液晶モニタを奥側にして使用する場合などにご利用ください。



- 1. 融着変更したい項目をタッチするか、 (2) (2) (2) キーでカーソルを合わせ、(2) キーを押します。
- 各項目で設定できる数値一覧が表示されるので、タッチするか、 (2) マキー で選択して(2)キーを押します。
- 3. 設定が変更されていることを確認します。

項目	設定値
被覆径 [µm]	160, 250, 400, 650, 900, 1300, 2000, Other
クラッド径 [µm]	80, 125, 200, 250, 360, 400, 500, 600, 800, Other
切断長 [mm]	3, 4, 9, 10, Other

i	機種によって設定できる値が異なります。
	Other を選択すると、任意の数値を入力することができます。
i	高強度融着(被覆クランプ)を行う場合は切断長さを 3mm か 4mm に設定してください。詳細は"6.5.2 高強度融着"を参照して下さい。

<♪ アイコンを選択することで入れ替わる項目は以下の通りです。</p>

- 左側ファイバ名と右側ファイバ名
- 左側 Cleve Length と右側 Cleve Length
- 左側 Coating と右側 Coating
- 左側 Clad と右側 Clad
- 左側回転方式と右側回転方式
- 左ファイバ MF 半径と右ファイバ MF 半径*1
- Z 軸押し込みタイプが左(右)側ファイバの場合、右(左)側ファイバに 変更*1
- 放電ずらし量の符号が反転*1

*1: 融着プログラムの編集画面で詳細を選択することで確認ができます。





5.2.6 加熱プログラム

加熱補強を行うスリーブ種を選択します。

- 加熱プログラム名の表示部をタッチするか、 キー押してメニュー画面から
 「加熱プログラム」を選択します。
- 2. 🙆 🕤 キーを使用してプログラムを探します。
- 3. 目的のプログラムをタッチします。



i	電源を入れたときは、前回最後に選択したプログラムが選択されています。
1	光ファイバの曲がり癖緩和用の加熱条件(CURL REMOVE)を搭載し ています。曲がり癖緩和用加熱では、光ファイバを両側のクランプに セットして下さい。

5.2.7 加熱プログラム一覧

S185 シリーズ融着接続機には工場出荷時に下記の加熱プログラムが内蔵されています。ただし、製品の仕様変更等で予告なく変更される場合がございますのでご了承下さい。

項目	名前	スリーブ長	説明
001	S921	60mm	古河製 S921 スリーブ用加熱プログラムです。
000	S921 POWER	60mm	古河製 S921 スリーブ用加熱プログラムです。
002		5921 POWER	ounni
003	SMOUV	60mm	CommScope 製 SMOUV スリーブ用加熱プログラムです。
004	SMOUV POWER	60mm	CommScope 製 SMOUV スリーブ用加熱プログラムです。
004			予備加熱有り*1
005	OTHER	60mm	60mm スリーブ用加熱プログラムです。
006	CONTINUOUS	60mm	60mm スリーブ連続加熱用加熱プログラムです。
007	S922	40mm	古河製 S922 スリーブ用加熱プログラムです。
008	S922 POWER	40mm	古河製 S922 スリーブ用加熱プログラムです。
			予備加熱有り*1
009	SMOUV	40mm	CommScope 製 SMOUV スリーブ用加熱プログラムです。
010	SMOUV POWER		CommScope 製 SMOUV スリーブ用加熱プログラムです。
010		K 4011111	予備加熱有り*1
011	OTHER	40mm	40mm スリーブ用加熱プログラムです。
012	S928	20-35mm	古河製 S928 スリーブ用加熱プログラムです。
013	OTHER	20-35mm	20-35mm スリーブ用加熱プログラムです。
014	OTHER	10-15mm	10-15mm スリーブ用加熱プログラムです。
015	CURL REMOVE	-	光ファイバ曲がり癖修正用加熱プログラムです。

*1:予備加熱とは加熱収縮時間を短縮させるための機能です。融着放電や補強加熱後に自動で予備加熱が開始されます。

5.2.8 表示言語の設定

S185 融着接続機では表示言語を変更する事ができます。

- 待機画面で キーを押すか、メニューアイコンをタッチしてメニュー画面から「設定」を選択します。
- 2. 🙆 🕤 キーを使用して「一般設定」を選択します。
- 3. 🙆 🕤 キーを使用して「言語設定」を選択します。
- 4. 言語リストが表示されます。 🙆 🕤 キーで言語を選択して下さい。
- 5. シキーを2回押すか、キャンセルアイコンを2度タッチすると、上書きの 確認ウインドウが表示されるので、変更する場合は「はい」を、しない場合 は「いいえ」選択して下さい。
- 6. 待機画面に戻るまで 5キーを押して下さい。



6. 融着接続

6.1 放電検査

融着接続は電極棒間の放電の熱で光ファイバの先端を溶かして接続します。低損 失で高品質の融着接続を行うためには、適切な放電の熱を与える必要があります。 放電の熱は、同じ放電条件の下でも、周囲環境の違いや電極棒の状態によって変 わります。また、光ファイバの種類が変わると適正な放電の熱量も変わってきま す。このために、放電の熱が適正かどうかを確認し、適正でない時は補正するた めに放電検査が用意されています。放電検査では光ファイバを接続しないで先端 を溶かし、その融け具合を検査して判断します。

放電検査は次のような時に行って下さい。またそれ以外にも、連続して接続不良 が発生する時には放電検査を実行し、放電の熱が適正かどうかを確認して下さい。

- 1日の作業初め
- 作業現場を変えたときや周辺環境(温度や湿度)が著しく変化したとき
- 電極棒を交換または清掃した場合
- 1. ファイバを前処理(被覆除去、洗浄、切断)し、風防を開いてファイバホル ダにセットします。
- 2. 風防を閉じます
- 3. メニューの「放電検査」を選択します。
- 4. 自動的に検査が始まります。



環境による放電強度補正は、放電検査を行って合格した時点を基準として補正を行います。

- 放電検査では、放電中にファイバを押し込まないので、接続されません。
 突き合わされた左右のファイバは、それぞれ先端が溶かされます。その
 ファイバの後退量と、間隔の中心位置を測定して、放電の熱量と左右バランスを計算します。計算結果が合格であれば、図のように「合格です」
 と表示されます。「続行」をタッチするか ・キーを押して下さい。
- 結果が不合格の場合は「放電検査が不合格となりました。もう一度、放 電検査を実行して下さい。」と表示されます。「続行」をタッチするか
 キーで自動的に補正を行いますが再度新しいファイバをセットして 放電検査を行って下さい。

メッセージ	15- L2
合格です。	放電検査が不合格となりました。 もう一度、放電検査を実行して下さい。
マレ統行	マノ統行

- 不合格の場合は合格するまで放電検査を繰り返して下さい。4回以上放電検 査を繰り返しても合格にならない場合は電極棒が劣化あるいは汚れている 可能性がありますので、交換または清掃して下さい。
 - 放電の状態は かキーを押して放電を行い、LCD モニタ上の放電を目視することで確認できます。正常な放電は真っ直ぐに安定しています(放電時に画面全体が白くなります)。放電が真っ直ぐに飛ばなかったり、大きく揺れたり(放電時に画面の一部が暗くなっている)する場合は、電極棒の清掃・交換を行って下さい。
 - ▼キーを押すことで、放電検査の詳細なデータが表示さます。



■ 溶け量 AAµm (BBB-CCC)

AAA: 放電検査後の左右ファイバ端面間隔

- BBB: 検査合格 下限値
- CCC: 検査合格 上限値
- 放電強度 DDD→EEE (FFF)

DDD:	放電検査時の放電強度
EEE:	計算された推奨放電強度
FFF:	補正量

■ 放電中心 GGG→HHH (III)

GGG: 機械にセットされている放電中心位	置
-----------------------	---

- HHH: 放電検査により計算された放電中心位置
- III: 補正量
- データ出力設定で放電検査が OFF になっている場合は、検査後に上記画面が表示されます。放電強度を変更する場合は 2キーを押すか、「変更する」をタッチし、変更しない場合は キーを押すか、キャンセルアイコンをタッチして下さい。



80µm のシングルモードファイバの接続ロスが安定しない場合は、融着プログ ラム 80SM-80SM をセットし、80µm シングルモードファイバを用いて放電検 査を実施して下さい。

6.2 LDF 放電検査(LDF/PMLDF/ROF/PMROF/EDV/EVROF)

S185 では LDF での放電検査が可能です。

1. ご使用される LDF 融着プログラムを選択します。(融着プログラムに LDF ア イコンが表示されていることを確認して下さい。)

LDF アイコンが表示されていない融着プログラムを選択している 場合は、LDF 放電検査を行う事はできません。

- 2. メニュー画面の放電検査を選択します。
- 3. メッセージが表示されるのでファイバを取り除き、続行ボタンを押します。
- 4. 放電が実施され、放電中心位置の検査を行います。



- 5. 放電中心検査が終了すると、メッセージが表示されるので指定の方向に前処 理を行ったファイバをセットしてください。
- 6. ファイバが搬送され、放電検査を行います。
- 7. 適切な強度になるまで放電が繰り返し行われます。
- 8. 検査が終了すると結果が表示されますので「変更する」を押して下さい。



■ 放電強度 AAA→BBB
 AAA: 検査前 LDF 放電強度値
 BBB: 合格 LDF 放電強度値位置

■ 放電中心位置 CCC→DDD CCC: 機械にセットされている放電中心位置 DDD: 放電検査により計算された放電中心位置

	LDF 放電検査は選択している融着プログラムの LDF 放電強度値が書 き換わります。通常の放電検査では共通放電強度が書き換わります。 LDF 放電強度は融着プログラム編集から詳細設定を選択することで 表示させることができます。詳細は 7.2.5 詳細設定を参照して下さい。
i	不合格になった場合は再度ファイバをセットして放電検査を実施し て下さい。
i	もし、LDF 放電検査実施後の放電強度が適切でなかった場合は、融着 プログラムにある放電強度オフセットで調整して下さい。

6.3 光ファイバの前処理

安定して低い融着接続損失を得るためには、適切な前処理を行うことが大変重要 です。ゴミの付着や切断状態が悪いと、接続に影響を与えますので、以下の手順 に従って注意して行って下さい。

単心光ファイバの前処理は、下記の通りです。

1. 左右のファイバのどちらかに補強熱スリーブを通します



 ファイバストリッパを用いて光ファイバの被覆を除去します。ファイバスト リッパの詳しい使用方法については、ファイバストリッパの取扱説明書をご 覧下さい。



3. 光ファイバの被覆を除去した部分はアルコールを含ませたベンコット等でガ





光ファイバ洗浄用アルコールには純度 99%以上のエタノールの使用 をお勧めいたします。

- 光ファイバカッタを用いて所定の長さに切断します。(ホルダタイプにより異なります)詳しくはカッタの説明書を参照して下さい。
 - 切断後はファイバの裸部を汚さないように注意して下さい。切断後に再 度洗浄しないで下さい。
 - 切断後はファイバの裸部をぶつけないように注意して下さい。



6.3.1 光ファイバのセット

- 1. 風防を開けて下さい。
- 2. 前処理を行ったファイバを専用のファイバホルダにセットします。
- 3. 反対側も同じようにセットします。
- 4. セットされたファイバホルダを融着機のファイバホルダ台にセットします。
- 5. ファイバが正しい位置にセットされていることを確認し、風防を閉じます。



ファイバセット時の注意点:

- ファイバの先端が溝に触れないように十分注意して下さい。
- ファイバの先端が電極棒中心とV溝の中間位置になるようにセットして 下さい。



6.4 融着接続

- 1. 画面がスタート画面になっていることを確認します。
- 2. 🌑 キーを押すか、 ▶ アイコンをタッチすると融着動作が開始します。
- 自動的に融着工程が進められます。途中で一時停止したいときは キーを 押します。再開する時はもう一度 キーを押します。
 - 画面の両端からファイバが現れ、画面中心に送られます。
 - ファイバが所定量搬送されたのち、清掃のため一度放電します。
 - 再度ファイバが搬送され、接続に最適な間隔で停止します。
 - ファイバ像が拡大されます。
 - ファイバの端面状態や切断角度の検査を行います。
 - X 画面と Y 画面上で、左右ファイバの軸合わせを行います。
 - 放電を行い、ファイバを押し込みます。
 - 左右ファイバが接続された後、接続部の検査を行います。
 - 下図のように推定損失が画面上に表示されます。



 4. 一時停止中に ● キーを押すか、アイコンをタッチすると下記のサブメニュ ーが表示されます。元に戻るには ● キーを押して下さい。



- 画像保存:表示中の画像を保存します。
- ファイバ測定:コアとクラッドのオフセット量・相対偏心量・ファイバ 間隔・ファイバの傾き・端面角度等を測定します。
- 融着パラメータ編集:融着パラメータを編集します。
- プロファイル表示:輝度プロファイルを確認することができます。

破線部の輝度プロファイルを赤線で表示します。 ▲ ▲ キーにより破線の 位置を移動させることができます。



● 手動調整:手動融着画面へ移行し、モータの調整ができます。

- 5. 推定損失が表示された後、以下の操作が可能です。

 - カメラ画像が X のみ、または Y のみの場合、
 Y 画面の表示が切り替わります。
 - ▼ アイコンを押すと推定損失等の情報を隠すことができます。
- 6.
 6.

 ちまたは

 キーを押すか風防を開けるとスクリーニング試験を行い、終了します。
 - ファイバの端面状態が非常に悪い場合は、ファイバの検査時にエラーメッセージを表示して、一時停止します。 キーを押すと、メッセージが消えてファイバの状態を確認することができます。「リトライ」をタッチするか、 キーを押した後、風防を開けてファイバを取り除き、前処理をやり直して再びファイバをセットして接続を行って下さい。エラーを無視して接続を続ける場合は「次へ」をタッチするか、 キーを押して下さい。





融着接続後、融着接続機は自動で接続部近傍の不具合検査を実施しますが、必要に応じて、LCD モニタにて目視確認を行って下さい。

6.4.1 異種ファイバ融着接続

S185 には、SM ファイバと DS ファイバの接続のような異種ファイバの融着接続 プログラムが多数も搭載されており、簡単に融着接続を行うことができます。異 種ファイバ接続では、融着接続した後に融着部のファイバ像(コア像)を観察し ながら最適な接続状態になるまで自動で追加放電を繰り返します。

- 1. 融着プログラムが「No.001 DISSIMILAR AUTO」もしくは異種接続用の融 着プログラムであることを確認します。
- 2. S185 に前処理した光ファイバをそれぞれセットし、融着を始めます。
- 3. 左右からファイバが送られ、検査した後、融着接続します。
- 4. 融着後、融着部の検査を行います。
- 5. 接続点の状態により数回放電を繰り返します。追加放電後、適切な接続損失 に到達したら推定損失を表示して終了します。



同じファイバの接続では、このモードは使用しないで下さい。 適切な接続性能が得られない可能性があります。

6.4.2 高強度融着接続

光ファイバ自体は引張りや曲げに対しても非常に強靭です。融着接続は、ファイ バ先端を放電の熱で溶かして接続するため、同じように強固な接続が可能です。 しかしながら、ガラスの表面や近傍にキズや異物があると、わずかな応力で簡単 に亀裂が入り、破断してしまいます。光ファイバを融着接続する場合は、被覆を 除去してガラスの部分をむき出しにする必要があり、また、クラッドを V 溝に 入れて軸合わせをすることから、取り扱い時に気を付けないと強度低下の原因と なりえます。S185 融着接続機では、より高強度で接続するため、光ファイバの 被覆を V 溝に乗せて接続することが可能です。これにより、ガラス部分に触れ るものがないため、ガラスを傷つける心配がありません。また、光ファイバの前 処理に高強度専用の前処理工具類を使用すれば、被覆除去、洗浄、切断の各工程 での強度低下の要因を低減することができ、その結果、9.8N 以上の引張強度を 持った接続ができます。



高強度融着接続の方法

- ファイバ条件画面を開きます。ファイバ条件画面の開き方は 5.2.5 ファイバ 条件を参照下さい。
- 2. Cleave Length の設定値を 3mm もしくは 4mm に設定します。





切断長	3mm, 4mm	9mm, 10mm
ファイバイメージ		

3. 融着を実行します。

6.4.3 PM ファイバ融着接続(PM/PMLDF/PMROF/EDV/EVROF) S185PM には各種 PM ファイバ(定偏波ファイバ)の融着接続プログラムが搭載 されており、簡単に融着接続を行うことができます。PM ファイバ接続では、左 右のファイバを回転させて偏波面を合わせた後、クラッド調心をして融着接続し ます。

PM ファイバ融着接続方法

- 1. 接続する PM ファイバ融着プログラムを選択し、光ファイバの前処理を行い ます。
- 2. S185 に前処理を行った光ファイバをセットし、融着を開始します。
- 左右から光ファイバが送られ、検査を行った後、左右の光ファイバの偏波面
 を合わせるために光ファイバを回転させます。
- 4. 偏波面合わせが完了したら、クラッド調心を行い、融着を実施します。
- 5. 融着後、融着部の検査を行います。データ出力の設定に従って推定損失、消 光比、角度ずれ量が表示されます。出力されるデータについては 7.6.7 デー 夕出力設定を参照して下さい。



 キーを押すと、引っ張り試験を実施します。その後、右側ファイバホルダ を原点位置に戻すために回転が行われます。右側ファイバホルダが原点位置 に戻ったら、メッセージが表示されます。 7. メッセージに従い、ファイバホルダの蓋を開き、再度風防を閉じて下さい。



- 8. 風防を閉じると、反対側のファイバホルダを原点位置に戻すために、回転が 行われます。
- 9. 回転が終了したら風防を開けて光ファイバを取り出して下さい。



	ファイバに曲がり癖がある場合、PM ファイバのプロファイルや調心
	に影響が出る場合がございます。その場合はカールリムーブを使用し
GD	て曲がり癖を取って下さい。カールリムーブはヒータープログラム
	No.016 を選択した状態で 🚳キーを押すか、ホーム画面で 超 アイ
	コンをタッチすることで使用することができます。
	PM ファイバと PM ファイバ、及び PM ファイバとその他のファイバ
	を接続した時は、応力付与部材の影響で接続部の異常を検知しにくく
	なっています。これにより、接続部に筋がでていても検知しないこと
	がありますが異常ではありません。目視で気泡や異常がないか確認し
	て下さい。気泡や異常が見られた場合は、もう一度やり直して下さい。
1	リセット動作中は風防を開けないで下さい。
	風防を開けると動作を停止します。

PM 融着プログラムの回転方式変更方法

- 1. ベースとなる PM 融着プログラムのコピー&貼り付けを行います。(詳細は 7.3.3 コピー&貼り付けを参照してください)
- コピーしたプログラム横の アイコンをタッチして、ファイバ回転方式を選 択します。
- 3. 左側ファイバ回転方式を選択します。
- 4. 右側ファイバ回転方式を選択します。



PM ファイバ融着プログラムには各 PM ファイバにおける回転方式がデフォルト で設定されています。各回転方式については以下の表をご参照下さい。 ただし、ロットのばらつきなどによっては、回転調心がうまく出来ない場合があ ります。その場合は、類似の回転方式に変更するなど試して下さい。

No.	回転方式	説 明
1	PANDA	PANDA ファイバを接続する場合の回転方式でです。 融着プログラム No.16 で使用されている回転方式です。
2	PANDA ALL	PANDA ファイバを接続する場合の回転方式でです。 融着プログラム No.17 で使用されている回転方式です。
3	PANDA FAST	PANDA ファイバを接続する場合の回転方式でです。 融着プログラム No.18 で使用されている回転方式です。
4	BOWTIE	Bowtie ファイバを融着する場合の回転方式です。
5	ELLIPSE	楕円コアファイバを融着する場合の回転方式です。
6	POLYGON	多角形クラッドファイバを融着する場合の回転方式です。



PANDA ファイバの回転方式は下記のフローチャートに従って選択し てください。 PM ファイバのロットのばらつきによっては、偏波面合 わせがうまく出来ない場合があります。解決しない場合は、弊社サービ スセンターまでお問い合わせ下さい。


6.4.4 LD ファイバ融着接続

(LDF/PMLDF/ROF/PMROF/EDV/EVROF)

S185 では直径 500µm までの大口径光ファイバ(Large Diameter Fiber:LDF)を融着接続することが出来ます。

- 接続する LD ファイバの融着プログラムを選択し、光ファイバの前処理を行います。
- 2. S185 に前処理を行った光ファイバをセットし、融着を開始します。
- 左右から光ファイバが送られ、検査を行った後、クラッド調心を行い、融着 を実施します。
- 融着後、融着部の検査を行います。データ出力の設定に従って推定損失等の データが表示されます。
- 5. LDF 融着のときは引っ張り試験を行いません。ファイバを取り出しあとに う キーを押してファイバホルダ位置をリセットさせます。





6.4.5 端面観察融着接続(EDV/EVROF)

S185EDV は光ファイバの端面を観察することができます。

- 1. 融着プログラム No. 16 EDV-EDV を選択するか、 "EDV モード"を有効に した融着プログラムを選択し、光ファイバの前処理を行います。
- 2. S185 に前処理を行った光ファイバをセットし、融着を開始します。
- 3. 左右から光ファイバが送られ、検査を行った後、端面観察(EDV)画面に切 替わります。
- 4. 端面観察しながら手動で光ファイバの回転調整を行います。
- 5. 回転調整が完了したら、融着を実施します。
- ・EDV 画面





・キー操作

Indicator	Function
	次の工程に進む
	メニューの表示
Ð	融着の終了
9	メニューの選択・設定値の決定



光ファイバ像部分をタッチすることで光ファイバ像が拡大されます

・アイコン操作

Icon	Function
Ĵ	融着の終了
	 モータを以下の順序で切り替えます ・Rotate: θ回転調心モータ ・Feed: ファイバ送りモータ(焦点調整で使用します) ・IR/IL: V 溝昇降モータ* ・EDV: 反射板昇降モータ* ・X/Y Align: XY 軸調心モータ* ・Focus: ファイバ観察用焦点合わせモータ* ・Clamp: クランプ昇降モータ*
	メニューの表示
Clamp up	光ファイバクランプの上昇・下降
A R	点灯する LED(前後)を切替
÷.	自動輝度・焦点合わせを実行
Ø	左右光ファイバ像の重ね合わせ画像を生成
	重ね合わせ画像への画像処理を実行
<u>)</u>	手動明るさ調整画面へ移行

・重ね合わせ画像



この機能は左右のファイバ像を重ね合わせた画像を生成します。

端面観察は反射板にて反射したものを表示しているので、下図のように融着機の 画面では左右の光ファイバ端面像は左右反転します。

従って、右側光ファイバ像はソフト上で左右反転したのち、重ね合わせ画像を生 成します。





ファイバ条件画面でクラッド径を正しく入力しないと重ね合わせ画像 は生成されません。



・メニュー

重ね合わせ画像生成時に以下の機能が選択可能です。

画像処理

重ね合わせ画像に対して以下の画像処理が実行可能です。

選択した画像処理は 🖌 アイコンをタッチすることで実行されます。

画像処理	内容
鮮鋭化弱	鮮鋭化(弱)を行います
鮮鋭化強	鮮鋭化(弱)を行います
白黒反転	白黒反転を行います
カラー化	カラー化を行います



カラー化を有効にした場合、左側の光ファイバ像が青、右側の光ファ イバ像が赤になります。



上の画像は「鮮鋭化_弱」、「白黒反転」、「カラー化」を有効したものです。

• 補助線

光ファイバ画像に対して補助線を引くことが可能です。 補助線は「水平線」、「垂直線」、「45度線」から選択可能です。





・ EDV チェック

この機能は通常(側面観察)で回転調整した光ファイバを E D V 画面で確認する ことができるものです。以下の手順で使用します。





・手動明るさ調整画面

▶ アイコンをタッチすることで手動明るさ調整画面に移行します。

"+" や "-" アイコンをタッチして LED の明るさを調整します。赤枠の数字は EDV 用カメラのシャッター速度を表します。インジケータ部をタッチすると 0~300 までの数値を入力できます。この数値が大きいほどファイバ像は明るく なります。調整が完了したら アイコンを再度タッチすることで前の画面に





戻ります。

両方の LED が点灯する設定になっている場合、この機能は使用できま せん。「前側」ないしは「後側」に変更してください。



6.4.6 STA²D (EVROF)

S185EVROF では通常放電以外に特殊な放電 STA²D (Sequential Asymmetric Arc Discharge) を行うことができます。

これは HCF や PCF のような放電の熱で内部構造が簡単に崩壊してしまうファイバや細径ファイバの融着接続に有効です。



6.4.7 融着部の異常

異常	推定原因	対処方法
	違う融着プログラムで接続	適切な融着プログラムを選択して下さい
		ファイバの前処理をやり直して接続して
ケッジジャナフ	の町八恵小志い	下さい
気泡が先生する	一世本がたわていて	ファイバの前処理をやり直して接続して
	「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」	下さい
	電極棒の劣化・異常	電極棒を交換して下さい
	違う融着プログラムで接続	適切な融着プログラムを選択して下さい
	切断学能が乗い	ファイバの前処理をやり直して接続して
接続されない	り町八郎小志い	下さい
融着部が細る	放電が強すぎる	放電検査を行って放電強度の最適化をし て下さい
	押し込み量不足	ファイバの押し込み量を増やして下さい
	電極棒の劣化・異常	電極棒を交換して下さい
	違う融着プログラムで接続	適切な融着プログラムを選択して下さい
	押し込み量過剰	ファイバの押し込み量を減らして下さい
融着部の太り	電極棒の劣化・異常	電極棒を交換して下さい
	放電が弱い	放電検査を行って放電強度の最適化をし て下さい
	違う融着プログラムで接続	適切な融着プログラムを選択して下さい
融着部にスジ・ 縞が残る	電極棒の劣化・異常	電極棒を交換して下さい
	放電が弱い	加電検査を行って放電強度の最適化をして下さい

6.4.8 ファイバの取り出し

- 1. ファイバを取り出す前に加熱器の蓋を開けておきます。
- 風防を開けます。融着工程の最後でキー、またはキーを押していない時は融着接続部のスクリーニング試験が行われます。画面上に「引張検査中です」と表示されます。
- スクリーニング試験が完全に終わるまで待ちます。スクリーニング試験が終 了するとブザーが鳴り待機画面に戻ります。
- 4. ファイバホルダの蓋を開けてファイバを取り出します。
- 5. ファイバは融着接続部を中心に左右に軽く引っ張り、捻らないようにして下 さい。



6.4.9 融着部の加熱補強

- 先にファイバに通していた補強熱スリーブをファイバ接続部の裸ファイバ部 に移動させ接続部を覆います。
- 2. 補強熱スリーブをスリーブ長に応じて加熱器の指定の位置に合わせて、ファ イバを左右に引っ張りながら、加熱器に入れます。
- 3. 加熱器の蓋が自動的に閉まります。

自動スタートが設定されている場合は、蓋が閉じると同時に加熱がスタート します。



4. ファイバがヒータにセットされると、加熱 LED が赤色に点灯し、自動的に加

熱が開始します。(加熱オートスタートが「OFF」の場合、 🕺 キーを押すこ とで加熱が開始します)

画面の補強プログラムの表示部に、下図のように補強工程を表示します。加 熱と、その後の冷却が完了すると補強プログラムの表示に戻り、ブザー音で 終了を知らせます。

項目	アイコン	意味
ヒータ状態	-	待機状態
	^	加熱中
	\$	冷却中
	$\mathbf{ imes}$	故障

- 加熱を中止したいときは、加熱中に再度 ──キーを押して下さい。
- 外気温度が +10℃よりも低い場合は、加熱時間が自動的に最大約 5~20
 秒延長されます。



加熱補強中は加熱器の蓋やクランプを開けないで下さい。 補強不良の原因になります。

5. 加熱補強器からファイバを取り出し、加熱収縮状態をチェックして下さい。



加熱収縮状態に異常が見られる場合は、再度加熱を実施するか、「スリーブ収縮 調整」機能を使用して加熱条件を見直してください。スリーブ収縮調整の詳細は 7.2.5 スリーブ収縮調整を参照して下さい。



7. 各種機能と設定

7.1 メニュー

各機能を実行するにはメニュー画面から目的に合ったアイコンを選択します。

 メニュー画面を表示するには、 #キーを押すか、画面上のメニューアイコン をタッチします。



下記の様なメニュー画面が表示されます。
 セルアイコンをタッチすることで元の画面に戻ります。



下表は、	メニュー画面から行うことができる機能の一	-覧です。

メニュー	機能	説明
	自己診断	自動で装置のコンディションを
		光ファイバのクラッド径、コア
	ファイバ測定	径、接続するファイバのコアのズ
		レ量、端面角度、端面間隔を計測
		し表示
	千動副差	キー操作により手動で接続工程
×		を操作
ツール	画像保存	ファイバの画像を保存
	スリーブ収縮調整	補強スリーブの収縮状態を調整
	バックアップ	バックアップファイルの作成
	インポート	外部ストレージに保存した各プ
	1 21- 1	ログラムのインポート
	推定損失値精度向	推定損失値が実損失値と合うよ
	上	うに調整
	放電安定化	放電安定化機能を実施
₩	加熱プログラムの	加熱プログラムをリスト表示し、
加熱ブログラム	選択・編集	シストル・シノロクノムの選択や 編集を実施

メニュー	機能	説明
$\mathbf{\hat{(}}$	機器情報	製造番号・ソフトバージョンの表示
Ú	センサ情報	気温・気圧の表示
情報表示	カウンタ	放電と融着回数の表示
	融着履歴	過去の接続データの確認
	放電検査履歴	放電検査の確認
データ表示	保存画像	手動で保存した画像の閲覧
	異常履歴	接続失敗時のデータ確認
		アーク放電の強度をチェックし、最
	放電強度の最適化	適値に自動調整します。「放電検査」
放電検査		の項を参照
**		 言語設定、スリープ機能、融着パタ
	パラメータ設定	ーンなどの設定を行います。
ンステム設定		
_	 融着プログラムの	融着プログラムをリスト表示し、リ
	選択・編集	ストからプログラムの選択や編集を
融着ブログラム		実施します。

メニュー	機能	説明
	クイックガイド	各種メンテナンスの手順と方法を写
		真付きで説明
	ソフトウェア更新	外部ストレージからソフトウェアの
▓⊷Ŭ		更新を実施します。
メンテナンス	販売店情報	お問い合わせ先情報を表示
		工場出荷時設定、履歴の初期化やカ
	1/) ,)) 1L	ウンタのクリアを実施
	規制情報	各種規制情報を表示

7.2 ツールメニュー

ここではツールメニューについて説明します。

7.2.1 自己診断

- このメニューを選択した場合、接続機にセットされている光ファイバを取り 除くようにポップアップメッセージが表示されます。取り除いた後「続行」 をタッチするか、
 キーを押して下さい。
- S185は、カメラのゴミ検査及びモータの動作点検を行います。その後、光フ アイバを装置の所定の場所にセットするようにポップアップメッセージが 表示されます。



- 左右に光ファイバをセットし、「続行」をタッチするか 2キーを押すと、次のチェックが始まります。
- 検査が完了し、合格した場合は「合格です」と表示されます。「続行」をタッ チするか 2キーを押してください。
- 5. 放電検査を行うかどうかポップアップメッセージが表示されます。
- 6. 「はい」または「いいえ」を選択して下さい。

自己診断で不合格となった場合、「不合格です。項目は【検査項目名】です。」と 表示されます。各項目で不合格となった場合の対処法は以下の通りです。

・ゴミチェック

検査内容:カメラ画像に異物が映っていないかを検査します。

- 対処法:ファイバがカメラに映ったまま検査していないかを確認してください。 以下の手順でレンズを清掃してください。
- 1. 電源をオフし、両方の電極棒を取り外してください。
- 2. 軽くエタノールで湿らせた綿棒でレンズの表面を拭き取ってください。

・モータセンサ

検査内容:モータの原点位置を検知するセンサが正常に動作しているかを検査し ます。

対処法:S185を再起動し、再度自己診断を実施して下さい。

・Z 軸搬送速度

検査内容:ファイバの搬送速度が設定値と差がないかを検査します。 対処法:S185を再起動し、再度自己診断を実施して下さい。

・Z 軸リニアリティ

- 検査内容:ファイバを搬送する際に、ファイバが画面上下方向に動いていないか を検査します。
- 対処法:ガラスクランプで実施してください。

ブラシ等で V 溝・クランプを清掃し、ファイバの前処理をやり直してく ださい。 ・調心リニアリティ

検査内容:カメラの観察軸に対する調心モータの調心軸の直進性を検査します。 対処法:S185を再起動し、再度自己診断を実施して下さい。

・放電検査

- 検査内容:放電によりファイバを溶かし、放電の強度が適正かどうかの検査をし ます。
- 対処法: 放電検査を実施して下さい。ファイバ前処理をし、メニュー画面中央の 放電検査を合格するまで実施して下さい。
- ※ 上記対処法を実施しても解決しない場合は、当社テクニカルサービスセンター、製品購入の販売店へメッセージ内容のお問い合わせをお願いいたします。



自己診断には、きれいに被覆除去・清掃を行い、標準の長さに切断し たファイバをご使用下さい

7.2.2 ファイバ測定

ファイバのクラッドやコア径、偏心、ギャップ、傾き、相対切断角度等を自動、 あるいは手動で測定します。

データ名内容クラッドずれ量左右のファイバのクラッド中心の軸ずれ量 [µm]コアずれ量左右のファイバのコア中心の軸ずれ量 [µm]相対偏心量左右のファイバのコア偏心量の相対値 [µm]端面間隔左右のファイバの端面間隔 [µm]ファイバチルト画面に対するファイバの傾き角度 [度]相対端面角度左右のファイバの相対端面角度 [度]

測定結果画面(両側のファイバのデータ)

測定結果画面 2,3(左右ファイバ毎のデータ)

データ名	内容
コア偏心量	コア偏心量 [µm]
切断角度	切断角度 [度]
クラッド傾き	クラッド中心線の傾き [度]
クラッド径	クラッド幅 [µm]
コア傾き	コア中心線の傾き [度]
コア径	コア幅 [µm]
フォーカス値	フォーカス値 [%]

7.2.3 手動融着

キー操作で光ファイバの搬送や調心、放電を行うことで手動融着を行うことがで きます。画像処理による自動接続が不可能なファイバの接続などに使用します。 手動融着には「半自動」と「手動」の2項目あります。ツール画面からは「半自 動」と「手動」を選択することができます。ホーム画面の アイコンからは 「半自動」のみとなります。

- 手動:全ての操作が下記に示す手順にて手動で行います。
- 半自動:光ファイバは自動で接続前の位置にセットされます。融着接続 は手動で行なわれます。





+-	機能
	放電選択の表示
	手動融着アイコンの選択
Ð	手動融着の終了
9	機能の決定
	モータ動作(XY 軸調心、ファイバ観察用焦点合わせ、θ回転調心) モータ動作カーソル移動(ファイバ送り)
	モータの動作(ファイバ送り) モータ動作カーソル移動(XY 軸調心、ファイバ観察用焦点合わせ、 θ回転調心)

アイコン	内容
Ð	手動融着を終了します 終了の際、モータをリセットするかしないかの選択ができます ・リセットする:全てのモータ位置をリセットします ・リセットしない:全てのモータ位置を保持します
	動作させるモータを以下の順序で切り替えます ・Feed:ファイバ送りモータ ・X/YAlign:XY 軸調心モータ ・Focus:ファイバ観察用焦点合わせモータ ・Rotate*1:0回転調心モータ
	各機能を選択できます
4	放電を選択し実行します Clean:クリーニング放電 Arc:アーク放電(接続用) Add:追加放電

*1 : S185PM/PMLDF/PMROF/EDV

i	リセット動作でモータ位置リセットを行う場合はファイバを取り出 してから行って下さい。ファイバ断線の原因になります。
	モータ動作はキー長押しで動作速度が段階的に上昇します。
i	モータ機構部のバックラッシュにより、モータの初動時または操作方 向を切り替え時には、ファイバが動かないことや移動量が大きいなど 意図せぬ動きをすることがあります。

各モータの動作について

● Feed:ファイバ送りモータ



- ① : 左側ファイバを矢印方向に搬送します。
- ② :右側ファイバを矢印方向に搬送します。
- ③ :各モータのパルス数を表します。
- X/YAlign: XY 軸調心モータ



- ① : X カメラ側の右側ファイバを矢印方向に調心します。
- ② : Y カメラ側の右側ファイバを矢印方向に調心します。
- ③ :各モータのパルス数を表します。
- ④ : クラッド調心を行います。

● Focus:ファイバ観察用焦点合わせモータ



- ① : X カメラ側のファイバの焦点合わせをします。
- ②: Y カメラ側のファイバの焦点合わせをします。
- ③ :各モータのパルス数を表します。
- ④:左右のフォーカス値*1を表します。

*1 フォーカス値とはファイバ像のクラッド径に対する、明るい部分の幅の割合のことをいいます。

● Rotate: θ回転調心モータ



- ① : 左側ファイバが矢印方向に回転します。
- ② :右側ファイバが矢印方向に回転します。
- ③ :モータのパルス数を表します。
- ④ : クラッド調心を行います。
- ⑤ :ファイバクランプを上昇/下降します。

手動融着時の機能

設力	E項目	説明	
ズーム		ファイバ像を拡大します	
モータステップ		モータステップを選択します	
画像保存		ファイバ画像を保存します	
ファイバ測定		ファイバ測定を実施します	
融着プログラム		使用する融着プログラムを選択します	
ファイバ条件		ファイバ条件を設定します	
	クラッド調心	自動でクラッド調心をします	
白動調心	コア調心	自動でコア調心をします	
ロ邦がで	θ調心*1	1 自動でθ調心をします	
	オートフォーカス	指定の値に自動で焦点合わせをします	
引張試験		引張り試験を実施します	
	X側補助線	X 軸方向に補助線を表示します	
補助線機能	Y側補助線	Y軸方向に補助線を表示します	
	XY 側補助線	XY 軸両方に補助線を表示します	
合成画像		融着接続後の疑似合成画像を作成します	
モータリセット		モータ位置をリセットします	
End view*2		EDV 画面に移行します	

手動融着機能一覧表

*1 S185PM/PMLDF/PMROF/EDV

*2 S185EDV

• ズーム

表示されているファイバ像を拡大します。 拡大倍率は1倍、1.5倍、2倍の3 パターンです。

画面上のファイバ像の部分をタッチすることでも拡大が行なえます



● モータステップ

モータステップを選択します。モータによる選択できる速度は以下の表のと おりです。選択していない場合はフリーとなります。また、各モータの1パ ルスあたりの移動量を以下の表に示します。

設定項目	単位	ステップ数	1 パルスあたりの移動量
Feed	μm	Free/5/50/150	0.8µm
X/Y Align	μm	Free/0.1/1/5	0.028µm
Focus	Pulse	Free/5/10/15	0.512µm
θ	Deg	Free/1/10/30	0.09°

● 画像保存

ファイバ画像を保存します。 詳しい内容は"7.2.4 画像保存"を参照して下さい。

ファイバ測定

ファイバの測定を行います。 詳しい内容は"7.2.2 ファイバ測定"を参照して下さい

- 融着プログラム
 融着プログラムを設定できます。
 詳しい内容は"5.2.1 融着プログラム"を参照して下さい
- ファイバ条件
 ファイバ条件を設定できます。
 詳しい内容は"5.2.5 ファイバ条件"を参照して下さい。

● 自動調心

ファイバを自動調心します。

・クラッド調心:自動でクラッド調心をします。調心精度は選択中の融着プログラムの値に依存します。

・コア調心:自動でコア調心をします。調心精度は選択中の融着プログラムの値に依存します。

・θ調心:自動でθ調心をします。θ調心方法は選択中の回転方式の値に依存 します。

・自動焦点合わせ:指定したフォーカス値に自動調整します。ただし、調整 できる範囲は 20%から 40%までです。



フォーカス値が小さすぎたり、大きすぎたりした場合、コアを正しく認識できなくなるおそれがあります。

● 補助線機能

「X 側補助線」、「Y 側補助線」、「XY 側補助線」を選択することで画面上に補助線を表示させることができます。矢印をタップするか、十字キーにて補助線の位置を操作することができます。







合成画像機能

左右のファイバ像をもとに融着接続後の疑似合成画像を作成することができます。ファイバ調心もしくは回転調整が正しいかの確認に使用下さい。



● モータリセット

モータ位置をリセットします。

- ・全て: すべてのモータ位置をリセットします。
- ・選択:選択したモータのモータ位置をリセットします。
- End view

EDV 画面に移行します。

EDV 画面については"6.4.5 端面観察(EDV) 融着接続"を参照してください。

放電条件

● Fusion:融着放電

融着接続用の放電を行います。放電条件は選択中の放電プログラムを反映し

ます。



 Clean: クリーニング放電
 クリーニング放電を行います。ファイバに付着したゴミを飛ばすことができ ます。放電条件は選択中の放電プログラムを反映します。


● Add:追加放電

追加放電を行います。融着接続後のファイバに放電を行うときに使用して下 さい。放電条件は選択中の放電プログラムを反映します。



7.2.4 画像保存

ファイバ画像の保存を行うことができます。保存した画像は「データ表示」メニ ューで確認することができます。

7.2.5 スリーブ収縮調整

補強熱スリーブの収縮状態が最適になるように加熱補強器の状態を調整します。 1. 「スリーブ収縮調整」を選択して下さい。

2. 現在の補強熱スリーブの収縮状態と同じような図を選択して下さい。



- 3. 補強スリーブの収縮状態が最適になるように、自動で補強加熱器を調整しま す。
- 4. 1回の調整で不十分な場合は、上記の操作を再度実行して下さい。



7.2.6 バックアップ

作成した融着・加熱プログラムや設定のバックアップをすることができます。また、作成したバックアップを復元することができます。

バックアップファイルの作成方法

1. 「バックアップファイルの作成」を選択します。



2. 外部ストレージが接続されている場合はファイルの保存先を選択します。



 「バックアップが完了しました」とメッセージが表示されたら、ファイルの 作成は完了です。

バックアップファイルの復元方法

1. 「バックアップファイルの展開」を選択します。



外部ストレージが接続されている場合は、復元元のストレージを選択します。
 「外部ストレージ」を選択した場合は、復元する日付のデータを選択します。

ヽ ゙ックアップ	t)	バックア	ップ			1
		0001	06/17/2021 10:28AM	0002	06/17/2021 10:27AM	
内部ストレージ	外部ストレージ					

3. 復元する項目にチェックを入れます。



- 4. 「OK」を押します。
- 5. 「展開が完了しました」とメッセージが表示されたら、ファイルの復元は完

7.2.7 インポート

外部ストレージに保存されている各プログラムをインポートします。 外部スト レージが接続されていないと本機能は選択できません。

- 1. 「インポート」を選択します。
- 2. インポートを行うプログラムを選択します。
- 3. インポートを行う場所を選択します。



- 4. プログラム一覧が表示されるのでインポートを行うプログラムを選択します。
- 5. メッセージが表示されるので「はい」を選択します。



7.2.8 推定損失値精度向上

推定損失値を実損失値に合わせこむことができます。この機能を使うことで、より正確な推定損失値を算出することが出来ます。ただし、接続損失値を測定でき る環境が必要になります。

本機能を使用する場合、融着プログラムが以下の条件であることが必要になりま す。

- コピーされた(保護されていない)融着プログラムであること
- クラッド径が 125µm の異種接続プログラムであること

使用方法

- 推定損失値の精度を上げたい融着プログラムをコピー&貼り付けします。(ここでは No.010 の SM-DS を例とします。) コピー&貼り付けの詳細は"7.3.3コピー&貼り付け"を参照して下さい。
- 2. 貼り付けた融着プログラムを選択します。
- 3. 接続損失値の測定機器を準備し、接続損失値を測定できる状態にします。
- 4. 前処理を行ったファイバを融着機にセットします。
- 5. メニュー画面の「ツール」から「推定損失値精度向上」を選択します。
- 6. 試行回数の入力画面が表示されるので、回数を入力します。



- 7. ファイバが搬送され、融着が開始されます。
- 8. 融着が完了すると実損失値入力画面が表示されるので、測定結果を入力しま す。(風防は開けないで下さい。)



9. 入力が完了すると追加放電を実施します。

10. 追加放電が完了すると、再び実損失値入力画面が表示されるので、測定結果 を入力します。(風防は開けないで下さい。)

11.追加放電は15回行われます。

12.15 回分のデータの入力が完了すると再度ファイバをセットするようにメッ

セージが出ます。(6.で試行回数を1回にしている場合はここで終了します。) 13.再度ファイバの前処理を行って、融着機にセットします。

- 14.6.~12.の作業を設定した試行回数分行います。
- 15.終了すると結果が表示されます。OK と表示されたら「OK」を押し、終了して下さい。



A	追加放電の回数が多いので、ファイバが細ることがあります。
	共通放電強度を 5~10 程度下げてから行うことをおすすめします。
A	試行回数は多い方が実損失値との差が少なくなります。
	2~4回程度に設定することをおすすめします。
A	追加放電の途中で明らかに融着不良だと判断したら、途中で本機能を
	中断して下さい。
A	推定損失値精度向上を実施した融着プログラムは EST のアイコンが
	表示されます。



7.2.9 放電安定化

放電強度の安定化を実施します。電極棒交換、もしくは清掃直後は、放電パワー が不安定になり融着損失に影響することがあります。放電安定化を実施すると、 ファイバを放電で溶かすことによって、放電パワーを安定化することができます。

使用方法

- 1. メニュー画面の「ツール」から「放電安定化」を選択します。
- 2. クラッド径 125µm のファイバを左右にセットして、「続行」を選択します。
- 3. ファイバの融着、放電安定化のための放電が実行されます。
- 4. 終了するとメッセージが表示されます。
- 5. 終了後に「放電検査」を実施して下さい。

7.3 プログラム編集

- 1. 融着プログラムまたは加熱プログラム選択画面を表示します。
 以下の操作は、融着プログラムのものですが、加熱プログラムも同様の操作 になります。
- 編集するプログラムを選択して #キー押すか、プログラムの横の アイ
 コンをタッチすると下記のポップアップメニューが表示されます。
 - 編集: パラメータを編集
 - コピー: プログラムをコピー
 - 貼り付け: コピーしたプログラムを貼り付け
 - 削除: プログラムの削除
 - 初期化: パラメータを初期化
 - インポート: 外部ストレージからプログラムを読み込む
 - エクスポート:外部ストレージにプログラムを書き出す
 - ファイバ回転方式*1: PM ファイバ融着の回転方式を選択
 - パラメータ比較: 2つのプログラムのパラメータを並べて比較
 - *1 PM 融着プログラム作成時のみ表示





プリインストールされている融着プログラムは保護されています。こ れら編集または削除することができません。編集する場合はそのプロ グラムをコピーして下さい。

7.3.1 編集

1. ポップアップメニューで「編集」を選択します。編集で選べる内容はそれぞ れ以下の通りです。

項目	内容
プログラム名	プログラム名を編集します
左側ファイバ名	左側ファイバ名を編集します
右側ファイバ名	右側ファイバ名を編集します
放電強度	放電強度を編集します
放電時間	放電時間を編集します
切断角度	許容切断角度を設定します
許容推定損失値	許容推定損失値を設定します
グループ	グループを編集します
詳細設定	詳細設定画面に移動します

融着プログラム

加熱プログラム

項目	内容
プログラム名	プログラム名を編集します
コメント	コメントを編集します
内側温度	ヒータの内側温度を編集します
外側温度	ヒータの外側温度を編集します
加熱時間	加熱時間を編集します
詳細設定	詳細設定画面に移動します

- 2. 変更したいパラメータを 🙆 🕤 キーで選択します。
- 3. パラメータを編集します。数値入力の場合は「OK」ボタンをタッチまたは選択して下さい。

融着プログラム編集	No.003	▶	放電強度					Ð
ブログラム名	SM-SM			100	1	2	3	
左側ファイバ名	SINGLE MODE:G652		(0~200)		4	5	6	
右側ファイバ名	SINGLE MODE:G652				· 7	Q	0	DEL
放電強度	100					0	2	DLL
放電時間	750ms					0	-	OK

- 4. OK ボタンをタッチするか、 2 キーを押して下さい。
- 5. 編集が終わったら うキーを押して下さい。
- 6. 上書きを確認するメッセージが表示されるので、選択を行って下さい。





鍵アイコンが表示されているプログラムは保護されているため編集 することはできません。

7.3.2 詳細設定

1. 編集で表示されるパラメータの末尾にある「詳細設定」を選択します。

融着プログラム編集	No.001	₽
放電時間	1000ms	
切断角度	2.0deg	
許容推定損失値	0.20dB	
グループ	Nothing	
詳細設定		▼

2. 詳細なパラメータの編集が可能となります。設定方法は「編集」の時と同様 です。

詳細設定	No.001	∽
第1放電開始強度	100	
第1放電終了強度	100	
第1放電時間	1000ms	
第2放電開始強度	0	
第2放電終了強度	0	



7.3.3 コピー & 貼り付け

プログラムをコピーする手順は下記の通りです。

- 1. コピー元のプログラムのポップアップメニューで「コピー」を選択します
- 2. 貼り付ける場所を選択します。コピー先は No.100 以降を選択してください。
- ポップアップメニューで「貼り付け」を選択します。保護されているプログ ラムに貼り付けはできません。



7.3.4 削除

プログラムを削除する手順は下記の通りです。

- ポップアップメニューで「削除」を選択します。保護されているプログラム は削除が選択できなくなっています。
- [はい]をタッチするか 🕗 キーを押すことで、プログラムが削除されます。
 「いいえ」をタッチするか 🅤 キーを押せば、削除せずに戻ります。

編集	1	メッセージ	
⊐Ľ-		ブロクラムを削除しますか?	
貼り付け			
削除			
初期化		5 いいえ	J du
/ · · · # _			



現在選択しているプログラムを削除した場合、No.001 が自動的に選 択されます。

7.3.5 初期化

変更したパラメータを初期状態に戻すには、下記の手順を行います

- 1. ポップアップメニューで「初期化」を選択します
- [はい]をタッチするか 🕗 キーを押すことで、パラメータが初期化されます。「いいえ」をタッチするか 🏠 キーを押せば、初期化せずに戻ります。



7.3.6 インポート

外部ストレージ内のプログラムを、融着機にインポートすることができます。

- 1. バッテリカバーを取り外します
- 2. 外部ストレージを USB TypeA コネクタに接続します
- 3. ポップアップメニューで「インポート」を選択します
- 4. インポートするプログラムを選択し「はい」を選択します。
- 5. インポート完了後「続行」をタッチするか 🕗 キーを押して終了します



7.3.7 エクスポート

プログラムを外部ストレージに書き出し、別の融着機にインポートすることができます。

- 1. バッテリカバーを取り外します。
- 2. 外部ストレージを USB A コネクタに接続します。
- 3. ポップアップメニューで「エクスポート」を選択します。
- 4. エクスポート完了後「続行」をタッチするか 🕗 キーを押して終了します。



7.3.8 ファイバ回転方式

PM ファイバの回転方式が選択できます。PM ファイバの回転方法を変更するには、 以下の手順に従ってください。

- 1. ファイバ回転方式を選択します。
- 2. 左側ファイバの回転方式を選択します。
- 3. 右側ファイバの回転方式を選択します。





融着プログラム	全てのブログラム	V	5	融	着プログラム	全てのブログラム	V	5
150 PANDA01 - PANDA01 PANDA01-Glass Clamp	PM PANDA01-Glass Clamp	Ø		150 L	PANDA02 - PANDA02 PANDA02-Glass ClampR	PM PANDA02-Glass Clamp	Ø	
151		19		151			ß	
L R		~		L	R		~	
152		ß		152			ß	
L R		V		L	R		~	
153		ß		153			A	
L R		6		L	R		V	

7.3.9 パラメータ比較

2つのプログラム間でパラメータの比較を行うことができます。

- 1. ポップアップメニューで「パラメータ」を選択します。
- 2. 比較するプログラムを選択します。
- 2つのプログラムのパラメータが表示されます。パラメータが異なる場合は 項目名が赤色で表示されます。

		融着ブログラム比較			∽
削除	_	Program No	003	005	
初期化			005	005	
	Ι.	第1放電開始強度	100	100	
		第1放電終了強度	100	100	
エクスボート	E-'	第1放電時間	750ms	3000ms	
バラメータ比較	•	第2册手臂体改革	0	0	-
		かと IK 电I用 Xロウェ 反	0	0	

7.3.10 パラメータ表

融着パラメータ(詳細設定)その1

パラメータ名	単位	説明
第1 放電開始強度補正	-	第1放電開始時の放電強度補正値
第1放電終了強度補正	-	第1放電終了時の放電強度補正値
第1放電時間	ms	第1放電時間
第2放電開始強度補正	-	第2 放電開始時の放電強度補正値
第2放電終了強度補正	-	第2 放電終了時の放電強度補正値
第2放電時間	ms	第2放電時間
クリーニング放電強度 補正	-	クリーニング放電のための放電強度設定
クリーニング放電時間	ms	クリーニング放電時間
予加熱時間	ms	放電開始からファイバが当たるまでの時間
端面間隔	μm	接続直前における左右のファイバの端面間隔
Z 軸押し込みタイプ	-	放電時に押し込むファイバを選択 左側/右側/両方
ファイバ押込量	μm	放電中にファイバを押込む距離
引戻開始時間	ms	放電中にファイバの引戻しを開始する時間
引戻距離	μm	放電中にファイバを引戻す距離
第2オン時間	ms	第二放電におけるパルス放電のオンの間隔
第2オフ時間	ms	第二放電におけるパルス放電のオフの間隔
アッテネーション	dB	アッテネーション接続時の接続ロスずらし量
オフセット	μm	アッテネーション接続時の軸ずらし量
放電ずらし量	μm	放電を行う位置のずらし量
調心タイプ	_	コア調心かクラッド調心かの設定
		フア/クラッド/コア→クラッド*1
自動追加放電限度回数		自動追加放電回数の上限回数。0 で機能オフ
追加放電回数	□	融着後に自動的に追加放電を繰り返す回数
追加放電時間	ms	融着後に自動的に追加放電を行う時間
追加放電間隔	ms	融着後に自動的に追加放電を繰り返す間隔

*1 コアを検出できなかった場合、エラーにならずにクラッド調心を行います。

融着パラメータ(詳細設定)その2

パラメータ名	単位	説明
追加放電強度補正	-	追加放電の強度
		0回転を
θ回転タイプ	-	回転しない/左右回転
		左のみ回転/右のみ回転
θオフセット角度	deg	PM 融着時の8回転オフセット角度
		ファイバクランプの上昇条件
ファイバクランプモード	-	上昇させない/回転中のみ
		融着後のみ/印回転中と融着後
切断角度	deg	切断角度検査の時の合格範囲上限
許容推定損失値	dB	融着推定損失値の合格範囲上限
ファイバチルト	deg	ファイバチルトの合格範囲上限
波長	nm	特に異種ファイバ接続時の接続損失が最小に
		なる光源波長
トレート ちゅうしょう ちゅうしょう ちょうしん しんしょう しんしょう ちょうしん しんしょう しんしょ しんしょ	um	接続を行う左側の光ファイバのモードフィー
	μΠ	ルド半径(左右の区別はありません)
ー ちファイバ MED 半径	um	接続を行う右側の光ファイバのモードフィー
	μπ	ルド半径(左右の区別はありません)
コアずれ量	μm	コアずれ量検査時の合格範囲上限
クラッドずれ量	μm	クラッドずれ量検査時の合格範囲上限
推定消光比	dB	推定消光比計算用の初期推定消光比値
LDF 放電強度	-	LDF 融着時の放電強度
ファイバチルト変化量	deg	融着前後のチルト変化量の合格上限
高精度推定消光比	-	高精度の推定消光比を算出する
EDVモード	-	融着工程に EDV 観察を追加する
		EDV 観察時の左側光源の設定
	-	前方点灯/後方点灯/両方点灯
		EDV 観察時の右側光源の設定
	-	前方点灯/後方点灯/両方点灯

融着パラメータのタイムチャート



* 融着プログラムにLDFアイコンがある場合は LDF 放電強度オフセットの値が参照されます。それ以外は共通放電強度の値が参照されます。

放電強度補正

補正項目	クリーニング 放電強度	融着放電強度	追加放電強度
クリーニング放電補正 ^{*1}	+	0	0
共通放電強度 ^{*1}	+	+	+
放電強度オフセット	0	+	+
偏心量補正	0	+(コア偏心大) 0(コア偏心小)	0
追加放電強度補正 ^{*1}	0	0	+
気圧補正	+	+	+

"+"印の記された項が放電強度算出時に加味されます。

*1 融着プログラムのパラメータで変更が可能です。

パラメータ名 説明 単位 第1加熱内側温度 °C 第1加熱中の内側の加熱温度 第1加熱外側温度 °C 第1加熱中の外側の加熱温度 第1区間継続時間 秒 第1加熱時間 第2加熱内側温度 °C 第2加熱中の内側の加熱温度 第2加熱外側温度 °C 第2加熱中の外側の加熱温度 第2区間継続時間 秒 第2加熱時間 内側予備加熱温度 °C 加熱工程開始前の内側加熱温度 外側予備加熱温度 °C 加熱工程開始前の外側加熱温度 予備加熱時間 秒 加熱工程開始前の加熱時間 冷却ファンを停止する温度 冷却停止温度 °C 冷却ファンを停止する時間 冷却停止時間 秒 加熱工程の自動開始設定 オートスタート _ OFF:手動 ON:自動

加熱パラメータ

加熱パラメータのタイムチャート

温度



7.4 情報表示

このメニューでは様々な情報を表示することができます。

7.4.1 融着機情報

シリアル番号やソフトウェアバージョン等の機体情報が表示されます。 キーコードは、融着プログラムをダウンロードできるサービス「FIBERBANK」 のアカウント作成に使用するコード番号です。

Ð		情報表示
-	S185PMLDF	モデル名
U	000007	製造番号
	2.7.0	ソフトウェアバージョン
-0		キーコード
001		

7.4.2 環境情報

温度計マークをタッチするか、

キーまたは

マキーを押すと、温度と気圧が

表示されます。温度は融着機内部の温度を表示します。

情報表示		∽
温度	41.5⁰C	-
気圧	1017hPa	U.
		≣Ω
		0
		면면민

7.4.3 カウンタ情報

情報表示		₽
放電回数	000366 / 005000	-
総放電回数	000366 / 000000	L
融着回数	000240	
総融着回数	000240	-0
融着接続可能回数	000200	
		-
		001

放電回数

放電回数と、アラームが表示される放電回数が表示されます。クリーニング放 電は、この放電回数には含まれません。この放電回数は、システム設定メニュ ーの初期化でクリアすることができます。

● 総放電回数

総放電回数と、アラームが表示される総放電回数が表示されます。この回数は クリアすることができません。

● 融着回数

融着を行った回数が表示されます。この回数は、システム設定メニューの初期 化でクリアすることができます。

● 総融着回数

融着を行った回数が表示されます。この回数はクリアすることができません。

● 融着接続可能回数

現在のバッテリ残量から、融着することができる回数を表示します。

130

7.5 データ表示

メニュー画面の「データ表示」で、融着履歴・放電検査履歴・保存画像等のデー タを閲覧することができます。

データ表示	Ð
融着履歴	
放電検査履歴	
保存画像	
異常履歴	

7.5.1 融着履歴

融着接続情報履歴を閲覧できます。保存件数は 1000 件です。

- 1. 融着履歴では、融着データのリストが表示されます。
- 2. 確認したいデータを選択すると、下記の様な詳細なデータが表示されます。
- キーを押すか、画面右側のタブをタッチすることで画面を切り替えること ができます。
- 4. 融着履歴データは外部ストレージに書き出すことができます。外部ストレージ装着後、 アイコンをタッチするか、 キー押して下さい。

融着	履歴			1	融着履歴	▲ 0001	T	◆
000	1 2018/09/04 06:39PM	0002	2018/09/04 06:36PM		放電回数 日時	2018/09/	004706 04 06:39PM	1
000	3 2018/09/04 06:34PM	0004	2018/09/04 06:32PM		気温/気圧 ブログラム名	28ºC(82	°F)/1005hPa SM - SM	2
000	5 2018/09/04 06:27PM	0006	2018/09/04 06:24PM		左側ファイバ名 右側ファイバ名 左側ファイバタイプ	SINGLE N SINGLE N	10DE: G652 10DE: G652	3
000	7 2018/09/04 06:23PM	0008	2018/09/02 01:38PM	•	左側ファイバタイブ 右側ファイバタイブ ソフトウェアのバージョン	ン	 0.0.164	2

融着履歴の表示項目

項目	説明
放電回数	放電カウンタの値
日時	融着接続が行われた年月日と時刻
気温/気圧	融着接続が行われた時の気温と気圧
プログラム名	融着プログラムの名称
左側ファイバ名	左側ファイバの名称
右側ファイバ名	右側ファイバの名称
七側ファイバタイプ	PM 融着プログラムが選択されていた場合、設定さ
圧倒ファイバタイン	れた左側ファイバタイプ名
七側ファイバタイプ	PM 融着プログラムが選択されていた場合、設定さ
石頃ファイバタイン	れた右側ファイバタイプ名
ソフトウェアのバージョン	融着が行われたときのソフトウェアのバージョン
放電強度	放電強度と補正値
推定損失	推定接続損失値
推定消光比	推定消光比值
相対 θ 角度	相対 θ 角度
端面間隔	融着前の端面間隔
左端面角度	左側ファイバの切断角度
右端面角度	右側ファイバの切断角度
相対端面角度	左右ファイバの相対切断角度
調心タイプ	融着時の調心方法
コアズレ量 融着前/後	融着前後コアズレ量の数値
クラッドズレ量 融着前/後	融着前後クラッドズレ量の数値
左 コア/クラッド径	左ファイバのコア/クラッド径の数値
右 コア/クラッド径	右ファイバのコア/クラッド径の数値
左チルト 融着前/後	融着前後の左チルト角度
右チルト 融着前/後	融着前後の右チルト角度
相対チルト 融着前/後	融着前後の相対チルト角度
モデル名(製造番号)	機体のモデル名、製造番号
備考	エラーコードまたは追加放電情報を表示

	 備考欄の表示については以下のとおりです。 Loss: 推定損失が規格値を超えた Thin: 融着部の細り発生 Thick: 融着部の太り発生 Streak: 融着部またはその周辺にスジが発生 Bubble: 融着部またはその周辺に気泡が発生 Angle: 切断角度が規格値を超えた Edge: 切断面の不良 Tilt: 融着前チルトが規格値を超えた TiltC: 融着前後のチルト変化量が規格値を超えた Cladding: 強制クラッド調心の実施 Add: 追加放電が実施された
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5.2 放電検査履歴

放電検査情報履歴を閲覧できます。保存件数は 100 件です。

- 1. 以前に行われた放電検査のリストが図のように表示されます。
- 2. 確認したいデータを選択すると放電検査の詳細なデータが表示されます。
- キーを押すか、画面右側のタブ(カメラアイコン)をタッチすることで 画面を切り替えることができます。
- 4. 放電検査履歴データは外部ストレージに書き出すことができます。外部ストレージ装着後、アイコンをタッチするか、 (1)キー押して下さい。

放電				5	放電検査履歴	0001	▼		∽
000	2018/12/03 09:46AM	0002	2018/12/03 09:44AM		放電回数 日時	2018/12/0	00 3 09:4	2947 16am	
0003	2018/11/30 04:36PM	0004	2018/11/30 04:35PM		気温/気圧 ブログラム名	0°C(32° No.	F)/103 106 SI	1hPa M-SM	
0005	2018/11/30 04:34PM	0006	2018/11/30 04:33PM		放電強度(放電検査前) 放電強度(放電検査後) 			89 72 81	0
0007	, 2018/11/30 04:31PM	0008	2018/11/30 04:31PM	▼	放電中心			261	2

放電検査履歴の表示項目

項目	説明
放電回数	放電カウンタの値
日時	放電検査が行われたときの年月日と時刻
気温/気圧	放電検査が行われたときの温度と気圧
プログラム名	融着プログラムの名称
放電強度(放電検査前)	放電強度(放電強度補正量)
放電強度(放電検査後)	放電検査補正後の放電強度
溶け量	放電検査後の左右ファイバの端面間隔
放電中心	放電検査後の左右ファイバの中心位置

7.5.3 保存画像

画面保存機能で保存した画像を閲覧できます。保存件数は 100 件です。

- 1. 保存画像のリストが図のように表示されます。
- 2. 表示したい画像を選択すると保存画像が表示されます。
- ファイバ画像をタッチするか 2キーを押すことでファイバ像を拡大する ことができます。
- 保存画像は外部ストレージに書き出すことができます。外部ストレージ装着
 後、 アイコンをタッチするか、 #キー押して下さい。



保存画像の表示項目

項目	説明
放電回数	放電カウンタの値
日時	放電検査が行われたときの年月日と時刻
気温/気圧	放電検査が行われたときの温度と気圧
プログラム名	融着プログラムの名称
左側ファイバ名	左側ファイバの名称
右側ファイバ名	右側ファイバの名称
左側ファイバタイプ	PM 融着プログラムが選択されていた場合、設定された 左側ファイバタイプ名
右側ファイバタイプ	PM 融着プログラムが選択されていた場合、設定された 右側ファイバタイプ名
ソフトバージョン	ソフトウェアのバージョン

7.5.4 異常履歴

異常情報履歴を閲覧できます。保存件数は最大で 200 件です。

- 1. 異常が発生した時の日時リストが図のように表示されます。
- 2. 確認したいデータを選択すると異常の詳細なデータが表示されます。
- 画面右側のタブ (カメラアイコン)をタッチするか、 キーを押すことで、
 画面を切り替えることができます。
- 4. 異常情報は外部ストレージに書き出すことができます。外部ストレージ装着 後、 アイコンをタッチするか、 #キー押して下さい。

異常履歴 💧 🎦 🗲			異常履歴	▲ 0001 ▼ 🎦	∽		
0001	2019/02/10 04:53PM	0002	2019/02/10 04:49PM		放電回数 日時	003303 2019/02/10 04:53PM	1
0003	2019/02/07 10:27AM	0004	2019/02/06 01:59PM		気温/気圧 ブログラム名	0°C(32°F)/1028hPa No.003 SM-SM	2
0005	2019/02/06 01:58PM	0006	2019/02/05 09:56AM		左側ファイバ名 右側ファイバ名 左側ファイバタイブ	SINGLE MODE:G652 SINGLE MODE:G652	Ó
0007	2019/02/04 11:09AM	8000	2019/02/04 11:01AM	▼	右側ファイバタイブ ソフトウェアのバージョン	 2 1.0.43	

異常履歴の表示項目

項目	説明
放電回数	放電カウンタの値
日時	異常が発生したときの年月日と時刻
気温/気圧	異常が発生したときの温度と気圧
プログラム名	融着プログラムの名称
左側ファイバ名	左側ファイバの名称
右側ファイバ名	右側ファイバの名称
左側ファイバタイプ	PM 融着プログラムが選択されていた場合、設定された
江南ノアイバタイノ	左側ファイバタイプ名
七側ファイバタイプ	PM 融着プログラムが選択されていた場合、設定された
石闸ノアイバタイノ	右側ファイバタイプ名
ソフトバージョン	ソフトウェアのバージョン
エラーコード	エラーコード番号
エラーコード内容	エラーコードの情報

7.6 システム設定

- 1. メニューで「システム設定」を選択します
- パラメータの一覧が表示されるので、 (2)
 マ キーを使用して変更したいパ ラメータを選択して下さい
- 3. パラメータの編集が終わったら、 5 キーを押して下さい。
- 4. ポップアップが表示されるので、上書きの可否を選択して下さい
 - はい: 編集した値で更新する
 - いいえ: 編集した値を破棄する
- 5. 5キーを何度か押して元の画面に戻って下さい



7.6.1 設定項目

システム設定では、下記の項目の設定を行うことができます。

	設定項目	内容
簡単設定		推奨パラメータに一括設定します
	言語設定	表示言語の選択
	日時設定	年/月/日/時刻と表示方法の設定
	ステップ動作設定	ステップ動作の選択
ஸ.≡ு.–	スクリーニング試験	引っ張り試験の選択
一版政化	ソフトランディング	ソフトランディングの設定
	Zロック取り外し表示	Zロック取り外し表示の設定
	Eco 充電	バッテリ充電モードの選択
	エラー続行	エラー処理設定
共通放電強度		共通放電強度の設定
EDV カメラシ	ヤッター速度	EDV カメラシャッター速度の設定
	LCD 輝度	LCDの輝度設定
	スリープ	スリープ機能の選択
	スリープ時間	スリープまでの時間設定
	自動シャットダウン	自動シャットダウン機能の選択
表示設定	自動シャットダウン時間	自動シャットダウンまでの時間設定
	カメラ画像表示	カメラ画像の表示形式を設定
	反転表示	LCD モニタの表示方向設定
	タッチパネル	タッチパネルの有効・無効設定
	カメラの省電力設定	風防を開いた時にカメラを停止
	ブザー音量	ブザーの音量設定
サウンド設定	ブザー音色	ブザーの音色を3種類から選択
	キータッチ音	キー操作音の設定

システム設定項目1

システム設定項目2

設定項目			内容
		端面角度	
	融着	クラッドズレ量	
		コアズレ量	
	按続	ギャップ	配有則に表示するテータを選択
	前	放電情報	
		ファイバチルト	
一、万山中部中		端面角度	
ナータ山力設定	=+	クラッドズレ量	
	融着	コアズレ量	
	接	推定損失	融着後に表示するデータを選択
	統後	詳細情報	
	ıx.	推定消光比	
		相対θ角度	
	放	電検査結果	放電検査データの表示・非表示選択
オートスタート設	融	着オートスタート	融着のオートスタート機能の選択
定	加	熱オートスタート	加熱のオートスタート機能の選択
	パスワードロック		パスワードロック機能の選択
セキュリティ設定	パ	スワード	パスワードの設定・変更
	Wi	-Fi ロック解除	Wi-Fi でのロック解除の選択
照明設定			手元照明のオン・オフ
	温	度表示の単位	温度の表示単位選択
表示単位設定	気圧表示の単位		気圧の表示単位選択
	気圧/高度		気圧/高度表示の選択
グループ名設定			グループ名の編集
	放電回数アラーム		放電回数アラーム回数の設定
マラーム設定	総放電回数アラーム		総放電回数アラーム回数の設定
ノノーム設定 	放電検査メッセージ		放電検査メッセージの表示設定
	環境変化メッセージ		環境変化メッセージの表示設定

システム設定項目3

設定項目		内容
	Wi-Fi	Wi-Fi 機能の使用有無設定
	SSID	接続 SSID 名の設定
Wi-Fi 設定	パスワード	パスワードの設定
	IP アドレス	自アドレスの表示
	MAC アドレス	Wi-Fi アダプタの MAC アドレス
	IP アドレス	IP アドレスの設定
イーサネット設定	サブネット	サブネットの設定
	ゲートウェイ	ゲートウェイの設定

7.6.2 簡単設定

推奨パラメータに一括設定します。推奨パラメータは下記の通りです。

融着プログラム: No.001 融着オートスタート: 自動 加熱オートスタート: 有効 ステップ動作設定: フルオート スクリーニング試験: ON

7.6.3 一般設定

● 言語設定

表示する言語を設定します。

● 日時設定

年月日と時刻を手動で設定します。また、年月日や時刻の表示形式が選択 できます。

・カレンダー表示

YY/MM/DD	年/月/日 (例 2018/11/24)
MM/DD/YY	月/日/年 (例 11/24/2018)
DD/MM/YY	日/月/年 (例 24/11/2018)

・時計表示

12 時間	時:分 AM/PM (例 05:30PM)
24 時間	時:分 (例 17:30)

● ステップ動作

ステップ動作を下記の3つから選択します。

フルオート	一時停止することなく融着を行います。ただしエラーがある場
	合は、一時停止してメッセージを表示します
ステップ 1	接続前検査完了時に一時停止します(
	右側のタブキーを押して次へ進みます)
ステップ 2	融着の各工程で一時停止します(トーを押すか、画面右側
	のタブキーを押して次へ進みます)
ステップ 3	融着直前に一時停止ます(トキーを押すか、画面右側のタブ
	キーを押して次へ進みます)

● スクリーニング試験

スクリーニング試験の有無を選択します。

	融着接続後風防を開けることでスクリーニング試験を開始しま
	す。付加張力は、1.96N(約 0.2kgf)です。
	光ファイバが切れなければ、スクリーニング試験合格です。万が
	ー、光ファイバが切れた場合は、接続が正常に実行できなかった
	可能性があります。放電検査を実行して、適切な前処理を行って
	から、再度接続して下さい。
OFF	スクリーニング試験を実行しません

• ソフトランディング

ソフトランディングの有無を選択します。

ON	風防を閉じたのを感知したらファイバクランプを下降させます。 風防を勢いよく閉めた際に光ファイバがファイバクランプによっ
	て破断してしまうのを防ぎます。
OFF	ソフトランディングを実行しません。

● Zロック取り外し表示

Zロック取り外し確認メッセージの有無を選択します。

ON	電源投入の際に Z ロック取り外し確認メッセージが表示されます。 Z ロックを取り外さないとモータの破損原因になる可能性が ございます。
OFF	Z ロック取り外し確認メッセージを表示しません。

● Eco 充電

バッテリの充電方法を選択します。

	ハッテリを容量の80~90%まで允電を行います。允電時間は短
ON	くなりますが、融着可能回数も少なくなります。このモードでは
	バッテリの寿命が長くすることができます。
OFF	満充電まで充電します。

● エラー続行

エラー発生時の動作を選択します。

ON	エラー発生時に、やり直すか続行するか選択することができます。
OFF	エラー発生時は続行することができません。

7.6.4 共通放電強度

基本放電強度を 0~400 の範囲で設定します。この値は全ての融着プログラム に対して影響します。

7.6.5 EDV カメラシャッター速度

EDV 用カメラのシャッタースピードで、0~300 の間で設定が可能です。値が 大きいほど、ファイバーのイメージは明るくなります。

7.6.6 表示設定

● LCD 輝度

LCDの輝度を7段階で設定します。数字が大きいほど明るくなります。

● スリープ

省電力機能の有効無効を設定します。

● スリープ時間

省電力モードに入るまでの時間を設定します。1分~10分で設定することができます。

自動シャットダウン

自動シャットダウン機能の有効無効を設定します。

自動シャットダウン時間
 自動シャットダウンを行うまでの時間を設定します。10分~30分で設定することができます。
カメラ画像表示

カメラ画像の表示方法を下記の中から選択します。



左右:

Xのみ:

反転表示

LCD の表示方向を反転することができます。

通常	通常表示します。
反転	反転表示します。
オート	液晶モニタの角度によって表示方向が自動で変化します。

● *タッチパネル*

タッチパネルを無効にすることができます。

カメラの省電力設定

ON に設定すると、風防を開いた時にカメラ画像の更新を停止し、消費電力 を抑えることができます。

7.6.7 サウンド設定

ブザー音量

ブザー音のボリュームを設定します。0~3で設定し、0で無音になります。

● ブザー音色

ブザーの音色を、高音/中音/低音の3種類から選択します。

● キータッチ音

キーを押したときのブザー音の有無を設定します。

7.6.8 データ出力設定

光ファイバの検査データの表示設定を行います。

	端面角度 [度]
	クラッドズレ量[µm]
動差体结前	コアズレ量 [µm]
版相对机时	ギャップ [μm]
	放電情報
	ファイバチルト [度]
	端面角度[度]
	クラッドズレ量[µm]
	コアズレ量[µm]
融着接続後	推定損失 [dB]
	詳細情報
	推定消光比 [dB]
	相対 θ 角度 [度]
放電検査	放電検査結果

7.6.9 オートスタート設定

● 融着オートスタート

無効	オートスタート無効
半自動	光ファイバをセット後、風防を閉めると画面中央まで光ファイバ
	が前進して一旦停止します。 ●キーを押すことで次工程へ進み融
	着を行います。
自動	光ファイバをセット後、スタートキーを押さなくても、風防を閉
	めるだけで融着が開始します。

● 加熱オートスタート

無効	オートスタートを無効にします。加熱を開始するには、
	押して下さい。
自動	各加熱プログラムのオートスタート設定に従います。
有効	光ファイバを加熱補強器にセットすると、自動的に加熱が開始し
	ます。加熱プログラムの設定に関わらず有効になります。

7.6.10 セキュリティ設定

パスワードロック

パスワードで S185 をロックします。有効にすると、起動時にパスワードの 入力が必要になります。

 パスワード パスワードとして6桁の数字を設定する ことができます。入力内容の確認のため、
 2回同じ数字を入力して下さい。



● Wi-Fi ロック解除

Wi-Fiに接続することでパスワードを入力しなくてもロックを解除することができます。

7.6.11 照明設定

V 溝を照らす照明の明るさを設定します。値が大きいほど明るくなります。0 で消灯します。

7.6.12 表示単位設定

● 温度表示の単位

温度表示の単位を摂氏と華氏から選択することができます。

気圧表示の単位

気圧表示の単位を hPa と mmHg から選択することができます。

● 気圧/高度

気圧表示を高度に換算して表示します。気圧から簡易的に高度換算しているため、実際の高度とは異なります。また、0m 未満は 0m で表示されます。

7.6.13 グループ名編集

融着プログラムは、グループ分けすることができます。ここでは融着プログラ ムのグループ名を編集します。

7.6.14 アラーム設定

- 放電回数アラーム
 放電回数がこの回数に達した場合、メッセージが表示されます。
- 総放電回数アラーム
 総放電回数がこの回数に達した場合、メッセージが表示されます。
- 放電検査メッセージ

放電検査の実施を推奨するメッセージを表示するかしないかの選択を行い ます。設定が [ON] であり、かつ1週間以上放電検査が実施されていない場 合、起動時にメッセージが表示されます。

7.6.15 Wi-Fi 設定

融着機に Wi-Fi アダプタを装着することで、Wi-Fi による通信を行うことができるようになります。使用可能な Wi-Fi アダプタは下記の通りです。

・TP-LINK 製 TL-WN725N

Wi-Fi パラメータの設定方法は下記の通りです。

- 1. Wi-Fi アダプタを USB コネクタに差し込み、電源を投入します。
- 2. 設定メニューの Wi-Fi を「ON」に設定します。
- 3. SSID で接続先を選択します。SSID は手動で入力することもできます。
- 4. パスワードに、接続する SSID のパスワードを入力し、「ENTER」を選択し ます。
- 5. 5. キーを 2 回押すと、上書きの確認ウインドウが表示されるので、変更する場合は「はい」を、しない場合は「いいえ」選択して下さい。

Wi-Fiの接続状態を確認するには、Wi-Fi 設定で IP アドレスの項目に、IP アドレ スが表示されていることを確認して下さい。

7.6.16 イーサネット設定

イーサネットの設定を行います。

- IP Address
- Subnet
- Gateway

7.7 メンテナンス

このメニューでは、メンテナンス方法や販売店情報を確認したり、ソフトウェア の更新を行うことができます。

メニュー項目	機能
クイックガイド	チュートリアル形式で、電極棒の清掃・交換、レンズ の清掃、V 溝・クランプの清掃、バッテリの交換方法 を紹介します
ソフトウェア更新	S185 のソフトウェア更新を行います
販売店情報	古河電気工業または販売店の連絡先を表示します
初期化	工場出荷時設に戻したり、履歴データを消去します
規制情報	各国の規制情報を表示します
FIBERBANK	「FIBERBANK」についての案内を表示します。

7.7.1 クイックガイド

S185のメンテナンス方法を確認することができます。

- 1. メニューから「クイックガイド」を選択して下さい
- 2. 下記の中から表示したいものを選択して下さい
 - 電極棒の交換
 - レンズの清掃方法
 - V 溝とクランプの清掃方法
 - Wi-Fiの接続方法(AP)
 - Wi-Fiの接続方法(テザリング)
- メンテナンス方法が表示されますので、 (2) マキーでページを送り、メンテ ナンスの参考にして下さい。
- 4. うキーを押すことで元の画面に戻ります。

クイックガイド	_
電極棒の交換	
レンズの清掃方法	
V溝とクランブの清掃方法	
バッテリの交換	

7.7.2 ソフトウェア更新

このメニューから S185 のソフトウェアを更新することができます。

- 1. 更新ファイルを USB ストレージデバイスにコピーして下さい。
- 2. USB ストレージデバイスを USB TypeA コネクタに差して下さい。
- 3. 「ソフトウェア更新」を選択し、「はい」を選択して下さい。
- 4. 更新ファイルが自動的にコピーされます。
- 5. 「更新用データのコピーが完了しました」と表示されたら、S185 を再起動し て下さい。
- 6. 更新が完了したら、USB ストレージデバイスを取り外し、バッテリカバーを 取り付けて下さい。

7.7.3 販売店情報

販売店の連絡先が表示されます。 🙆 💟 キーでページを切り替えることができます。



7.7.4 初期化

工場出荷時設定

工場出荷時の設定に戻します。

● 履歴情報初期化

融着履歴・放電検査履歴・異常履歴を全て消去します。

● キャプチャ画像初期化

キャプチャ画像を全て消去します。

● カウンタ初期化

放電回数と融着回数をリセットします。総放電回数と総融着回数はリセットされません。

初期化	1
工場出荷時設定	
履歷情報初期化	
キャプチャ画像初期化	
カウンタ初期化	
	▼

7.7.5 規制情報

各国の規制情報を表示します。

7.7.6 FIBERBANK

融着プログラムをダウンロードできるサービス「FIBERBANK」についての案内 を表示します。

8. エラーと日常のお手入れ

8.1 エラーメッセージ

融着接続機は異常が発生した時にモニタ上にエラーを表示して停止します。下表 を参考にしてエラーの対処を行って下さい。

エラーコード	エラー原因	対処法
		ファイバをセットし直してください
	ファイバが正しくセットされていない	ファイバの被覆径にあったファイバホル
ALIGN ERROR (調心生物)		ダを使用しているか確認してください
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	V 溝・クランプを清掃してください
	ている	ファイバの前処理をやり直してください
		ファイバをセットし直してください
	ファイバが正しくセットされていない	ファイバの被覆径にあったファイバホル
		ダを使用しているか確認してください
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	V溝・クランプを清掃してください
	ている	ファイバの前処理をやり直してください
	ファイバが正しくセットされていない	ファイバをセットし直してください
		ファイバの被覆径にあったファイバホル
LKKOK (カメラの内部補正に生敗)		ダを使用しているか確認してください
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	V溝・クランプを清掃してください
	ている	ファイバの前処理をやり直してください
CLEAVE ERROR	切断角度の規格値を超えた	ファイバの前処理をやり直してください
LEFT(左ファイバ)	切断角度の規格値が小さすぎる	パラメータの値を確認し、修正してくだ
RIGHT(右ファイバ)		さい
LR(左右ファイバ)		
		ファイバをセットし直してください
FIBER AXIS ERROR	ファイバが正しくセットされていない	ファイバの被覆径にあったファイバホル
(調心失敗)		ダを使用しているか確認してください
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	V 溝・クランプを清掃してください
	ている	ファイバの前処理をやり直してください

エラーコード	エラー原因	対処法	
FIBER EDGE	ファイバ端面にリップや欠けがある		
ERROR		ファイバの前処理をやり直してください	
(ファイバ端面異常)			
	ファイバ汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	ファイバの前処理をやり直してください	
FUCUS ERROR (生占今わせに生助)	ている	V 溝・クランプを清掃してください	
(焦点ロイノビに大敗)	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
	レンズが汚れている	レンズの清掃をして下さい	
HEATER ERROR (加熱補強器の異常)	加熱補強器の異常	修理が必要です	
MFD MISSMATCH	ファイバ汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
ERROR	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
(モードフィール径ミスマッチ	モードフィールド半径のパラメータを	パラメータ値を確認し、修正してくださ	
エラー)	誤っている	61	
NON PM DETECT	PM プログラムにおいて、非 PM ファ	フラノバを確認してください	
(非 PM ファイバの検出)	イバがセットされている	フアイバを確認してくたさい	
	ファイバ汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
OVER RUN FOCUS	ファイバのクランプ部に異物が付着し	ファイバの前処理をやり直してください	
(焦点合わせモータのオーバー	ている	∨ 溝・クランプを清掃してください	
ランエラー)	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
	レンズが汚れている	レンズの清掃をして下さい	
	ファイバが正しい位置にセットされて いない	ファイバをセットし直してください	
		ファイバの被覆径にあったファイバホル	
OVER RUN ZL		ダを使用しているか確認して下さい	
OVER RUN ZR	不適切な融着プログラムが選択されて	 融着プログラムを確認してください	
(搬送モータのオーバーランエ	いる		
ラー)	ファイバの切断面が悪い	ファイバの前処理をやり直してください	
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	V 溝・クランプを清掃してください	
	ている	ファイバの前処理をやり直してください	

エラーコード	エラー原因	対処法	
	ファイバ汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
ROTATE FOCUS	ファイバのクランプ部に異物が付着し	ファイバの前処理をやり直してください	
ERROR	ている	V 溝・クランプを清掃してください	
(PM 回転時に焦点合わせ失敗)	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
	レンズが汚れている	レンズの清掃をして下さい	
ROTATE RETRY	PM ファイバの調心処理に失敗してい	他の PM 用融着プログラムを試してくだ	
OVER	3	さい	
(PM ファイバの回転調心リト	ファイバが汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
ライ上限到達)	レンズが汚れている	観察レンズの清掃をしてください	
		ファイバをセットし直してください	
SPEC OUT FIBER L	ファイバのクラット径の測定に失敗	ファイバの前処理をやり直してください	
SPEC OUT FIBER R	ファイバのクラッド径が規格外	ご使用の機種では融着できません	
(クラッド径オーバーエラー)	不適切な融着プログラムが選択されて	融着プログラムを確認してください	
	いる		
	ファイバが汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
SPLICING DEFECTS (融善或除本に生物)	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
「間自門反直(こ入放)	レンズが汚れている	レンズの清掃をして下さい	
	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
	放電強度が不適切	放電検査を実施して下さい	
	「雪坂はっかい」の日本	電極棒清掃または交換し、放電検査を実	
SPLICING DEFECTS L	电極枠の分化・共吊	施してください	
(推定預天灯),然怕人一八一)	融着前のファイバの切断状態が悪い	コッイバの前処理をやり直してください	
	融着前のファイバ端面が汚れている	ファイバの前処理をやり直してくたさい	
	レンズが汚れている	レンズを清掃して下さい	
	不適切な融着プログラムが選択されて	副差プログラムを破羽してください	
	いる		
JFLICING DEFECI3 3	融着前のファイバの切断状態が悪い		
(赋有叫赤肋エノー)	融着前のファイバ端面が汚れている	ンディハの前火空空とクロしてへたるい	
	電極棒の劣化・異常	電極棒を清掃もしくは交換してください	

エラーコード	エラー原因	対処法
	不適切な融着プログラムが選択されて	 融着プログラムを確認してください
	いる	
	放電強度が適切ではない	放電検査を実施してください
SPI ICING DEFECTS B	融着前のファイバの切断状態が悪い	ファイバの前処理をやり直してください
(副差部気泡エラー)	融着前のファイバ端面が汚れている	
	電極棒の劣化・異常	電極棒を清掃もしくは交換し、放電検査
		を実施してください
	そ加熱時間の不見	予加熱時間を長くすることを試してくだ
	了加热时间仍不定	さい
	不適切な融着プログラムが選択されて	
	いる	離省ノロクラムを確認してくたさい
	放電強度が弱い	放電検査を実施してください
	雨荷枝の少し、田豊	電極棒を清掃もしくは交換し、放電検査
SPLICING DEFECTS 1	電極棒の多化・異常	を実施してください
(融有部入りエフー)		ファイバの押し込み量を減らすことを試
	押し込み重か過剰	してください
		予加熱時間を長くすることを試してくだ
	予加熱時間の不定	さい
	不適切な融着プログラムが選択されて	
	いる	酸イノロクラムを確認してくたさい
	放電強度が強い	放電検査を実施してください
	電極棒の劣化・異常	電極棒を清掃もしくは交換し、放電検査
SPLICING DEFECTS N		を実施してください
(融自即袖りエノー)		ファイバの押し込み量を増やすことを試
	押し込み重か不足	してください
	マークション	予加熱時間を短くすることを試してくだ
	予加熱時間の適料	さい
		ソフトウェアのアップデートを実施して
CVCTEM EDDOD	想定外のエラー	ください
JIJIEM EKKUK		エラーコード末尾の数字と、発生状況を
		ご連絡ください

エラーコード	エラー原因	対処法	
	PM ファイバの調心処理に失敗してい	他の PM 用融着プログラムを試してくだ	
THETA ERROR	వ	さい	
(PM 調心処理に失敗)	ファイバが汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
	レンズが汚れている	レンズの清掃をして下さい	
	ファイバのクランプ部に異物が付着し	V 溝・クランプを清掃してください	
TIILT ERROR	ている	ファイバの前処理をやり直してください	
(ファイバの傾きエラー)		ファイバをセットし直してください	
	ファイバが正しい位直にセットされて	ファイバの被覆径にあったファイバホル	
LEFT(左ファイバ)		ダを使用しているか確認してください	
RIGHT(右ファイバ)		ファイバの前処理をやり直してください	
LR(左右ファイバ)	ファイバに曲げ癖がある	曲げ癖が大きい場合は、カールリムーブ	
		機能をご使用ください	
	融着後のファイバが残ったまま融着を	ファイバの前処理をしてセットしてくだ	
VISUAL ERROR	スタートした	さい	
(外観検査失敗)	ファイバのセット位置が前進しすぎて		
	いる		
VISUAL ERROR	融着前のファイバの切断状態が悪い	・ファイバの前処理をやり直してください	
EDGE(端面検査失敗)	融着前のファイバ端面が汚れている		
VISUAL ERROR	ファイバが汚れている	ファイバの前処理をやり直してください	
	不適切なプログラムが選択されている	融着プログラムを確認してください	
CLAD(クラッド検出失敗)			
CORE(コア検出失敗)	レンズが汚れている	レンズを清掃してください	
BEAM(ビーム検出失敗)			

この表に記載されていないエラーコードが表示された場合は、LCD 画面のメッセ ージに沿って対応をお願いします。対応方法の記載が無い場合は、メッセージ内 容を確認後、速やかに融着接続機の電源を切って下さい。

しばらくおいて、電源を入れ直して使用して下さい。引き続きエラーメッセージ が表示される場合は、電源を切り使用を中止し、当社テクニカルサービスセンタ ー、製品購入の販売店へメッセージ内容のお問い合わせをお願いします。

8.2 メンテナンス

8.2.1 放電検査

融着接続損失が高い場合は放電検査を実行して下さい。放電強度が不適切な時は 接続損失が高くなります。

8.2.2 電極棒の清掃と交換

放電回数を重ねると、融着の際に融けたガラスの微粉末が電極棒の先端に付着したり、電極棒の先端形状がくずれたりしてきます。これは、放電の飛び方が安定しない、放電の強さが変化したようになる原因になりますので、定期的に電極棒の清掃を行って下さい。先端への付着物は電極棒を融着機から取り外し、電極棒研磨ゴム砥石で先端を研磨することで除去することができます。電極棒の先端形状が正常であれば、清掃により合計 5,000 回程度の融着回数まで使用することができます。以下のような場合には電極棒を新品に交換して下さい。

- 電極棒の先端が曲がってしまった時
- 電極棒の先端が丸くなった時
- 融着放電時に異音が発生する時

なお放電カウンタの値が 5,000 を超えた後に S185 の電源を入れると、「アラー ム放電回数が規定値を超えました。電極棒を交換してください。カウンタをリセ ットしますか?」と表示されます。この表示が現れたら、「はい」を選択し、一旦 電源を切って電極棒の清掃または交換を行って下さい。

「いいえ」を選択すると放電カウンタの値はそのままで、次に電源を入れた時に 再び交換を促すメッセージが表示されます。

- 電極棒を交換する時は、必ず両方一緒に交換して下さい。片側のみ交換する
 と電極棒が損傷することがあります。
- メンテナンスをする前には必ず電源を切って下さい。電源が入っている時に は決して電極棒に触らないで下さい。
- 異なる種類のファイバを接続するプログラムでは長い時間の放電が行われる
 ため、少ない放電回数での電極棒の清掃または交換をお勧めいたします。

電極棒の交換方法

- 1. 電極ホルダのネジを緩めて取り外します。電極棒は、電極ホルダと一緒に外 れます。電極棒を落とさないように注意して下さい。
- 2. 電極棒を持って、電極ホルダから電極棒を取り外します。電極棒の先端をぶつけたり、傷つけたりしないように十分注意して下さい。
- 3. 必要に応じて電極棒の清掃または廃却・交換を行って下さい 。
- 清掃した電極棒、または交換の場合は新しい電極棒を電極ホルダに取り付け て、元に戻します。
- 5. 手前側の電極ホルダの銀色のプレートをナットの下にスライドして入れ、ネ ジを締めて下さい。この時ネジを強く締めすぎないように注意して下さい。
- 6. 奥側の電極ホルダを同様の手順で取り付けて下さい。
- 風防を閉じてから少なくとも5回以上は (2)キーを押して、電極棒先端の残留物を焼き飛ばして下さい。

垂直電極棒の交換方法(ROF/PMROF)

- 1. 前記した方法で水平方向の電極棒を取り外します。
- 電極棒交換治具を差し込みます。電極棒側に溝があるので、治具の先端をは め込んで、反時計周りに回転させます。



 十分に回した後、治具を引き上げると電極棒が取り外せます。治具から垂直 電極棒を引き抜いて下さい。



垂直電極棒の交換方法(EVROF)

- 1. 前記した方法で水平方向の電極棒を取り外します。
- 2. EVROF 電極棒交換治具を本体に装着し、+ドライバを使用し、固定箇所 2 か所のねじを取り外します。
- 3. 垂直電極棒を電極棒押さえごと引き抜きます。



EVROF 電極棒交換治具







電極棒の清掃方法

- 電極棒の先端(約 0.5 1.0 mm)を電極棒研磨ゴム砥石に突き刺し、3~4
 回ほど回転させて下さい。
- 2. 電極棒の先端がきれいになったら、アルコールを浸したベンコットで丁寧に ふき取って下さい。





電極棒取付時の注意点

- ・電極棒ホルダの金属プレートを電極端子の溝に入れます。
- ・その後、電極棒ホルダの取付ネジを締めます。







8.2.3 観察レンズの清掃

観察レンズが汚れていたり、ゴミが着いていると融着接続機がファイバを誤認識 して、接続損失が高くなったりする場合がありますので、清掃を心がけて下さい。 1.本体の電源をオフにして、両方の電極棒を取り外します。

2. 軽くエタノールで湿らせた綿棒でレンズ表面の汚れを拭き取ります。

月に一度の清掃をお勧めしますが、汚れがひどい場合は、更に短い周期で清掃を 行って下さい。

8.2.4 V 溝の清掃

∨ 溝が汚れていると、 ファイバの調心時にズレを発生させたり、ガラスを傷つけたり、応力を加えてファイバの強度を低下させる恐れがありますので、清掃を心がけて下さい。

1. エタノールを湿らした綿棒で V 溝のゴミを拭き取ります。

2. ファイバの先端を 45 度の角度で V 溝に押し付けます。

3. ファイバ先端を V 溝に沿って滑らせ、V 溝内のゴミをかき出します。

月に一度の清掃をお勧めしますが、汚れが目立つ場合は、短い周期で清掃を行って下さい。

8.2.5 ファイバクランプの清掃

ファイバクランプは風防の中に設置され、V 溝の上からファイバを押さえる役目 をします。クランプの表面が汚れていると、V 溝の汚れと同様の問題を生じます ので清掃を心がけて下さい。

1. 風防を開けます。

 エタノールを湿らせた綿棒でファイバクランプの先端の汚れを取り除きます (99%以上の純度のエタノールを使用して下さい)。



8.2.6 ファイバホルダの清掃

ファイバホルダの蓋ゴム表面や V 溝が汚れていると、光ファイバを把持する力が 低下して、融着接続後の引張試験で滑ることがあります。蓋ゴム表面や V 溝はき れいな状態を保って下さい。

清掃を行う場合はエタノールを軽く湿らせた綿棒等で拭いて清掃して下さい。



S713 ファイバホルダ

8.3 バックアップ電池

S185 融着接続機には、装置を動かすための電池とは別に、カレンダーを維持す るためのバックアップ電池が内蔵されています。バックアップ電池は 10 年間使 用できる設計となっていますが、電池の電圧が低くなった場合は、 S アイコン が表示されます。

8.4 保管と輸送

融着接続機は精密機械のため、ほこりやゴミの影響で性能が低下することがあり ます。装置の性能を十分発揮して、安定した接続品質を得るために、保管や輸送 時には下記の点に十分注意して下さい。

- -40°C以下の低温や、+60°Cを超える高温の場所に放置しないで下さい
- 湿気やほこりの多いところで保管しないで下さい
- 輸送は必ず収納ケースに入れて行って下さい
- 輸送時に納入時の梱包材が無い場合は、厳重な振動・衝撃対策を実施した梱
 包を実施してください(但し、納入時の梱包材を使用せずに、輸送で故障が
 発生した場合は、保証外とさせていただきます)
- 保管・輸送のときは、電源を切り、電源コードやバッテリは本体から取り外して下さい
- 収納ケースの上下を逆さにして運搬したり、輸送中に倒したりして強い衝撃
 を加えることは絶対にしないで下さい

8.5 クレーム

製品の欠品や損傷あるいは機能の不具合が認められた場合は、古河電気工業株式 会社または販売店(必要な場合は輸送業者)までご連絡下さい。

8.6 返品

返品なさる場合は、お客様のお名前・ご住所・製品名・製造番号・不具合の内容 を明記の上、収納ケースおよびダンボール箱でしっかりと梱包して返送下さい。 ダンボール箱の表面には易損品の表示シールを貼って下さい。

9. リサイクルと廃棄

S185 融着接続機や添付品を廃棄する際は地域で適用されている廃棄規制に従うか、古河電気工業株式会社あるいはお近くの販売店にお問い合わせ下さい。 リサイクルの際は、地域で適用されるリサイクル規制に従って下さい。



Especially for European Union, in accordance with the European Parliament Directive 2002/96/EC, electrical parts and materials that can be re-used and/or recycled have been identified in order that the use of new resources and the amount of waste can be minimized.

S185 にはカレンダーのためのバックアップ電池(コイン型リチウム電池)があります。バックアップ電池の取り外し方法については以下をご参照下さい。この手順は、S185 を破棄する時のみ行って下さい。

バックアップ電池の取り外し方

図中の丸で囲われているネジを外し、カバーを取り外して下さい。



販売およびサービスの詳細については 古河電気工業株式会社またはお近くの代理店にご連絡下さい。

FURUKAWA ELECTRIC

技術的なお問い合わせは

〒290-8555 千葉県 市原市 八幡海岸通 6 番地 古河電気工業株式会社 ファイテル製品事業部門 光接続機器部 国内営業技術課 TEL:0436-55-8178 FAX:0436-42-9300 E-mail:fec.askfiel@furukawaelectric.com

修理・メンテナンスは

〒290-8555 千葉県 市原市 八幡海岸通 6 番地
 古河電気工業株式会社 ファイテル製品事業部門 品質保証部 テクニカルサービスセンター
 TEL: 0436-55-8175 FAX: 0436-55-8177
 E-mail: fec.askfiel@furukawaelectric.com