

# FITELnet F200 USB モデム保護金具

## 取り付け手順書

このたびは、FITELnet F200 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書では、別売りの FITELnet F200 USB モデム保護金具の取り付け方法について記載しています。  
この F200 USB モデム保護金具は、F200 が対応している全ての通信端末に対応が可能です。  
この USB モデム保護金具を用いることで、F200 に接続した通信端末の抜け防止ができます。

### **警告**

- ・ 付属のネジ以外を使用した場合、または本書の取り付け手順に従わない場合、USB モデム保護金具の破損や、FITELnet F200 の故障及びケガをする危険があります。
- ・ FITELnet F200 の電源が入った状態では、USB 保護金具を取り付けしないで下さい。  
取り付ける際は、必ず FITELnet F200 の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて下さい。  
故障及び感電する危険があります。
- ・ 本 USB 保護金具は F200 専用です。F200 以外の装置に取り付けしないで下さい。  
また、本 USB 保護金具は F200 の USB1 及び USB2 の両ポート同時に取り付けする事は出来ません。

### **取り扱い上のご注意**

F200 USB モデム保護金具は、抜け及び脱落を防止する事を目的としております。  
盗難を防止する物ではありません。

#### 1. 内容物

USB モデム保護金具は、以下の部品で構成されています。  
不足があった場合は、お買い求めになった販売店までご連絡下さい。

- ・ USB モデム保護金具      1 枚
- ・ 取付けねじ                2 個

#### 2. 取付け手順

##### 手順 1. USB モデム保護金具の取付け準備

USB モデム保護金具を取り付ける前に、ご使用になる USB モデムを FITELnet F200 に挿入しておいて下さい。

## 手順 2. FITELnet F200 に USB モデム保護金具を取り付ける

USB モデムを挿入後、USB モデム保護金具を FITELnet F200 の低迷に付属のねじで取り付けて下さい。  
USB モデム保護金具と USB モデムとの間隔は、USB モデム保護金具のねじの位置にて調整して下さい。



USB ポート 1 側での使用時

USB ポート 2 側での使用時

## 3. 取付け例

