# 光ファイバ素線分離具 S220A



#### ■什様


項目	特性
適用光ファイバ	SM、MM、DSF、NZDなど
光ファイバ心線数	光ファイバテープ心線:2~12心
光ファイバ外径	125µm
光ファイバ被覆外径	光ファイバテープ心線:0.3~0.4mm (UV被覆)
寸法	55W×30D×22H mm
質量	100g

- ※本工具により単心分離した部分は光ファイバテープ心線の縦裂き作業終了時に切り取り排 除してください。
- ※本工具にて単心分離した部分には傷が入る恐れがありますので「現用回線」の収容され ている光ファイバテープ心線には絶対に使用しないでください。また、分離部分を現用回 線としてご使用にならないでください。

### ■手作業では困難なテープ心線の素線分離を簡単・確 実・正確に行います

S220A素線分離具は、光ファイバテープ心線を単心ファイバへ素線 分離することが可能な工具です。

(例:4心テープを4本の単心ファイバへ。)



#### ■標準セット構成品

品名	品番	数量
本体	S220A	1台
収納ケース	_	1個
取扱説明書	FTS-B014	1部

# 分割工具 S233シリーズ



- ■ファイバガイドを交換することにより、希望する心数 への分割が可能
- ■着脱式ファイバガイドの採用により、工具を用いるこ となく容易にガイドが交換可能
- ■簡単・確実・正確に光ファイバテープ心線を分割可能

S233A/B/Cテープ分割工具は光ファイバテープ心線を希望する心 数へ分割することが可能な工具です。



#### ■ラインナップ

型式	用途
S233A	4心テープ心線 → 2心と2心に分割が可能
	4心テープ心線 → 3心と1心に分割が可能
S233B	4心テープ心線 → 2心と2心に分割が可能
	8心テープ心線 → 4心と4心に分割が可能
S233C	12心テープ心線 → 6心と6心に分割が可能
	24心テープ心線 → 12心と12心に分割が可能
S233D	12心テープ心線 → 6心と6心に分割が可能
	12心テープ心線 → 8心と4心に分割が可能

### ■仕様

_ :_ :=:	
項目	特性
適用光ファイバ	SM、DSFなど
光ファイバ心線数	光ファイバテープ心線:4~24心
プレンプートいし、柳水安久	(標準ファイバピッチ0.25mm)
光ファイバ外径	125µm
光ファイバ被覆外径	光ファイバテープ心線:0.3~0.4mm
プレファイハ (収得で)11生	(材質:UV被覆)
寸法	115W×20D×17H mm
質量	95g

- \*\* MM型光ファイバテープ心線には対応していません。
  \*\* 光ファイバテープ心線の被覆材質によっては分割できない場合があります。
- ※ 本分割工具にて分割した部分には傷が入る恐れがありますので「現用回 線」の収容されている光ファイバテープ心線には絶対に使用しないでくだ さい。また、分割部分を現用回線としてご使用にならないでください。

## ■標準セット構成品

品名	品番	数量	型式				<b>供</b>
而石	- 四金		S233A	S233B	S233C	S233D	備考
本体 *)	S233X-01	1台	0	0	0	0	
清掃ブラシ	S233X-02	1本	0	0	0	0	
収納ケース	S233X-03	1個	0	0	0	0	
ファイバガイドA	S233X-11	1個	0	_	_	_	表面: 4心→2心と2心に分割が可能 裏面: 4心→3心と1心に分割が可能
ファイバガイドB	S233X-12	1個	_	0	_	_	表面: 4心→2心と2心に分割が可能 裏面: 8心→4心と4心に分割が可能
ファイバガイドC	S233X-13	1個	_	_	0	_	表面: 12心→6心と6心に分割が可能 裏面: 24心→12心と12心に分割が可能
ファイバガイドD	S233X-14	1個	_	_	_	0	表面:12心→6心と6心に分割が可能 裏面:12心→8心と4心に分割が可能
取扱説明書	FTS-B178	1部	0	0	0	0	

\*) 単品での販売は行いません。