

アルミダイカスト製で軽い

大径ケーブルストリッパ

太い電線の中間及び端末の皮剥ぎが簡単に出来ます!!




電工ナイフによる太線の皮剥ぎは手間がかかり、熟練を要する作業ですが大径ケーブルストリッパを使用すると安全で早く、ラクラク皮剥ぎできます。

使用方法

1. 開口幅セット

矢印のボルト(アタリ)により閉じた時のA寸法をケーブルの芯線径(A)より1mm程度大きく設定して下さい。

ケーブルサイズ(mm ²)	A寸法(約mm)	A寸法(mm)
38	8.3	7.3
60	10.3	9.3
100	13.0	12.0
150	15.7	14.7



2. 輪切り作業

ケーブル被覆の輪切りをします。回しながら3~4回で全周に切込みを入れて下さい。


ゴム被覆ケーブルなど刃が食込み難い場合は、刃を食込ませたまま回して下さい。



3. たて割り作業

ケーブル被覆にたて割りを入れて下さい。

芯線にキズがつかない様にゆっくりと刃を食込ませて下さい。



4. 被覆剥取り作業

たて割りをした箇所に刃を引掛けて本体またはケーブルを回しながら被覆を剥取って下さい。

電線の種類により被覆を引っ掛けて剥取れない時は、ベンチ、プライヤ等でつかんで剥取ってください。



古河電工

品番(機工コード)	全長	重量	皮剥ぎ範囲	価格
LW25	180mm	210g	低圧CVケーブル(CV単芯、CVT等) 38mm ² ~150mm ²	¥6,720

替刃品番(輪切刃)	価格(10枚)	替刃品番(縦割刃)	価格(10枚)
LW25-1	¥4,800	LW25-2	¥3,200

替刃は簡単に交換できます。



警告

非絶縁工具です。
感電には十分ご注意ください。
刃先は非常に鋭利になっているため
注意してお取り扱いください。

古河電気工業株式会社

本社	〒100-8322	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号(古河総合ビル)	TEL.(03)3286-3335	FAX.(03)3286-3928
関西支社	〒530-0004	大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河ビル)	TEL.(06)6346-4057	FAX.(06)6346-4195
中部支社	〒461-0005	名古屋市東区東桜1丁目14番25号(テレビアビル)	TEL.(052)972-8150	FAX.(052)972-8154
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)	TEL.(092)483-5533	FAX.(092)483-5550
中国支社	〒730-0031	広島市中区紙屋町2丁目2番2号(紙屋町ビル)	TEL.(082)246-8521	FAX.(082)246-1321
東北支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目1番2号(長和ビル)	TEL.(022)225-4221	FAX.(022)267-2726
北海道支社	〒060-0061	札幌市中央区南一条西2丁目5番地(長銀ビル)	TEL.(011)251-7162	FAX.(011)231-2927
四国支店	〒760-0017	高松市番町1丁目2番14号(安西ビル)	TEL.(087)851-3255	FAX.(087)851-4690
北陸支店	〒930-0858	富山市牛島町18番7号(アーバンプレイスビル)	TEL.(076)433-7329	FAX.(076)431-0023
浜松支店	〒430-0917	静岡県浜松市常盤町306番地5	TEL.(053)458-3737	FAX.(053)458-3740
トヨタ支店	〒471-0842	愛知県豊田市土橋町4丁目15番地トヨタテクニカルセンター内	TEL.(0565)25-2288	FAX.(0565)25-2292
沖縄支店	〒900-0015	那覇市久茂地3丁目17番5号(美栄橋ビル)	TEL.(098)863-2226	FAX.(098)863-0456
青森営業所	〒039-2282	八戸市市川町田ノ沢頭1番41(東北古河電工(株)内)	TEL.(0178)20-5020	FAX.(0178)20-5021
神戸営業所	〒658-0025	神戸市東灘区魚崎南町5丁目10番26号	TEL.(078)436-8161	FAX.(078)436-8162
北九州営業所	〒800-0115	北九州市門司区新門司1丁目8番地	TEL.(093)481-1137	FAX.(093)481-3827

ご用命は

古河電線販売株式会社

本社	〒101-0047	東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)	TEL.(03)5297-8642	FAX.(03)5297-8605
関西支社	〒530-0004	大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河ビル)	TEL.(06)6346-4173	FAX.(06)6346-4195
中部支社	〒461-0005	名古屋市東区東桜1丁目14番25号(テレビアビル)	TEL.(052)972-6170	FAX.(052)972-6177
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)	TEL.(092)483-5561	FAX.(092)483-5559
北海道支店	〒060-0061	札幌市中央区南一条西2丁目5番地(長銀ビル)	TEL.(011)251-5991	FAX.(011)231-2927
東北支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目1番2号(長和ビル)	TEL.(022)267-0771	FAX.(022)267-2726
福島支店	〒963-8002	郡山市駅前2丁目2番2号(朝日生命郡山センタービル)	TEL.(0249)25-2651	FAX.(0249)25-2641
北関東支店	〒320-0811	宇都宮市大通り4丁目1番20号(大成火災海上保険ビル)	TEL.(028)627-1701	FAX.(028)627-1831
静岡支店	〒411-0912	静岡県駿東郡清水町卸団地37番地	TEL.(0559)75-5134	FAX.(0559)75-5176
北陸支店	〒930-0858	富山市牛島町18番7号(アーバンプレイスビル)	TEL.(076)431-0863	FAX.(076)431-0023
中国支店	〒730-0031	広島市中区紙屋町2丁目2番2号(紙屋町ビル)	TEL.(082)246-0881	FAX.(082)246-1321
四国支店	〒760-0017	高松市番町1丁目2番14号(安西ビル)	TEL.(087)851-3255	FAX.(087)851-4690
沖縄支店	〒900-0015	那覇市久茂地3丁目17番5号(美栄橋ビル)	TEL.(098)863-2226	FAX.(098)863-0456
神戸営業所	〒658-0025	神戸市東灘区魚崎南町5丁目10番26号	TEL.(078)436-8161	FAX.(078)436-8162
北九州営業所	〒800-0115	北九州市門司区新門司1丁目8番地	TEL.(093)481-0527	FAX.(093)481-3827

三和電線工業株式会社	〒116-0014	東京都荒川区東日暮里6-48-10	TEL.(03)3803-1151	FAX.(03)3801-0581
協和電線株式会社	〒572-0845	大阪府寝屋川市楠根北町2-5	TEL.(072)821-2441	FAX.(072)823-2156
千代田電線株式会社	〒329-2331	栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字八汐1601-8	TEL.(0287)45-1151	FAX.(0287)45-1155
株式会社帝國電線製造所	〒538-0053	大阪府大阪市鶴見1-6-106	TEL.(06)6912-6332	FAX.(06)6912-6338
西浦電線株式会社	〒105-0014	東京都港区芝3-1-15(芝ポートビル)	TEL.(03)5418-8041	FAX.(03)5418-8044

お問い合わせは